zsh5.000space.com ترجمة واعداد: محمد المدنى

البرعة بلغة الآلة لنظام الـ MSX

ج . ب . ريدلي ترجمة واعداد محمد المدني

- * البرعجة بلغة الآلة لنظام الـ MSX
 - تأليف ج. ب. ريدلي
 - * ترجمة واعداد: محمد المدني
- * الطبعة الأولى ٢٠٠٠/ ٨/ ١٩٨٨
 - * جميع الحقوق محفوظة للناشر
 - * دار الحضارة للنشر والتوزيع
- * دمشق، ص. ب ۱۱۲۸۲، هاتف ۲۱۲۸۸
 - تنفيذ: الاهالي للطباعة والنشر والتوزيع
- * دمشق، ص. ب ٩٥٠٣، هاتف ٢٠٢٩٩، تلكس ٢١٢٤١٦

ão Lão

Introduction

لقد كتب هذا الكتاب كمقدمة لكتابة برامج بلغة الآلة وبرامج فرعية مستناساً لفة التجميع لنظام الـ MSX المنتشر في الحواسب المنزلية.

قبل سنين عديدة كانت لغة الآلة هي لغة المبرمج الأولى، ولكن مع شيئ الحدواسب المنزلية أصبحت لغة البيزيك (Basic) أكثر شيوعاً، ومعظم مستخدمي الحدواسب المنزلية أصبحت لغة البيزيك (عبقيت لغة الآلة نوعاً ما كمساحة رمادية اللون التي الحدواسب المعظمنا في قائمة السبر نامج سلسلة من الأرقام في تعليمة السماك عبدوزة في منطقة الذاكرة العاليا والتي تستدعى عندئذ بأمر (USR).

وتترك بغير إشارة لما حدث:

حظاً سميداً.

براميج لفة الآلة، تعمل بسرعة أكبر من تلك التي كتبت بلغة البيزيك النقادة وذلك أحد أسباب تضمين براميج لفة البيزيك ببراميج فرعية بلغة الآلة لتقوم بإنبادها بسرعة أكبر، أو يمكن أن تستخدم لتعديل براميج لغة البيزيك Basic لتقوم بتنفيذ أعهال لا يمكن أن تقوم بها بالحالة العادية.

نرجيوا من هذا الكتياب أن يجميل لفة الآلة أوضيع وأكثر قابلية للفهم والاستيماب لمند كبير من المستخديمن النفين لا يحتاجون إلى درجة عالية من الإدراك لما يحدث والاحتفاظ برطانة الكوميونر إلى الحدود الدنيا.

الفصل الأول لغة الآلة من البيزيك Machine Code From Basic

إن لغة (البيزيك) عموماً هي أبسط طريقة لكتابة البرامج، إنها سهلة في التتبع وفي اكتشاف الأخطاء وتعديل أسطر البرنامج بتسهيلات التعديل الموجودة، إذا لاذا تستعمل لغة الآلة؟

الهدف الرئيسي يجب أن يكون السرعة في التنفيذ، ليس كقاعدة فقط في برامج لألعاب مثل غزو الفضاء أو مثل تلك الألعاب التي لن تكون أفضل ان كتبت بلغة البيزيك BASIC ولكن سوف نشاهد في هذا الكتاب تطبيقات أكثر جدية، من أجل ادراك فكرة السرعة لبرنامج قد كتب بلغة التجميع سوف نقارن زمن التنفيذ مع برنامج محاثل كتب بلغة البيزيك BASIC.

برنامج:

- 10 SCREENO: KEYOFF
- 20 WIDTH40:CLS
- 30 TIME=0
- 40 FOR X = 0 TO 959
- 50 PRINT"B";
- 60 NEXT
- 70 PRINT TIME

اضغط الآن المفتاح "F5" أو أدخل "RUN" متبوعة بمفتاح نهاية السطر "RETURN" سوف ترى أن نظام MSX قد استغرق 151 دورة زمنية (أو 3.02 ثانية إذا عدل السطر 70 إلى TIME/50) حتى تُملأ الشاشة بالحرف "B"

البرنامج ١ ـ العنونة المباشرة للشاشة بلغة البيزيك:

أوامر لغة التجميع تستخدم:

LD HL, nnnn LD BC, nnnn LD A,nn CALL nnnn RET

«هذه الأوامر شرحت بالتفصيل في الفصل الثاني».

أدخل «NEW» و «RETURN» وأكتب البرنامج التالي:

10 CLEAR 200, & H9FFF

'20 FOR X ≥ &HA000 TO &HA00B

30 READ A: POKE X, A: NEXT

40 DATA 62,66,33,0,0,1,192,3,205,86,0,201

اضغط المفتاح «F5» لتشغيل البرنامج.

الشاشة مباشرة هذه المرة أظهرت إشارة «OK» .

لا أحد يستطيع أن يفكر بأن شيئاً قد حدث. لكنه حدث، فقد أخذ البرنامج الفرعي المكتوب بلغة الآلة مكانه في الذاكرة، يبدأ من الموقع (A 000 hex) (في النظام الستة عشر) (عشري 40960)، الذي سوف يطبع كامل الشاشة بالحرف «B» بأجزاء من الوقت السابق عندما كتب البرنامج بلغة البيزيك مستخدماً التعليمة PRINT أو VPOKE

أدخل «NEW» مع «RETURN» وأكتب البرنامج التالي:

10 DEF USR=&HA000:SCREENO

20 TIME=(

30 A=USR(0)

40 LOCATE, 23: PRINT TIME

_ نفذ هذا البرنامج:

إن سرعة تنفيذ هذا البرنامج مذهلة وخيالية والوقت قد سجل على الشاشة 1 أو 2.

هناك طريقة أخرى لإظهار الأحرف وهي باستخدام تعليمة (VPOKE) مباشرة بتحديد الموقع على الشاشة. في الشاشة ذات (الموديل) صفر (SCREENO) الموقع العلوي اليساري (النزاوية اليسارية من الشاشة) لهذه الشاشة ذات الأربعين 40) عاموداً يكون صفراً (Moo hex) في (نظام الستة عشرة)، دعنا نبدل البرنامج السابق وبدلاً من طباعة حرفي تلو الأخر على الشاشة باستخدام تعليمة البيزيك (PRINT) سود نطبع الأحرف مباشرة في منطقة الشاشة في النذاكرة مستخدمين تعليمة السود نطبع الأحرف مباشرة في منطقة الشاشة في النذاكرة مستخدمين تعليمة (VPOKE)

أضف السطر 15 إلى البرنامج السابق:

15Z = & H0

وبدَّلْمَالأسطر التالية لتصبح:

50 VPOKEZ+X,66 70 LOCATE,23:PRINT TIME

مرة أخرى أعد تشغيل البرنامج.

لقد كان الوقت 255 ، إذاً التخزين المباشر في منطقة الشاشة ليس أسرع . لاحظ أن النقطة المضيئة تبقى في نفس الموقع حين نُفِذّت عملية التخزين (VPOKE) ، لذلك السطر 70 يقوم بإعادة تَوَضّع النقطة المضيئة على السطر 23من الشاشة بوساطة تعليمة التوضع (LOCATE)

إذا اعتبرنا هذا البرنامج ليس مفيداً كثيراً لكنه فَعَّال تماماً كمثال إذا أعيد كتابته بلغة الآلة وتم إستدعاؤه بالأمر (0) A = USH في لغة البيزيك فإن الزيادة الدراماتيكية في السرعة سوف تكون واضحة فوراً.

VPOKE تعليمة موجودة في نظام MSX وتعني تخزين رقم ما مباشس في منطقة ذاكرة الشاشة . VIDEO RAM POKE

ولسوف تشاهد في الفصل القادم أن لغة التجميع مؤلفة من عدة سجلات (تشحن) بعناوين وقيم. وبإمكانك التأكد من هذه الرموز في الملحق الموجود في آخر هذا الكتاب.

وإذا قمنا بتفكيك المعطيات التي تُوضَّعت من العنوان A000 إلى A00B فإنها سوف تكون على النحو التالي:

1	A000	3E 42		LD A,42H
2	A002	21 00 0	00	LD HL,0000H
3	A005	01 CO 0	3	LD BC,03COH
4	800A	CD 56 0	0	CALL 0056H
5	A00B	C9		RET

لقد خزنا المعطيات في الذاكرة مبتدئين من العنوان (A000 hex) بالنظام الستة عشر الذي إذا حولناه إلى النظام العشري أعطانا 40960 «تأكد من الملحق إذا لم تكن متأكداً من ذلك».

إن أول رقمين في سلسلة المعطيات (DATA) كانا (62,66) عشري. 62 بعد تحويلها إلى (النظام الستة عشر) تصبح 3E والتي تعني أننا نريد (شحن) السجل (A) بالقيمة التي في (البايت) (BYTE) التالية والتي في هذه الحالة كانت 66 (42 hex) ستة عشر في السطر الأول من البرنامج الأخير في الصفحة السابقة.

ثلاثة الـ(بايتات) (BYTES) التاليات والتي كانت 33,0,0 والتي هي 21,00,00) hex) في (نظام الستة عشر).

(21 hex) تشير إلى (شحن) السجل المزدوج (HL) بالبايتين (BYTES) المتتاليتين وبشكل معكوساً، العنوان ذو المرتبة الأدنى أولاً، في مثالنا هذا نريد أن (نشحن) السجل (HL) بعنوان الزاوية العليا اليسارية من الشاشة ذات (الموديل) صفر Screen) (0 (منطقة ذاكرة الشاشة) والتي تكون (0000 hex) (ستة عشر).

لذلك في هذه الحالة بالتحديد عملية العكس لا تريناأي شيء لأن العنوان صفر في هذه الحالة ولكن السطر التالي سوف يوضح الفكرة.

بعد البايتات (BYTES) الثلاث الأخيرة نرى البايتات الثلاث المتتالية 1,192,3 ، السرقم 1 يشير إلى (شحن السجل (BC) بالبايتين (BYTES) المتتاليتين، بحيث البايت (BYTES) الأدنى أولاً ثم البايت (BYTES) الأعلى . في هذه المسرحلة المسراد (شحن) السجل (BC) بمقدار البايتيات (BYTES) التي نريد طباعتها على الشاشة .

الشاشة (مويل) صفر (screeno تحتوي على السعة العظمى مقدرة بـ 960 موقع، 24 سطراً بـ 40 عاموداً، لذلك فإن 960 عشري تساوي إلى (O3c0 hex) (ستة عشر والتي بالشكل المعكوس تصبح (C003) «السطر الثالث من البرنامج الأخير».

يأتينا بعد ذلك 205,86,0 . حيث 205 تساوي (CD hex) (ستة عشر) التي تقوم باستدعاء عنوان البايتين (BYTES التالي والتي تكون بشكل معكوس.

ان عنوان البرنامج الفرعي الذي نريد استدعاءه هو (0056 hex) لذلك إذا عكسنا هذا العنوان وحولناه إلى العشري يصبح 86,0 .

ملاحظة:

ان منطقة ال ROM من الذاكرة تحوي عادة على عدد من البرامج الفرعية التي يمكن استدعاؤ ها لتقوم بتنفيذ أوامر مختلفة. الموقع 0056hex يحوي التعليمات للقفز إلى البرنامج الفرعي الذي يقوم بملء منطقة ذاكرة الشاشة بالحرف المخزن في السجل (A).

وعلى كل حال قبل استدعاء البرنامج الفرعي يجب أن نكون متأكدين من أن:
السجل HL يحوي على عنوان البداية، السجل BC يجوي على عدد البايتات
(BYETS) والسجل A على المعطيات. وهذا ما يقوم به برنامجنا من السطر 1 إلى السطر 3.

الرقم الأخير في سطر المعطيات كان 201 الذي يساوي (C9 hex) ، وهذه هي تعليمة RET والتي تعني الرجوع إلى برنامج البيزيك، تماماً كما تفعله تعليمة (RETURN) عندما تستخدم مع ال GOSUB في البيزيك. تذكر أننا استدعينا هذا البرنامج الفرعي بوساطة الأمر (WSR(0) والذي يقوم باستدعاء التعليمات كما هو الحال في لغة البيزيك GOSUB وللخروج من البرنامج الفرعي أدخلنا الأمر RET للرجوع إلى برنامج البيزيك.

ويعد هذا شيئاً مهماً جداً في عملية تشغيل البرامج بشكل سريع وإنه من الصعب القيام بهذه الاختبارات بدون هذه التسهيلات.

البرنامج الثاني _ تخزين الشاشات:

تعليمة جديدة من لغة التجميع استخدمت:

هناك برنامجان فرعيان في منطقة ال ROM يسمحان بنسخ منطقة الشاشة إلى قسم آخر من الذاكرة لتخزن وتستدعى عند الحاجة.

يمكن أن يكون هذا (الروتين) ضمن قائمة الاختيارات لبرنامج ماحيث يعطي الخيار للمستثمر بإستدعاء الشاشة مرة أخرى.

ويمكن تخزين إظهارات الشاشة كاملة في منطقة ما من الذاكرة RAM وعند الحاجة لها يمكن أن تسترجع بالأمر (O) USR = مباشرة حيث تنقل تلك الكتلة من الذاكرة إلى الشاشة.

أدخل NEW و RETURN واكتب البرنامج التالي:

- 10 CLEAR200, & HDFFF
- 20 DEF USR0=&HF000:DEF USR1=&HF010
- 30 FOR X = &HF000 TO &HF00C
- 40 READ A: POKE X, A: NEXT
- 50 DATA 33,0,0,17,0,224,1,192,3,195,89,0,201
- 60 FOR X = &HF010 TO &HF01C
- 70 READ A: POKE X,A:NEXT
- 80 DATA 33,0,224,17,0,0,1,192,3,195,92,0,201

اضغط المفتاح «F5» أو «RUN» مع «RETURN» .

مرة اخرى اشارة ال OK ظهرت مباشرة ولدينا الآن البرنامج الفرعي الذي يخزن الشاشة في الذاكرة. لقد زودنا الآن بنسخة عن الشاشة المعروضة وإذا لم يكن هناك شيء موجود على الشاشة، فضع أي شيء تريد.

الأمر USR يمكن أن يحوي بين القوسين () عدد صحيح، صفر، أو متغير أحدادي الدقة أو متغير ذو دقة مضاعفة للدخول إلى برنامج لغة الآلة واستخدامه. ولقد شرح بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا الكتاب.

ولكن من أجل مشالنا لم يكن هناك أي معطيات يراد معالجتها سوى استدعاء بسيط، ولهذا استخدم صفر بين القوسين (0).

والآن إن هذا البرنامج الفرعي قد نفذ باجزاء من الوقت الذي استغرقه عندما كتب بلغة البيزيك لأن لغة البيزيك ليست سريعة (للبرمجة). وهناك الكثير أيضاً يرغبون بانتاج اخراجات بسيطة كتلك. ولكن أيضاً عملية الترجمة والتحويل من القيم العشرية إلى القيم (الستة عشر) وترميز العمليات وترجمتها إلى لغة التجميع هي عملية معقدة وليست بسيطة.

في أمثلتنا اللاحقة لبرامج لغة الآلة سوف نستخدم برنامج التجميع ZEN الذي يدعى «-ZEN» وهو نظام (البرمجة بلغة التجميع للمعالج Z80 (للميكروكومبيوتر) الذي يعمل على نظام MSX ، والذي يتضمن برنامج تحويل لغة الآلة إلى لغة التجميع «Disassembler»

إن برنامج التجميع Assembler سوف يقوم بمعظم الأعمال الصعبة ويقدم لك الإخراجات كما رأينا سابقاً، وإضافة إلى ذلك فإن ادخال لغة التجميع قد صنعت بطريقة سهلة كلعبة الأطفال، وتسمح بإدخال رمز العملية Opcodes ، والمعامل الذي تجري عليه العملية Operands كما يلي: DBC,03C0H مباشرة.

بعد إدخال القائمة التي اختيرت، يقوم البرنامج المجمع عندئذ، بترجمة التعليمات إلى لغة الآلة (أوتوماتيكياً) ونسخة الإخراج الناتجة عن هذه العملية تُعرف بالترميز بلغة الآلة OBJECT وهذا الجزء من العمل يعني ببساطة تجميع لغة الآلة وجعلها مخزنة وجاهزة كسجل على شريط مغناطيسي (لشحنها) في المستقبل.

في الواقع من المستحيل كتابة برامج لغة الآلة مهما كانت حجمها بدون برنامج التجميع، فإنه سوف يقوم بالتقاط الجمل الخطأ كما هو الحال في لغة البيزك عندما يعطي رسائل يُنيه عن الخطأ. ويسمح برنامج التجميع بتشغيل هذه البرامج وايقافها عند نقاط معينة لتقوم باختبار حالة بعض السجلات. الخ.

1 F010 21 00 E0 LD HL,E000 2 F013 11 00 00 LD DE,0000 3 F016 01 C0 03 LD BC,03C0 4 F019 CD 5C 00 CALL 005C 5 F01C C9 RET

البرامج الفرعية في ال ROM التي تقوم بمراقبة النسخ تكون في العنوان 0059 hex و 005chex عشر) وكما في المثال السابق فإن السجلات تحتاج إلى أن (تشحن) بالمعطيات قبل أن نقوم باستدعائها. ومها يكن فالتخزين أو إعادة الاستدعاء للمعلومات التي على الشاشة تحتاج إلى تزويد السجل HL بعنوان المنشأ. فعندما نقوم بتخزين الشاشة (موديل) صفر (Screen 0 فإننا نعلم أن عنوان المنشأ سوف يكون العنوان 0000.

للاحظ في السطر 1 أن السجل HL قد (شحن) بالقيمة 0000. والسجل يمثل العنوان المقصود وقد (شحن) بعنوان البداية الذي نريد أن يبدأ التخزين منه في الله الغنوان المقصود وفي السطر الثاني قد (شحن) السجل DE بالقيمة E000 hex (ستة عشس). أما السجل BC فهو دائماً يحتوي على عدد البايتات (Bytes) المراد ترحيلها، وقد (شحن) بالقيمة 03C0 hex عشري) في السطر الثالث.

إذا رغب أحد بنسخ النصف العلوي من الشاشة فقط ولنقل من السطر (0) إلى السطر (11) فالسجل (BC) في هذه الحالة يجب أن يشحن بالقيمة 480 (BC) (ستة عشر) السطر الرابع يتم فيه استدعاء البرنامج الفرعي من ال ROM والذي يقوم بنسخ الشاشة وفي السطر الخامس ينتهي البرنامج بتعليمة RET والتي تعني الرجوع إلى برنامج البيزيك.

القسم الثاني - استدعاء الشاشة المخزنة ويعمل بطريقة مشابهة مع تعديل السجيل HL فقيط، والذي يحوي عنوان المنشج، وقد (شحن) في الشاشة ذات (الموديل) صفر (Screen 0) بالقيمة 0000 ، في النهاية استدعاء برنامج إعادة الشاشة المخزنة والدي عنوانه 0050 . وأما قيمة السجل BC الذي يحوي عدد البايتات (Bytes) المراد نسخها فإن القيمة تبقى 0300 كما هي .

كما تعلم الآن أصبح لدينا التسهيلات في تخزين واسترجاع إظهارات الشاشة

أدخل وبالطريقة المباشرة «دون رقم سطر» (0) A = USR و «RETURN». فإن إشارة الد «OK» سوف تظهر من فورها وإن منطقة الإظهار «منطقة الشاشة» قد نسخت في الذاكرة من الموقع E 3 BF hex إلى الموقع E 3 BF hex (ستة عشر).

إن الشاشة لم تختف لكن نسخة ثانية عنها وضعت في منطقة أخرى من الذاكرة.

وإذا نفسذ شخص برنامجاً فإن من المحتمل أن تكون الشاشة الأن نظيفة والبرنامج ما زال موجوداً عندما نحتاجه لإسترجاع أي شاشة سابقة.

الآن نظف الشاشة بضغط المفتاحين «SHIFT» و «HOME» وحتى نثبت إمكانية البرنامج السابق حاول أن تكتب أي شيء على الشاشة وليس هناك أي مشكلة إذا ظهرت رسالة الخطأ «Syntaxerron» فقط أدخل ما تريد على الشاشة.

أدخل وبالطريقة المباشرة (A = USR 1(0) مع ضغط «ENTER»

سوف تظهر مباشرة الشاشة السابقة التي كنا قد حفظناها عندما أدخلنا = A . USR (0) .

نستطيع أن نحفظ أكثر من شاشة في الذاكرة بتزويد البرنامج بالأماكن المختلفة التي سوف توضع الشاشات بها. فالشاشة ذات الموديل) صفر (Screen 0) تحتوي حوالي 960 بايت (BYETS) فقط سوف نحتاج إلى تعديل البرنامج السابق من أجل مناطق تخزين مختلفة في الذاكرة.

لدينا هنا قائمة برنامج التجميع وتذكر أنها على قسمين الأول لتخزين الشاشة:

1	F000	21 00 00	LD HL,0000
2	F003	11 00 E0	LD DE,E000
3	F006	01 C0 03	LD BC,03C0
4	F009	CD 59 00	CALL 0059
5	F00C	C9	RET

والثاني لاستدعائها وإظهارهما على الشاشة مرة ثانية:

وفي السظر 50 بدل الرقم السادس والذي هو 228 بالرقم 232 والسطر 80 بدل الرقم الثالث والذي هو 228 تحقق الآن من صحة التعديل ثم نفذ البرنامج.

وهذا التعديل يكون من أجل تخزين وإستدعاء أربعة شاشات: برنامج:

20 DEF USR6=&HF060:DEF USR7=&HF070

30 FOR X = &HF060 TO &HF06C

60 FOR X = &HF070 TO &HF07C

وفي السطر 50 بدل الرقم السادس والذي هو 232 بالرقم 236 والسطر 80 بدل الرقم الثالث والذي هو 232 بالرقم 236 مرة أخرى تأكد من صحة التعديل ثم نفذ الد نامح.

_ إن البرامج الفرعية الأربعة لتخزين وإستدعاء الشاشات تم معالجتها بـ:

خزین 	الت	-	الاستدعاء					
A≈USRO(0)	sto	res-	A=USR1(0)	reca	alls			
A=USR2(0)	•	**	A=USR3(0)	п	11			
A=USR4(0)	to	**	A=USR5(0)	•	\$1			
A=USR6(0)	Ħ	11	A=USR7(0)	"	1 1			

لنقوم بتعديل البرنامج السابق حتى يزودنا بإمكانات تخزين أربع شاشات. نحتاج فقط إلى تعديل بعض المعطيات في برنامج البيزيك الذي يكتب هذا البرنامج الفرعي في الذاكرة.

عدل هذه الأسطر في البرنامج حتى تصبح على الشكل التالي : برنامج :

20 DEF USR2=&HF020:DEF USR3=&HF030

30 FOR X = &HF020 TO &HF02C

60 FOR X = &HF030 TO &HF03C

وفي السطر 50 بدل الرقم السادس والذي هو 224 بالرقم 228 والسطر 80 أيضاً يدل الرقم الثالث والذي هو 224 بالرقم 228 ملاحظة:

يجب أن نكون حريصين عندما نقوم بتعديل سطر موجود على الشاشة. ففي السطر 50 والسطر 80 عندما نقوم بالتعديل يجب ألا نضغط المفتاح «RETURN» حتى نأخذ النقطة المضيئة إلى نهاية السطر وبعدها نضغط المفتاح «RETURN» وبغير هذه الطريقة يمكن أن نتسبب بخطأ في البرنامج. استدع قائمة البرنامج قبل أن تنفذه.

بعد تنفيذ البرنامج المعدل أصبح لدينا التسهيلات لتخزين شاشات أخرى في المداكرة، فقط من هذه المرة يجب علينا كتابة البرنامج الفرعي من العنوان F020، وبرنامج الاستدعاء من العنوان F030 hex (ستة عشر)، والتخزين لهذه الشاشة الثانية يبدأ من العنوان E400 hex، وان تخزين الشاشة الثانية يمكن أن يتم بإدحال: A = . USR2 (0)

وإعادة استدعاء الشاشة يتم بإدخال: (0) A = USR3 (0)
وإذا ما احتاج أحد إلى تخزين ثلاث شاشات يجب أن يقوم بالتعديل التالي على البرنامج:

20 DEF USR4=&HF040:DEF USR5=&HF050

30 FOR X = &HF040 TO &HF04C

60 FOR X = \$HF050 TO 8HF05C

الفصل الثاني تعليات المعالج -280 Z 80 Instructions

في هذا الفصل سوف نلقي نظرة عامة على طرق ترجمة المعالج 280 لأرقام لغة الآلة، وعلى سجلات المعالج 280 والطرق العامة في استخدامها، وبعد ذلك الأنواع المختلفة لأوامر برنامج التجميع «ASSEMBLER» وسوف نجد قائمة كاملة لهذه الأوامر المرمزة في الملاحق الموجودة في نهاية هذا الكتاب مفهرسة أبجدياً ورقمياً حسب الحرف الأول لرمز التعليهات.

إن هناك العديد من الكتب المتاحة والتي توضح تعليهات المعالج 280 بتعمق أكثر وعلى الأغلب تكون موسوعة كبيرة ولكنها غالباً ما تكون كمرجع وليس فيها أسئلة توضيحية (للميكروكومبيوتر) الذي يعمل على نظام الـ MSX بالتحديد.

وعلى كل حال إذا رغب أحد لمعلومات تفصيلية أكثر من تعليهات المعالج 2 80 فعليه شراء الكتاب الذي يختص بهذا الموضوع.

إن لغة البينزك BASIC تتألف من أكثر من مثتي أمر وباختى الفات طفيفة بين تعليماتها مشل: «IF-THEN PRINT» و «IF-THEN PRINT» أما لغة الآلة للمعالج Z 80 فتتألف من حوالي 700 سبعهائة أمر.

_ لا تخف من هذه العدد _ لأن معظم هذه التعليبات بسيطة ومتشابهة مع اختلاف طفيف بينها .

الفرق الجوهري كما لمسته بنفسك بين لغة البيزيك ولغة الألة.

إن تعليمة بيزيك واحدة تقوم باستدعاء عدة تعليهات رئيسية للغة الآلة في داخل المترجم (Interpreter) .

أما إذا ما كتب بلغة الألة فإنه ينبغي عليك توليد هذه التعليهات بنفسك، وباستطاعتك استدعاء برامج مستاعدة ومفيدة موجودة في الذاكرة ROM. كما تفعله بعض البرامج التوضيحية في هذا الكتاب.

من الممكن كتابة برامج من غير أن يكون لدينا المعرفة التامة بالتعليات والأوامر، وفي الحقيقة كثير من الأشخاص يقومون بهذا العمل بشكل ناجح تماماً حيث يضيفون إلى معرفتهم فوائد هذه الخبرة.

إن هذا الكلام ينطبق إلى حد ما عندما نقوم بالبرمجة بلغة البيزيك (BASIC). وعلى سبيل المثال ـ كيف تستطيع أن تعد من 1 إلى 1000 بلغة البيزيك؟ لاحظ هذه الطريقة:

برنامج :

10 FOR I=1 TO 1000

20 NEXT

30 PRINT "ALL DONE"

هذا جيد، ولكن بفرض أنك لا تعرف تعليمة الحلقة FOR-NEXT فمن المحتمل أنك تكتب البرنامج على النحو التالي :

برنامج :

10 A≠0

20 A=A+1

30 IF A<1000 THEN 20

40 PRINT "ALL DONE"

ولكن إفرض أيضاً أنك لا تعرف عن كيفية بناء تعليمة ١٢٠ THEN فيجب عليك أن تتغلب على هذه المشكلة وتكتب البرنامج على النحو التالي:

برنامج.

10 A=0

20 A=A+1

30 B=-1*(A<1000)-2*(A=1000)

40 ON B GOTO 20,50

50 PRINT "ALL DONE"

كما ترى الآن لقد أصبح البرنامج أطول ويحتاج إلى وقت أكبر في التنفيذ إذا لم نستخدم التعليمات المناسبة.

إن المعرفة بجميع التعليهات تساعدك على كتابة برنامج أقصر وأسرع في التنفيذ، وعموماً فإن برامج لغة الآلة سريعة بها فيه الكفاية حتى ولوكتبت بطريقة طويلة. ولكن عند تنفيذ عدد كبير من الأعمال المتكررة كما في برنامج لعبة الشطرنج فإن أجزاء الثانية تأخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ البرنامج.

يمكنك القول أن البرامج التي في هذا الكتاب قد كتبت لعرض المفاهيم والمبادىء الأولية فليس من الضروري أن يراعى فيها السرعة أوأن تكون قصيرة ومختصرة في اعطاء النتائج.

_ ماذا تعني جميع هذه الأرقام؟

إن لغة الآلة تتألف من مجموعة أرقام. فالرقم يعني شيء من اثنين لوحدة المعالجة المركزية للمعالج 280 في جهاز (الكومبيوتر) الذي لديك، فإما يعني أمر أو جزء من أمر للقيام بشيء ما. أو يمكن أن يعني جزءاً من معلومات يمكن التعامل معها أو استخدامها بطرق أخرى. ولحسن الحظ أن المعالج 280 يعلم تماماً ما يمثله كل رقم بالتحديد (في البرامج المكتوبة بشكل صحيح) ويقوم بالعمل بناء على ذلك.

لناخذ الأمر الذي يقوم (بشحن) السجل (A) بالرقم "7" مثلاً أي تخزين السجل A بالرقم 7، «سوف نناقش موضوع السجلات بشكل مفصل لاحقاً». ففي لغة التجميع يمكن أن تكتب هذه العملية بشكل رمزي كما يلي: LD A,7. أما في لغة الألة فإن هذه العملية تمثل برقمين (ستة عشر) «3E 07».

فعندما يقوم المعالج 2 80 بقراءة الرقم الأول فإنه يقول «3E تعني أنه يجب عليّ أن أخزن الرقم التالي مباشرة في السجل A» .

فيأخذ الرقم 7 ويضعه مباشرة في السجل A وبعد ذلك يقوم بالنظر إلى الرقم الذي يلي الرقم 7 ليقوم بتنفيذ التعليمة اللاحقة، وهكذا حتى ينتهي من غير خطأ أو تشويش. فمثلًا الرقمين (الستة عشر) «3E3E» ماذا يعنيان، عاد تعني (إشحن)

1001

فالعدد الثناثي 11001001 يساوي إلى 201 في النظام العشري.

وللتحويل من العد الثنائي إلى العد (الستة عشر) تقسم ثمانية الأرقام إلى

مجموعتين كل مجموعة تتألف من أربعة أقسام. (أربع بتات (BITS) على الشكل

1100

: القيمة الثنائية

: رقم البت 3210 3210

> الطرف اليساري: الطرف اليميني:

2 Å 3 = 82 13 = 8 $2 \land 0 = 1$

تذكر أن العدد العشري 12 يساوي = C في العدد (السنة عشر) والعدد (السنة عشر) للعدد الثنائي 11001001 يكوني C9 (C9 = 11001001) .

كيف يقوم المعالج Z80 بمعاملة الأرقام ذات 2 بايت (BYTES)

تعطى العديد من الأوامر للمعالج 20 كلتنفيذ عملية ليست مؤلفة من بايت واحدة مثل _ «LDA,7» بل قد تكون مؤلفة من بايتين (BYTES) وعلى سبيل المثال لناخذ هذا الأمر من لغة التجميع -«LD HL,49 AFH»-

(مالاحظة: الحرف H في نهاية التعليمة يخبر البرنامج المجمع أن العدد يكون (ستة عشر) hex) .

إن الأرقام التي تتألف من بايتين (BYTES) تزيد بالقيم العشرية لتستطيع أن تمثــل المجــال من 0 إلى 65535_ (hex 0-FFFF) والتي هي بشكــل جوهري للعنونة أو لتحديد مواقع الذاكرة التي في جهاز (الكومبيوتر) الذي لديك.

في الأمر LDHL 49 AFH نريد أن نضع القيمة التي ففي البات العليا (49 hex) في السجل H ، والقيمة التي في (البايت) الدنيا (AF hex) في السجل L .

إن رمز هذه العملية في لغة الآلة والتي تعني (شحن) السجل H والسجل L

السجل A بالقيمة 3E والتي تساوي (62) عشري وبعد ذلك يقوم المعالج بالنظر إلى الرقم الذي يلي 3E ليقوم بتنفيذ التعليمة اللاحقة.

نلاحظ أن كل بايت (BYTE) مفردة من المعلومات تحتوي على قيمة تتراوح بين (0-FF) (ستة عشر) أو (255-0) عشري . فدعنا الآن نلقي نظرة على ذلك بمزيد من

تتألف البايت BYTE من 8 بتات BITS ، كل بت BIT عثل بعدد ثنائي 0 أو 1 . فالعدد الثنائي 11001001 يمكن أن يمثل هكذا:

: رقم البت. Bit No: 7 6 5 4 3 2 1 0 Binary Value: 1 1 0 0 1 0 0 1 : القيمة الثنائية.

في أي مكان ظهر به العدد 1 في التمثيل الثنائي تكون قيمته مساوية لررقم البت) 2 اثنتين مرفوعة لرقم البت (BIT) المطابق. وبجمع النتائج بعضها مع بعض نحصل على القيمة العشرية للعدد الثنائي .

إليك الأن طريقة حساب العدد العشري من العدد الثنائي السابق:

```
2 to the power 7 = 128
2 to the power 6 = 64
2 to the power 3 = 8
2 to the power 0 = 1 (any no. to the power 0 = 1)
```

2 مرفوعة للقوة 7 = 128

2 مرفوعة للقوة .6 = 64

2 مرفو**ع**ة للقوة 3 = 8

2 مرفوعة للقوة 0 = 1 (أي عدد مرفوع للقوة 0 = 1) .

بالطريقة المباشرة تُمثل بالرقم (21 hex) فعندما يرى المعالج 280 الرقم (21 hex) كتعليمة فإنه يأخمذ مباشرة الرقم التالي ويضعه في السجل L ثم يأخذ الرقم الآخر ويضعه في السجل L ثم يأخذ الرقم الآخر ويضعه في السجل H . وهكذا فإن لغة الآلة للأمر LD HL, 49 AFH تكون مشابهة لما يلى: -21 AF 49 hex-

لا شك أنك لاحظت أنه في لغة الألة ترتيب المعلومات (لبايتين) يكون شكلًا معكوساً (سوف تعرف سبب ذلك الأن)...

عندما تستخدم برنامج التجميع فليس عليك أن تقلق لهذه النقطة لأنه هو السلاي يقوم بعكسها لك، ولكن عندما تقوم بإدخال لغة الآلة بنفسك كما شاهدنا في الفصل الأول فإن نسيان الترتيب (لبايتات) المعلومات سوف يوقعك بالخطر.

لا حاجة للقول إنه عندما تقوم (بشحن) أي سجل مزدوج بالمعلومات فإن (البايت) الدنيا دائماً تظهر في قائمة لغة الآلة قبل (البيات) العليا.

في لغة التجميع تذكر أن تكتب الرقم بشكله العادي ودع ذلك لبرنامج التجميع ليقوم بوضع الأشياء بالطريقة الصحيحة (سوف نناقش السجلات الزوجية فيها بعد).

نظرة في داخل شريحة المعالج Z 80 Z 80 شريحة المعالج Inside the Z 80 chip

إن العناصر التي تؤلف مجتمعة فيها بينها المعالج 280 هي وحدة الحساب والمنطق والتي تقوم بجميع العمليات الرياضية والحسابية البسيطة، وحدة المراقبة والتي تقوم بالتأكد من مرور المعلومات في مفكك الترميز وأنها قد قامت بعملها على أكمل وجه. وهناك أيضاً السجلات الفردية ذات (بايت) واحدة (BIT) أو (BBT) أو (BBT) والسجلات الزوجية ذات (بايتين) (2BYTES) أو (16BT) وعلى فكرة فالسجل الفردي ذو (بايت) واحد يمكن أن يستخدم كسجل زوجي ذي (بايتين) أيضاً.

The Program Counter

دعنا ننظر أولاً إلى عداد البرنامج (PC) والذي هو سجل ذوجي من (بايتين) . (2 BYTES) .

يحوي هذا السجل عنوان الأمر اللاحق (الذي سوف ينفذ) ويعدل بشكل (أوتوماتيكي) كل مرة بعد تنفيذ أمر جديد. وعلى كل حال فالعنوان المخزن يمكن أن يتغير مثلاً عندما نقوم بإستدعاء أمر ما تماماً مثل تعليمة GOSUB في لغة البيزيك.

في هذه الحالة العنوان الذي في عداد البرنامج (PC) يوضع جانباً في المكدس (STACK) والعنوان الذي استندعي يوضع في عداد البرنامج (PC). وعند إنتهاء البرنامج الفرعي المستدعى بعد التقائه بالتعليمة (RET) تعليمة الرجوع التي تأخذ رقم مؤلف من (بايتين) من أعلى المكدس (STACK) وتضعه في عداد البرنامج (PC). عندئذ يتابع التنفيذ من هذا العنوان. وإذا استخدمت المكدس (STACK) فإنه من المهم أن تتذكر أن عنوان الأمر اللاحق بعد تعليمة الرجوع RET يأخذ من أعلى المكدس.

ولعل العديد من البرامج تضل عن التنفيذ لتركها رقباً سهواً في المكدس (STACK) ومن جانب آخر علينا أن نعرف أن عنوان التعليمة اللاحقة الذي في المكدس يمكن أن يكون مفيداً عند نقل المعطيات إلى البرنامج الفرعي.

إن عدداً من الأوامر الأخرى كذلك تؤثر على السجل (PC) عداد البرنامج، مثل تعليمة القفر مثلاً (dump) ونرمز لها ب "JP أو JP) ولكن في معظم الأوامر طول الأمر (يمكن أن يشمل على أي معلومات لعناصر المعطيات) يضاف إلى عداد البرنامج (PC) بوساطة شرائح نظام المراقبة لذلك فهي تعرف تماماً إلى أين تنظر لمعرفة التعليمة اللاحقة (التي تلي).

مؤشر المكدس The Stack Pointer

لناخذ سَجَلاً زوجياً آخر ذا (بايتين) (BYTES) مثل مؤشر المكدس (SP) فهو كافظ على مسار أعلى المكدس بعد إجراء عدة أوامر، كاستخدام المعالج 80 للمكدس.

وإن منطقة المكدس تكون داخل ذاكرة الـ RAM لجهازك والعنونة تجهز بوساطة برامج فرعية في الـ ROM بمجرد تشغيل (الكومبيوتر).

وباستطاعتك تجهيز المكدس بعناوين خاصة بك ولكن عليك أن تتذكر بأن

عداد البرنامج:

السجلات ذات ثماني بتات (8-BIT)

The 8- BIT Registers.

هناك مجموعتان في السجلات ذات ثماني بتات (B-BIT):

A, F, B, C, D, E, H, L.

.A; F; B; C; D; E; H; Ľ

ملاحظة: (إن السجل F والسجل F قد وضعا بعد السجل A لأنها عادة يكونان مرتبطين مع السجل A ولهما أوامرهما الخاصة).

لا تستخدم إلا مجموعة واحدة فقط من السجلات في نفس الوقت، فلهاذا لدينا إذاً تكون مجموعتين؟ الجواب يمكنك احياناً التوقف في منتصف عملية والتغيير إلى المجموعة الثانية من السجلات وتنفيذ عملية ما، وبعد الانتهاء من هذه العملية التي دخلت يمكن التحويل ثانية إلى السجلات الأصلية لمتابعة العملية التي توقفت.

وفي الحقيقية يوجد عدة طرق لمرور المعلومات بين المجموعة الأولى من السجلات والمجموعة الثانية.

يوجد لدينا حقاً عدة سجلات تستخدم كسجلات زوجية لتخزين معلومات يوجد لدينا حقاً عدة سجلات تستخدم كسجلات زوجية لتخزين معلومات مؤلفة من (بايتين) مثل السجل B والسجل B والسجل C (BC) والسجل D وأيضاً السجل A و F كسجل زوجي.

السجل The A Register.A

يدعى السجل A بالسجل المركم (Accumolater) فهوغالباً ما يكسون لكل الأعمال المريع وغلباً ما يكسون لكل الأعمال التي تجري فإنه مثل محطة مركزية عظيمة مشغول دوماً.

فعملياً إن أوامر المقارنة والجمع والطرح (لبايت) مفردة والعديد من الأوامر الخاصة المطلوبة في عمليات النقل والشحن تستخدم السجل A.

السجلان B و C

The B and C Registers

إن العديد من الأوامر تستخدم السجل B أو السجلين B و Cمعلًا كعداد

المكدس يعمل بشكل عكسي في الذاكرة ويستخدم نظام (الداخل آخراً -خارج أولاً) -LIFO نستطيع تشبيه هذه العملية بكدسة من الصحون موضوعة فوق بعضها البعض باستطاعتك أن تأخذ صحناً من أعلى الكدسة وأن تضع آخر في أعلى الكدسة أيضاً ولكن ليس بإمكانك أن تأخذ صحناً من المنتصف أو في الأسفل فإن ذلك صعب وسوف يسبب تحطيم هذه الصحون.

وهناك نقطة أخرى يجب أن تعرفها على المكدس (STACK) وهي أنه دائهاً يستقبل أو يعطي معطيات مؤلفة من (بايتين) (2BYTES) فإذا وضعنا 11 AOH بستقبل أو يعطي معطيات مؤلفة من (بايتين) (2BYTES) فإذا وضعنا 6090 و 33COH و 22 BOH و تكون العملية كالتالى:

عملية:

Address	Contents
F08B	C0
F08C	33
F08D	В0
F08E	22
F08F	04
F090	11
العنوان	المحتوى

إن مؤشر المكدس في المعالج 280 سوف يشير إلى آخر (بايت) (BYTE) (البايت الدنيا) للمعلومة 33 COH ، وبالنسبة لجزء آخر من المعلومات مؤلف من (بايتين) (2BYTES) ولنقل مثلاً 4567 وضعت في المكدس ، فإن مؤشر المكدس ينقص بمقدار واحد وأول (بايت) عليا والتي هي 45 hex (ستة عشر) توضع في العنوان المشار عليه الآن من قبل مؤشر المكدس والذي هو (FO8A) وعنوان مؤشر المكدس ينقص مرة أخرى وعند ثذ (البايت) الأدنى في المعلومة والتي هي 67 hex عشر) توضع في المكدس في العنوان (FO89) .

عندما تأخذ معلومة (معطيات) من المكدس فإن النظام يعمل بشكل معكوس ففي مثالنا السابق ان ترتيب (البايت) الأدنى 67 hex ترحل أولاً ومؤشر المكدس يزداد ثم (البايت) ذو الترتيب الأعلى ترحل ومؤشر المكدس يزداد مرة ثانية. وفي هذه المرة أيضاً مؤشر المكدس يلده المعلومة (33 CO hex).

السجلان H و L .

The H and L Registers

يستخدمان هذان السجلان كسجل زوجي لعدد من التعليهات في المعالج 80 يم على سبيل المثال الأمر -LDIR- إن عنوان البداية للمعلومات المراد نقلها من منطقه إلى أخرى يؤخذ عادة من السجل الزوجي (HL) فلا تنسى إذاً بوضع عنوان البداية في السجل HL . وهناك أيضاً عدد من الأوامر التي تسمح لك باستخدام السجل HL للإشارة إلى منطقة معلومات .

السجل F أو سجل العلم (Flag)

The F «Flag» Register.

يعتبر هذا السجل من السجلات المهمة بالفعل، فهو لا يشبه بقية السجلات ذات ثماني (بتات) (BIT) الفردية ولا يمكنك تخزين معطيات فيه بالطريقة العادية التي نعرفها. والغرض من هذا السجل هو استقبال نتائج العمليات المنطقية والرياضية ووضع (عَلَم) النتيجة في (البت) المناسبة فيه (فهومثل الحكم في المباريات الرياضية). ومن المهم جداً أن بعض سجلات العلم يمكن إختبارها لتجهيز القفز المشروط أو عمليات الإستدعاء والعودة.

ملاحظة: عندًما تؤثر بعض الأوامر في جزء من سجل العلم أو فيه كله، فإنه يبقى على وضعه الحالي حتى تؤثر عليه تعليمة لاحقة.

وكن متأكداً من أن الأوامر المتوسطة لا تؤثر على حالة سجل العلم المشار إليها وهذه الميزة تساعد على تخفيض مقدار الحاجة للترميز.

وعلى سبيل المثال إن اثنان من أوامر الشحن لا يؤثران على سجل العلم أبداً فإذا استدعي واحداً من برنامجين فرعيين معتمداً على حالة سجل العلم الخاصة وعندما يحتاج كل من البرنامجين الفرعيين نفس الشحن في بدايتهما فإن الشحن يمكن أن يحدث قبل أن يتم الإختبار الشرطي .

إن كلّ بت من بتّات سجل العلم «Flag» تدل على وظيفة محددة تقوم بهاكما هو مبين في التوضيح التالي:

(للبايت) (Byte Counter) ولناخذ على سبيل المثال هذا الأمر من لغة التجميع والتي دوماً يجب أن تكون متبوعة بعنونة ما (بطاقة عنوان): -DJNZ- (نريد في هذا الأمر أن نقول للحاسب نقِصْ محتوى السجل B بمقدار واحد، وإذا كانت النتيجة بعد التنقيص ليست صفراً اقفز إلى العنوان الموجود في بطاقة العنوان (Label) وعندما تكون صفراً نفذ التعليمة التي تلي هذا الأمر).

إن هذا الأمر شبيهاً تماماً بأمر الحلقة FOR-NEXT في لغة البيزيك فمن خلال هذه الحلقة يمكن أن تكرر عدداً من العمليات حسب ما تريد وهذا ما يفعله الأمر (DJNZ) ، حيث يقوم بتكرار تعليمة ما أو عدة تعليهات عدداً من المرات مساوية للرقم الموجود في السجل B .

لناخذ أيضاً أمراً مشابهاً على سبيل المثال: -LDIR- والذي يستخدم السجل B و تعمعاً كسجل زوجي، ويسمح هذا الأمر بنقل كتلة صغيرة أو كبيرة من المعلومات من منطقة في (الكومبيوتر) إلى منطقة أخرى بسرعة قصوى.

ان عدد (البايتات) (BYTES) المراد نقلها بهذه الطريقة يكون موجداً في السجل الزوجي BC .

ملاحظة: يمكن أن نستخدم هذين السجلين معاً (BC) أوكل واحدٍ منهم مستقل عن الآخر وذلك حسب الاستخدامات الخاصة التي تحتاجها.

السجلان D و E

The D and E Registers

هذان السجلان يمكن استخدامها كسجل زوجي أوبشكل مستقل كل واحد منهم عن الأخر، ولعل المعالج 280 يستخدمها كمسجل زوجي لتعيين عنوان المقصد.

فلنأخذ الأمر السابق (LDIR) لتوضيح هذه النقطة ، إن عنوان المقصد لنقل كتلة المعلومات من منطقة إلى أخرى يجب أن يؤخذ من السجل الزوجي DE لذلك يجب عليك وضع عنوان المقصد في السجل DE قبل البدء بعملية النقل.

اي عندما يكون سالباً (أي مساوية للواحد 1 = S) تتابع المعالج ببتنفيذ الأمر الذي للمه.

علم الصفر «Z»

The Z or ZERO FLAG

يستخدم هذا العلم للإشارة إلى نتيجة العمليات الرياضية سواء أكانت صفراً أم V. أو للإشارة إذا تحققت عمليات المقارنة أو لم تتحقق فعندما تكون نتيجة عملية رياضية تساوي الصفر أو تحققت عملية المقارنة فإن محتوى العلم V يكون واحداً أي V عند عدم تحقق عملية المقارنة أو كانت نتيجة العملية الرياضية غير مساوية للصفر فإن محتوى العلم V يكون صفراً أي V .

ويمكن اختبار علم الصفر «Z» بإضافة «Z» (أي هل Z تساوي الصفر؟) أو «NZ» (أي هل Z تساوي الصفر؟) إلى أوامر لغة التجميع .

وعلى سبيل المثال الأمر: «RETZ» أي ارجع عندما يكون Z مساوياً للصفر ويستخدم هذا الأمر في الرجوع الشرطي من البرنامج الفرعي فإذا كانت العملية السابقة قد تركت واحداً في علم الصفر فسوف يتم الرجوع من البرنامج الفرعي وإلا فإن المعالجة سوف تتابع بالتعليمة التي تلي هذا الأمر. كها رأينا حول العَلَم «Z» فلا داعي للقلق حول قيمة (البت) «Z» لأن المعالج 280 يراقب هذه (البت) ويقوم بالعمل طبقاً لمصلحتك.

علم نصف الباقي «H»

The H or Half- Carry Flag

يستخدم هذا العلم خلال عملية الترميز الثنائي للعمليات الرياضية العشرية، ليشير إذا كان هناك باقي أم لا وذلك من (البت) ذي الترتيب الثالث إلى (البت) ذي الترتيب الرابع (BIT 3-BIT 4)، ولا يستخدم هذا العلم في أي نوع من أنواع الإختبار الشرطي.

علم زيادة التهاثل «P/V»

The P/V or parity orerflow Flag

إن لهذا العلم ثلاث وظائف. ففي بعض الأوامر يوضع (0) صفر أو (1) واحد

رقم البايت: Bit Number: 7 6 5 4 3 2 1 0 الوظيفة: ۲ ۲ - ۲ ۳/۷ ۳ C البت التي يمكن إختبارها: * * * * Testable: * *

إن النجمة في السطر الأخير تدل على البت التي يمكن إجراء الإختبار عليها بطريقة أو بإخرى من خلال الأوامر المتاحة لذلك.

سوف نرى الآن وظيفة كل (بت) من (بتات) سجل العلم "Flag" عَلَمْ الإشارة "S" (في سجل العلم "FLAG)

The S OR Sign Flag

إن هذا العلم يقوم بتكرار قيمة (البت) الأكثر أهمية في هذا (البايت) في نتائج العمليات الرياضية والمنطقية وعملية الإزاحة. وعند نقل (بايت) إلى السجل A أيضاً يقوم بتكرار قيمة هذه (البت) الأكثر أهمية في هذا (البايت) والتي هي (البت) ذات المرتبة السابعة (BIT7) ففي العديد من الأمثلة تستخدم هذه (البت) (ذات الأهمية الكبيرة في سجل العلم) لتشير إلى شرط جزئي محدد.

ففي حالة الترقيم المتمم على سبيل المثال، يمثل البت ذو الترتيب السابع إشارة الرقم (موجبة أو سالبة) وهذا يعني أن طول الرقم الثنائي فقط سبعة (بتات) لأن (البت) الثامن كما رأيت هوبت الاشارة. وهذه البتات السبعة تمثل المجال من 128- إلى 128+, (128 + - 128-). في هذا المثال يكون البت السابع يساوي الواحد «1» إذا كان الرقم سالباً ويكون صفراً «0» إذا كان الرقم موجباً.

وكذك يكون للبت ذات الترتيب السابع دور عندما يربط البرنامج مع وحدات الإدخال والإخراج مثل الطابعة مثلاً. ويمكن اختبار علم الإشارة «S» البت ذات الترتيب السابع (BIT 7) كأي بايت أخرى موجودة.

إن عدداً من أوامر لغة التجميع تسمح باختبار علم الإشارة «S» وذلك بإضافة «P» أي موجب (POSITIVE) أو بإضافة «M» أي سالب (NEGATIVE) إلى بعض الأوامر مثل تعليمة القفز مثلاً (JP (JUMP) ، فتعليمة القفز الشرطية يمكن أن تحول بإضافة «P» أي موجب إلى الأمر ليصبح: (JP P, Lable) فهذا الأمر يقوم بإختبار علم الإشارة «S» إذا كان موجباً فإن (أي مساوي للصفر S=S) عملية القفز تتكرر وإلا

في العلم PN وذلك اعتباداً على (بايت) النتيجة إذا كان عدداً زوجياً فإن العلم يوضع به «1» واحد (تماثل زوجي = 1 في العلم)، أو يكون العدد فردي فيوضع «0» صفر في العلم PN (تماثل فردي = 0 في العلم).

الاستخدام الثاني للعلم P/V هوليشير خلال عملية الترميز الثنائي للعمليات العشرية إذا كان بت الإشارة «S» (البت الشامن) قد تأثر بزيادة في (البت) السابع (BIT 6) أو لم يتأثر، وهكذا تتغير إشارة النتيجة بشكل مفاجىء.

وأخسراً فإن خلال أوامر نقل الكتل مثل تعليمة «LD IR» يستخدم هذا العلم P/V لمراقبة أي عداد قد وصل إلى الصفر.

ويمكن اختبار هذا العلم P/V بإضافة «PO» والتي تعني (هل التهاثل فردي؟) أو «PE» والتي تعني (هل التهاثل زوجي) إلى الأوامر المستخدمة في تحويل تنفيذ البرنامج وعلى سبيل المثال الأمر (CALL) أمر الاستدعاء لبرنامج فرعي يمكن تحويله إلى استدعاء شرطي إذا ما أشار علم التهاثل إلى رقم فردي وذلك بكتابة التعليمة بالشكل «CALL Label» بدلاً من الأمر الذي ليس مشروط «CALL PO, Label»

عَلَم الطرح «N»

The «N» or Subtract Flag

يستخدم هذا العَلَم «N» في المعالج 280 خلال عمليات الترميز الثنائي للحسابات العشرية الخاصة به ولا يمكن اختبار هذا العلم.

علم الباقي «C»

The «C» Or carry Flag

يقوم هذا العلم «C» بوظيفتين، الأولى: الإشارة إلى نتيجة عملية الطرح أو الجمع سواء أكانت فيها استعارة أم لا، فإذا تكررت عملية الإعارة فإن العلم «C» يوضع به واحد «1» وإلا فسوف يوضع صفر «C» فيه. وبها أن أوامر المقارنة (مثل الأمر (CPB) والذي يوم بمقارنة محتويات السجل B مع محتويات السجل A) تتم بطرح سجل معين من السجل A (والتخلص من النتيجة)، وإن العلم «C» يستطيع الإشارة إذا كان سجلًا معيناً يحوي قيمة أكبر من السجل A (التي تسبب الباقي) أو يحوي قيمة مساوية أو أصغر من القيمة التي في السجل A (والتي لا تسبب باقي).

الاستخدام الثاني للعلم «C» في الكثير من أوامر التدوير والزحزحة، التي تقوم بترحيل المعطيات على طول (البايت) بإتجاه واحد أو بطرق خاصة أخرى.

من أجل هذه الأوامر يستخدم العلم "C" (كبت) تاسع (يعتبر البت تاسعاً). وعلى سبيل المثال: الأمر RRA من لغة التجميع (يقوم بتدويريميني للسجل هالمركم() يرحل البت الأول اليميني ذا الترتيب صفر للسجل A إلى علم الباقي "C"، ويسرحل أيضاً ماكان في العلم "C" إلى البت ذات الترتيب السابع (BIT7) في السجل A ويسرحل ماكان في البت ذات الترتيب السابع إلى البت ذي الترتيب السابع A ويسرحل ماكان في البت ذات الترتيب السابع إلى البت ذي الترتيب السابع الى البت ذي الترتيب السابع من السريب السابع الى البت في السجل A .

إن هذا الأمر الخاص يدور المعلومات بشكل فعال بتحويل البتات واحدة واحدة وبمساعدة العلم «C» في هذه المعالجة.

أما في الأوامر المنطقية AND, OR, XOR فإن العلم «C» يبقى دائماً يساوي الصفر «O» لعدم وجود باقي في هذه الأوامر ويبقى السجل A مع ANDA, OR على حاله ولا يتأثر. بينها في حالة XORA فإن العلم «C» لاينظف لوحده فقط بل السجل A أيضاً. ويمكن اختبار هذا العلم «C» في الأوامر الشرطية بإضافة «C» أي يوجد باق أو «NC» أي لا يوجد باق إلى هذه الأوامر، وكذلك أمر الاستدعاء يمكن تحويله عندما يكون هناك باق وذلك بكتابة الأمر على الشكل التالي «CALL C, Label» بدلاً من «CALL label»

كيف تستطيع الأوامر أن تؤثر في الأعلام (Flags)

ان الحدول التالي يرينا الأعلام (Flags) تتأثر بعدة أنواع من الأوامر، وهناك بعض الأوامر التي ليست بمدونة في الحدول مثل «PUSH» ومعظم أوامر (الشحن) «LD» لا تؤثر في الأعلام (Flags) مطلقاً.

ويسرجي المسلاحظة أن هذا الجدول يجتوي فقط على الأعلام التي يمكن إجراء الاختبار عليها وأن الأمر OR بأشكاله ORC, ORB, ORA . . . جميعاً لها التأثير نفسه على الأعلام ولذلك لم تدون في هذا الجدول.

C = إفعل إذا كان هناك أي باقي NC = إفعل إذا لم يكن هناك أي باقي NC = إفعل إذا كان التهاثل فردياً.
PE = إفعل إذا كان التهاثل زوجياً.
PE = إفعل إذا كان التهاثل زوجياً.
P = إفعل إذا كانت اشارة العلم موجبة (0 = S).
M = إفعل إذا كانت إشارة العلم سالبة (1 = S).

سجلات الفهرس Xا و ۱۲

The Index Registers IX and IY

يعتبر هذان السجلان من أكثر السجلات أهمية ذات (الستة عشربت) (16-BIT) في المعالج 280. وهما لا يشبهان السجلات من A إلى F التي رأيناها فسجلات الفهرس لا يوجد لها مجموعة ثانية كها للسجلات الأخرى ولكن محتوياتها متاحة لكلتا المجموعتين في السجلات A إلى F و A الى F

وإن أوامر (الشحن) المرتبطة بالسجلين XI و YI يجب أن تشمل على مقدار إزاحة. وهذا مما يجعل بيانات الجداول سهلة التركيب باستخدام السجل (XI) أو السجل (YI) لتحديد أساس العنوان ومقدار الإزاحة لتحديد المكان المطلوب بالضبط داخل الجدول، ولعل المثال التالي يساعد على توضيح مهمة السجل XI و YI :

لنفرض أننا قررنا إنشا جدول من المعلومات والذي يحوي عدداً من أسماء الموظفين، مع العناوين وأرقام الهواتف الخاصة بهم. نقوم بتحديد المعلومات التالية:

20 (بايت) لتخزين الإسم، 60 (بايت) لتخزين العنوان، 12 (بايت) لتخزين أرقام الهواتف.

يتألف جدولنا الآن من سلسلة من الكتل كل كتلة بطول 92 (بايت) 60 + 20) (12 + . ونعلم الآن أن أرقام الهواتف لأي اسم تبدأ من البايت الثانين (80) من بداية الأسم فإذا وضعنا السجل ١١ على بداية الاسم في الجدول وكما نعرف أن رقم الهاتف سوف يبدأ من (10 + 12) . هذه الطريقة تحفظ عدد (البايتات) للحصول على العنوان الصحيح تماماً.

					جدول:					
	FLAGS									
	С	Z	P/V	. S						
COMMAND										
ADD A, ADC, SUB, SBC,										
CP,NEG	3	?	3A	?						
AND, OR, XOR	0	?	3.b	?						
INC, DEC	-	?	?V	?						
ADD RR, CCF	3	<u>-</u>	-	-						
RLA, RLCA, RRA, RRCA	3	-	-	-						
RL, RLC, RR, RRC,										
SLA, SRA, SRL, DAA	?	?	?P	?						
SCF	1	-	-	-						
IN	-	?	3.b	?						
INI, IND, OUTI, OUTD	-	?								
INIR, INDR, OTIR, OTDR	-	1								
LDI,LDD	-		?							
LDIR, LDDR			0							
CPI,CPIR,CPD,CPDR	-	?	3	?						
LD A,I; LD A,R;	-	3	IFF	3						
BIT	-	?								

رموز الجدول السابق:

? = تعتمد على نتيجة العملية.

P? = تعتمد على التهاثل للنتيجة.

٧? = تعتمد على الزيادة في النتيجة.

0 = محتوى العلم (Flag) يساوي للصفر.

1 = محتوى العلم (Flag) يساوي للواحد

- = العلم (Flag) لا يتأثر: «يبقى العلم على حالته السابقة»

IFF = محتويات مذبذب الإعاقة (FLIP-FLOP)

والفراغ يدل على أن العلم يحوي معلومات غير متعلقة بالأمر.

نلخص فيها يلي الإختبارات الشرطية المتاحة للأوامر JMP Relative, Call, Jump

(القفز النسبي)، Return:

z = إفعل إذا كانت النتيجة صفراً.

ZN = إفعل إذا كانت النتيجة ليست صفراً

وإليك الآن البرنامج مكتوب بلغة التجميع:

البرنامج :

LD B,11
LD IX,NAME3
LD DE,BUFFER
GETTEL:LD A,(IX+80)
LD (DE),A
INC IX
INC DE
DJNZ GETTEL

Next operation

_ الأمر الأول استخدم السجل B كعداد.

_ الأمر الثاني (شحن) السجل (IX) بعنوان من بايتين (BYTES) الذي نحتاجه مدير الثاني (شحن) الذي نحتاجه مدير NAME3 .

أُ الأوامر التي تلي تقوم (بشحن) وتجهيز السجل DE ليشير إلى منطقة المخزن الوسيط لبيانات رقم الهاتف الذي نريده وتحضيره للإخراج.

ـ ناق بعد ذلك إلى بداية الحلقة التكرارية التي تقوم بتجميع (بايتات) البيانات من الجدول. نجمع (بايت) واحداً ومن ثم نزيد قيمة السجل (IX) وكذلك نزيد قيمة السجل DE (للإشارة إلى العنوان الذي يلي) ثم نقوم بجمع (بايت) آخر وهكذا حتى يصبح محتوى العداد B مساوياً للصفر.

لاحظ أن الأمر (IX+80) (LD A, (IX+80) السجل A بمعلومات (البايت) التي عنوانها (IX+80) وكذلك الأمر DE (DE), A يعني شحن معلومات (البايت) الموجودة في السجل A إلى العنوان الموجود في السجل الزوجي DE .

(IX + 80) وإضافة واحد إلى (البايت) الذي هناك مهم كان.

لنسأل الآن سؤالًا منطقياً: ما مقدار الإزاحة التي يمكن أن تكون؟ . .

لنوضح نقطة مهمة قبل الإجابة على هذا السؤال، إن مقدار الإزاحة يعالج كرقم ذي إشارة. وهذا يعني يمكن أن يكون بطول سبعة بتات مع تمثيل إشارة المقدار بالبت الأكثر أهمية (بت الإشارة). والجواب لسؤالك الآن أصبح واضحاً ونستطيع أن نقول: إن مقدار الإزاحة يمكن أن يكون أي قيمة بين (127 + - 128-) مع اعتبار أن الصفر «٥» يعالج كمقدار موجب.

السجلين ا و B

The I and R Registers

يعتبر هذان السجلان من السجلات ذوات الثمانية بتات (BIT-8 الموجودة في المعالج 80 Z والتي يمكن معالجتها بوساطة الأوامر.

السجل «أ» ويعني سجل صفحة المقاطعة (Interrupt-Page Register)

والسجل «R» ويعني سجل تجديد الذاكرة (memory-Refresh Register) .

يستخدم سجل المقاطعة «ا» في أسلوب المقاطعة الخاص لعملية ما والتي يمكن أن تتم في المعالج 280 بوساطة أمر معين، ويقوم بتخزين البايت الأعلى من العنوان المستدعى عند مقاطعة المعالجة. أما البايت الأدنى فتولد بوساطة جهاز توليد المقاطعة.

دعنا الآن باختصار نقوم بفحص مفهوم المقاطعة (Interrupt). عندما تكتب برنامجاً يقوم تماماً بالعمل الذي وضعته من أجله فيقوم بالتفريع وتنفيذ برامج فرعية ويعود بعد ذلك إلى البرنامج الرئيسي كها هو مخطط له بالضبط ومهها يكن فقد تراعى طلبات وحدات الإدخال والإخراج حتى عندما يكون برنامجك يعمل بشكل تام وصحيح وعلى سبيل المثال معالج وحدة العرض المرئية (VDP) في نظام الـ MSX الذي لديك يعتبر واحداً من هذه الوحدات.

فإشارة المقاطعة ترسل عن طريق الوحدة إلى المعالج 20 وكأنها تقول أرجو الإنتباه إلى . أما برنامجك الرئيسي في هذه الحالة يتوقف ريثها يتم إحضار طلب القاطعة

ففي حالة معالج وحدة العرض (VDP) المقاطعة من أجل تجديد عرض الشاشة وبعد ذلك تعود المراقبة إلى البرنامج الرئيسي لمتابعة عمله من حيث توقف.

يستطيع أي مبرمج استدعاء معالجة الانقطاع بنفسه، وسوف ترى بالفعل «hook» الخطاف) من العنوان PD 9A والعنوان PD 9F يعالج خمسين مرة كثانية واحدة، فالخطاف «hook» هو عبارة عن خمسة (بايتات) في الذاكرة RAM تجهز للرجوع (Returns) (يحوي الخطاف على القيمة CD للرجوع) وباستطاعة المستخدم أن يستفيد من هذه (البايتات) الخمسة في عملية الاستدعاء (CALL nnnn) إلى برنامج الانقطاع الخاص به ومن ثم الرجوع إلى البرنامج الرئيسي.

وهناك ثلاثة نهاذج من الانقطاعات يمكن استدعاؤها عن طريق الأوامر , IM1 و IM2 ففي الانقطاع نموذج 0 وهو الذي يكون بمجرد تشغيل (الكومبيوتر)، تزود الوحدات الخارجية بأوامر خاصة ليقوم المعالج 280 بتنفيذ ما تريده عند طلب الانقطاع .

أما في الانقطاع نموذج 1 عندما تتكرر طلبات الانقطاع فإن قفزة (أوتوماتيكية) تحدث من قبل المعالج 280 إلى الذاكرة ذات العنوان (38 hex) (ستة عشر).

إن موقع أي برنامج يقوم بالتنفيذ يكون بالطبع موقع تخزين مؤقت ولذلك فإنه بعد انتهاء (روتين) المقاطعة فإن الرجوع يمكن أن يكون إلى البرنامج الأصلي. وهذا النموذج من المقاطعة دوماً يستدعى إلى العنوان (38 hex) لأن هذا العنوان في نظام السلاموذج من المقاطعة دوماً يستدعى إلى العنوان (الكومبيوتر) في العنوان (0C 3C hex) يزود القفز إلى (روتينات) مقاطعة معدات (الكومبيوتر) في العنوان (0C 3C hex)

أما بالنسبة للنموذج الثالث من المقاطعة فإنه يعمل بأسلوب مشابه ما عدا بدايته تكون بالذهاب إلى عنوان واحد من أصل 128 عنوان بدلاً من أن تكون عنواناً واحداً، كما يزود جهاز الاستدعاء يضم بمحتويات السجل 1. وتجب الإشارة إلى أن البت ذي الترتيب صفر (BIT 0) أي الأول من بايت العنوان الذي يأتي من جهاز الاستدعاء دوماً يكون صفراً (0).

إن العنوان المشار اليه إضافة إلى العنوان الذي يلي يزود بعنوان من (بايتين) (2-BYTE) يكون في متناول (روتين) الانقطاع لتحديد أي المراقبات التي قد مرت.

أما في بعض البرامج فإنه يكون من الضروري التأكد من أن الانقطاع لم يتكور خلال عملية محددة وان الأمر (DI) أمر عدم السهاح بالانقطاع يساعدك على هذه المهمة ولكن أرجو أن لا تنسى أن تعيد عملية السهاح بالانقطاع من خلال الأمر (EI) عندما تنتهي في هذا الجزء من برنامجك.

نستطيع القول في النهاية أن السجل (A) سجل التجديد هو لتجديد الذواكر بشكل (أوتوماتيكي). ويمكن استخدام هذا السجل على أنه نوع من أنواع برامج التوقيت ولكن تذكر أن قيمته تبدأ من الصفر (0) إلى 255 عشري ولذلك فإنه لا يعتبر بالسجل المفيد في هذا النوع من البرامج.

أوامر التجميع:

THE ASSEMBLY COMMANDS

هناك عدة طرق لتصنيف العديد من أوامر التجميع سوف نجمعها لك تحت خمسة عناوين لتغطي كافة الأوامر التي:

١ ـ تنقل المعلومات من مكان إلى آخر.

٢ ـ تعالج وتختبر المعلومات بطريقة ما .

٣ _ تحول مسار برنامج ينفذ بشكل تسلسلي.

٤ _ تستخدم وحدات الإدخال والإخراج .

تراقب النظام .

قبل أن نخوض في هذه الأوامر لعله من المفيد أن نستعرض بنظرة سريعة الطريقة التي ينفذ بها الأمر في المعالج 2 80

إن كُل أمر ينفذ بثلاثة أطوار. في الطور الأول، يتم إحضار الأمر من مكانه الصحيح في البنامج وعداد البرنامج يخبر المعالج 280 أين يقوم بالبحث و(البايت) الأول للأمر يوضع عندئذ في سجل يحتفظ به المعالج 280 لنفسه يدعى سجل الأمر.

في الطور الثاني يكون الأمر عندئذٍ قد فُكِكُ من قبل المعالج 280 ويقوم بتجهيز دورة العملية للطور الثالث وهي التي تكون في العادة تنفيذ الأمر.

إن كل طور يعمل بخطوات محددة تماماً يدعى دور ساعيَّةً أو (حالة زمنية)...

والدورات التي تعمل بنفسها تدعى دورة الحاسب وإن أقصر دورة حاسب هي آخر ثلاثة دورات سَاعِيَّةً، وكل دورة تعني وحدة مستقلة من الزمن. الدورات التي تحتاج إلى أوامر أكثر لجلبها (أوامر التفكيك والتنفيذ مثلًا) يؤخذ الأطول منها فينفذ.

والفكرة من كل ذلك: أن الاوامر الطويلة تأخذ للتنفيذ ولكن مهما يكن فإن تعقيد الأمر أيضاً يلعب دوراً في ذلك، فإن بعض الأوامر تأخذ وقتاً في التنفيذ أكثر

من بعضها الآخر مع أن لها طول البايت نفسه على سبيل المثال: الأمر المؤلف من (بايت) واحد لإنقاص السجل -DEC BC- يأخذ دورة حاسب واحدة وست حالات زمنية (T-States) ، بينها الأمر -DEC A- مؤلف من (بايت) واحد أيضاً ويأخذ دورة حاسب واحدة ولكن مع أربع حالات زمنية (4-T-States) أي أنه أسرع بحالتين زمنيتين (2T-States) أو (ميكرو) ثانية واحدة إذا كانت الساعة تعمل على 2MHz أو حتى أقل من 3.53 MHz في نظام الد MSX .

تعتبر هذه المناقشة حول دورة الحاسب والحالة الزمنية كافية تماماً لما سوف ندرس عن لغة الآلة وإن الغرض من هذا الكتاب هو مناقشة السرعة الطبيعية أو العادية لكل أم.

وكها أشرنا سابقاً أن معظم برامج لغة الآلة تنفذ بسرعة كافية تماماً بدون أي نقص يجرى عليها.

اصطلاح الأقواص ():

The «Brackets Convention»

قبل أن تبدأ بالأوامر هناك إصطلاح يجب أن يكون واضحاً تماماً بالنسبة لنا وهو استخدام الأقواص () داخل الأوامر.

إن أي عنوان يمكن الإشارة إليه بطريقتين. فإذا أردنا العنوان نفسه فإنه يكتب بالطريقة العادية -1234 معنوى العنوان فإنه وإذا أردنا الإشارة إلى محتوى العنوان فإنه في هذه الحالة يجب إحاطة العنوان بقوسين.

الأمر -LD HL, 1234 H بالعنوان - LD HL, 1234 H بالعنوان - 1234h.

لا بد أن تذكر من المناقشة السابقة أن (البايت) الأدنى يوضع في السجل 34) hex) L والبايت الأعلى يوضع في السجل H (12 hex) .

أما الأمر -(LDHL, (1234H)) ومهما يكن المعنوان (1234 hex) ومهما يكن (البايت) الذي تجده فيه ضعه في السجل لما ثم إذهب إلى العنوان الذي يلي أي 1235) (البايت) الذي تجده فيه ضعه في السجل H. (إذا نظرت إلى عدة صفحات سابقة ستجد كيف يقوم المعالج 280 بتخزين السجلات حسب متطلباته).

فإذا كان العنوان (1234 hex) يحوي (البايت) hex (89) والعنوان (1235 hex) يحوي (البايت) hex (1235 hex) بعد هذا يحوي البايت hex (6789 hex) بعد هذا الأمر.

بالمثل لنأخذ الأمر -LD A, (HL) وهذا يعني اذهب إلى العنوان المشار اليه في السجل HL وضع البايت الذي تجده هناك في السجل A فإذا كان السجل HL يحوي العنوان (1234 H) فأي بايت كان في هذا العنوان (يشحن) إلى السجل A (في مثالنا السابق كانت 89 hex).

إذا كان السجل HL يحوي (6789 hex) كما في المثال الثاني سابقاً فعندها مهما يكن البايت الذي في العنوان (6789) (يشحن) إلى السجل A .

لاحظ أن الأمر -LD A, HL لا يمكن أن يكون موجوداً لأنك سوف تحاول (شحن) (بايتين) من المعلومات في مخزن مؤلف من (بايت) واحد، وحتى نظام السلطيع القيام بذلك.

١ ـ أوامر نقل المعلومات:

Data Transfer Commands

في هذا الفصل سنلقي نظرة على جميع الطرق المختلفة التي باستطاعتك استخدامها لزحزحة (بايت) أو أكثر من مكان في الذاكرة إلى مكان آخر وهذا يشمل زحزحة المعلومات حول السجلات فيها بينها.

ويشمل على انشاء معلومات جديدة وهذا يكون (بشحن) سجل بقيمة معينة وغالباً ما تكون قيمة لإيجادها في مكان آخر في الذاكرة RAM .

وإن مالم تضمن به هذا الفصل أوامر القراءة والكتابة على وحدات الإدخال أو وحدات الإدخال أو وحدات الإخراج.

ولعل هناك نقطة سنجعلها واضحة تماماً وهي أن المعلومات تبقى في العنوان أو في السجل A من السجل السجل A من السجل السجل A من السجل B في السجل حتى يكتب فوقها. وهكذا إذا قمنا (بشحن) السجل A من السجل B لل LDA,B فإن كلا السجلين A و B يحويان المعلومات نفسها التي كان يحويها السجل B أما المعلومات التي في السجل A فقد ضاعت.

وتجب الملاحظة من خلال الجدول أنه لا يوجد أمر (شحن) بين السجل D والسجل الزوجي BC (LD D, (BC))- «لا يوجد أمر هكذا» ـ ولكن ليس هناك مشكلة .

في الجدول نلاحظ «nn» وهي تعني رقبًا مؤلفاً من (بايتين) (BYTE) والذي يمكن أن يمثل عنواناً ما. ولا بد أنك لاحظت من الجدول أن السجل A فقط هو الذي يمكن (شحنه) بمحتويات عنوان معين -(LD A, (nn))- «السطر الأول من الجدول».

ونلاحظ في السطر الأخير من الجدول أيضاً فقط السجل A الذي يمكن نقل محتوياته إلى عنوان معين، فدعنا نناقش هذا التشعب في هذه النقطة.

إذا أردت أن (تشحن) عنواناً معيناً بمعلومة (بايت) فإنك يمكن أن تقوم بذلك بطريقتين إما بوضع معلومة في السجل A ثم تنفذ الأمر (LD (nn),A) حيث nn العنوان المطلوب.

أو إذا ألقيت نظرة على السطر الأفقي للسجل (HL) تلاحظ أنه إذا (شحن) السجل HL بالعنوان المطلوب -(LD HL,nn)- «سنأتي على ذكر هذا الأمر فيها بعد»، فعنذئذ المعلومات من أي سجل من السجلات A,B,C,D,E وحتى H و L يمكن أن (تشحن) إلى هذا العنوان المطلوب بإستخدام الأمر - «سجل» (HL) (HL).

إذا قمت بدراسة الجدول السابق فإنك سوف ترى أن التطبيقات نفسها بشكل معكوس تمكنك من (شحن) أي سجل بالإضافة إلى السجل H و السجل L من عنوان محدد عن طريق السجل HL «السطر العامودي لـ «HL». وهكذا فإنك تستطيع أن تكتب -LD C, (HL) - وهذا يعني اشحن السجل C بمحتويات العنوان المحدد بالسجل تكتب -HL . وتلاحظ أن الطريقة سهلة عندما تعرف كيفية استخدامها .

دعنا الآن نلقي نظرة بشكل آخر على هذا الجدول فنرى أن العمود الموجود في الجانب اليميني من الجدول والذي يحوي «n» وكم يبدو لك أن «n» تعني معلومة من (بايت) واحد تتراوح قيمتها بين 0 إلى 255 عشري أو 0 إلى FF (ستة عشر).

لاحظ الآن كيف يمكننا (شحن) بايت معين من المعلومات إلى عنوان مشار إليه في السجل HL بالأمر -(LD(HL),n)- .

هناك أربعة من الأوامر التي لم يشر إليها الجدول كنا قد ناقشناها سابقاً والتي لا نحتاج إليها في الحاضر وهي:

مجموعة (شحن) السجلات ذات ثمانية بتات:

The 8- BIT Load Group

إن جميع السجلات المؤلفة من ثمانية بتات تنقل بشكل مباشر عن طريق أمر (الشحن) الذي يأخذ الصيغة التالية:

(LD destanation, Source)

(المصدر، المقصد LD)

وعلى هذا النمط يكون المثال التالي: -LDB,D-

وهذا يعني (إشحن) محتويات السجل D إلى السجل B .

ولعل الجدول التالي يرينا أوامر (شحن) السجلات ذات الثمانية بتات المكنة : الجدول :

م مصدر الشحن

Source of the load

لشحن	مقصدا	A	B ,	C	D	E	H	L	(HL)	(BC)	(DE)	(IX+d)	(IY+a)	(nn)	Г
Load	Dest											A r	x	(x)	x
	(A)	x	X	x	x	x	X	x	x	x	х	×		$ \bigcirc $	
	В	×	x	×	X	X	X	x	×			x	x		х
•	С	x	×	×	x	ж	×	x	x			×	x :		, x
	D	x	x	x	х	х	×	×	x			x	×		X
	E .	×	×	×	х	×	x	x	×			×	×		X
	н							×				x	x		'n
	L							х				x	×		×
	(HL)							×							×
	(BC)	х	:												
	(DE)	×	Ċ												
	(IX+d)	X	x x	: ж	. ×	×	×	×	:						_
	(IY+d)	X	ر ۲	() X	: ж	×	: ж	×	:						7
	(nn)	/,	())											

* السجلات التي من جهة اليسار عَثل مقصد (الشحن) أما السجلات التي في الأعلى بمثل مصدر (الشحن) والعلامة «X» تشير إلى إمكانية استخدام الأمر:

- المصدر، المقصد LD- بين هذه السجلات.

وهكذا فإذا نظرنا إلى السطر الأعلى عبر سجلات المصدر فإننا نرى الأوامر التي يمكن استخدامها مثل: LDA,B و LDA,B و LDA,C .

(اشحن السجل A من سجل المقاطعة) LD A,R (اشحن السجل A من سجل التجديد) LD A,R (اشحن السجل A من سجل التجديد) LD I, A (A الشحن سجل المقاطعة من السجل LD R, A (A الشحن سجل التجديد من السجل LD R, A (A الشحن سجل التجديد من السجل التجديد من السجل التحديد من السجل التحديد من السجل التحديد من السحل التحديد من ا

مجموعة (شحن) السجلات ذات الستة عشر (بت)

The 16-BIT Load Group.

الصيغة الأساسية في (شحن) المعلومات المؤلفة من ستة عشر (بت) بايتين -2) BYTE هي نفسها التي تستخدم في (شحن) ثمانية البتات (B-BIT) :

المصدر، المقصد LD

LD destination, Source

ومهها يكن لا بد من وجود بعض الاستثناءات الهامة التي سنأتي على ذكرها. بعد أن تحدثنا حول (شحن) المعلومات المؤلفة من (بايتين) (BYTE)، فإما المصدر وإمَّا المقصد يجب أن يكون بالطبع سجلًا زوجياً.

ولعسل الجدول التالي يرينا الأوامر التي يمكن استخدامها في الصيغة «المصدر، المقصد LD» :

مصدر الشحن Source of the load

BC DE HL SP IX IY nn (nn) Load Dest.

Dest.											
BC							×	×			
DE							, x	×			
HL							X	x			
SP			×		x	,*	x	x			
IX							x	x			
IY							×	· x			
(nn)	X			×	×	×					
-							-				
	DE HL SP IX IY (nn)	BC DE HL SP IX IY (nn) x	BC DE HL SP IX IY (nn) x x	BC DE HL SP x IX IY (nn) x x x	BC DE HL SP x IX IY (nn) x x x x	BC DE HL SP x x IX IY (nn) x x x x x	BC DE HL SP x x x IX IY (nn) x x x x x x	BC	BC	BC	BC

إنه لا يبدو بالجدول المعقد أليس كذلك؟ إن المراد من هذا الجدول تبيان أنه لا يمكنك على سبيل المثال (شحن) سجل زوجي مباشرة مثل السجل BC من محتويات السجل DE . وهمذا مايظهره الجدول لأنه لايوجد أمر -LDBC, DE- ولكن كما سوف نرى هذه ليست مشكلة .

نرى في هذا الجدول «nn» والتي تمثل بايتين من المعلومات (BYTE) والتي يمكن أن تكون عنواناً أو رقباً بسيطاً لبعض العمليات الرياضية، بينها «(nn)» تمثل محتويات العنوان «nn».

والمهم جداً أن نلاحظ في هذا الجدول غياب السجل A من بين هذه السجلات الزوجية، وفي الحقيقة فإن سجل مؤشر الكدسة /SP/ يمكن شحنه من محتويات السجل الزوجي HL، أو من سجلات البايتين (X (BYTE) الا و Y أو بالعنوان المباشر «nn» أو من محتويات عنوان محدد «(nn)». وهكذا كها ترى لدينا عدة طرق لتجهيز مؤشر الكدسة أو حتى لتبديله أثناء عمل البرنامج. ولكن العكس غير صحيح، فأوامر (الشحن) -LD- تهتم فقط (بشحن) عنوان الد SP (مؤشر المكدسة) إلى (nn)» لحفظ قيمته.

والآن نتحدث عن الطرق الأخرى التي لدينا لنقل معلومات من بايتين -2) BYTE وماذا أيضاً عن سجلنا القديم A؟ إن باستطاعة الجدول أن يرينا عموداً آخر وسطراً آخر يحوي (SP) فعلى سبيل المثال الأمر -LD (SP), BC- والأمر (SP) (SP) من الأمر صحيحان ويمكن تنفيذهما ولكننا لا نستطيع أن ندرجهم مع هذا النوع من الأمر.

دعنا الآن نرى ماذا يعني الأمر LD (SP), BC . أولاً (SP) يعني محتويات عنوان قد سمي في سجل مؤشر الكدسة ـ هذا في أعلى الكدسة ، إذاً الأمر -LD (SP), BC ماذا يعني؟ إن هذا الأمريعني ضع محتويات السجل النزوجي BC على الكدسة وكسذلك بالمشل فإن الأمر -(LD BC, (SP) - يعني (اشحن) السجل النزوجي BC من محتويات أعلى الكدسة . في كلتا الحالتين العنوان الموجود في سجل مؤشر الكدسة يعدل بعد نقل كل (بايت) (راجع مناقشة مؤشر الكدسة الذي مر معنا سابقاً) .

هناك أمر مهمته وضع محتويات سجل زوجي على الكُدسة وآخر لياخذ بايتين من الكدسة، وهما الأمر Pus H والأمر PoP :

AF, BC, DE, HL, IX, IY

· EX AF, AF

إن التبادل يختلف عن (الشحن، لأنه تقوم بالتبديل بين محتويات مكانين معينين. ولهذا فإن الأوامر الشلائمة الأولى تقوم بتبديس المحتويات أعلى الكدسة مع السجلات النسبية مثل: X, HL وأيضاً ١٧ .

على سبيل المثبال، عندما يستدعى أحد (الروتينات) الفرعية (عن طريق الأمر CALL) فإن عنوان الأمر الذي بعد أمر الاستدعاء (CALL) يوضع على الكدسة (STACK) . لأن هذا العنوان سوف يوضع مرة ثانية في عداد البرنامج عندما ينتهي (الروتين) الفرعي ويتم الخروج عن طريق الأمر -RETURN- .

ولكن افرض أننا أردنا ألاً نضع بعد أمر الإستدعاء (CALL) أمراً تالياً بل وضعنا معلومة أو مجموعة من المعلومات التي نرغب بتمريرها إلى (الروتين) الفرعي .

في هذا (الروتين) الفرعي ينفذ الأمر HL و EX (SP) فتصبح لدينا محتويات السجل HL في أعلى الكدسة (STACK) وما كان في أعلى الكدسة أصبح في السجل HL (العنوان الذي يدل أين توجد المعلومات) ويمكننا الآن إلتقاط هذه المعلومات بالأمر .LDA--(HL) ونقوم (وهذا مهم جداً) بزيادة السجل HL حتى يتجاوز (بايتات) المعلومات إلى عنوان الأمر التالي وعندئذٍ نقوم مرة أخرى بتنفيذ الأمر EX (SP), HL من جديد.

أصبح لدينا الآن العنوان الصحيح للأمر الذي بعد الأمر (CALL)عندما تخرج من (الروتين) الفرعي (RETURN) جاهزاً في المكان المناسب ليقوم عداد البرنامج

بهذه الطريقة نكون قد مررنا المعلومات في (الروتين) الفرعي ليتم معالجتها. وتعتبر هذه الطريقة الوحيدة لتمرير المعلومات ضمن (الروتين) الفرعي وهي طريقة ناجحة جداً.

الأمر EX DE, HL يعتبر أمثل عندما نقوم بالعمليات الرياضية أوعندما نريد المبادلة بين عنوان المقصد الذي في السجل DE وعنوان المصدر الذي في السجل HL أما الأمر EXX يقوم بتبديل محتويات السبجلات الزوجية الثلاث DE-BC و HL مع المجموعة الثنانية من السجيلات المكملة DÉ-BC و HL ولكن يجد، الملاحظة أن السجل AF له الأمر الخاص به للمبادلة مع سجله المكتمل وهو EX AF, AF. . فإذا أردت تخزين محتويات السجل النزوجي DE على الكدسة فاكتب الأمر PUSH DE وخد معلومات من أعلى الكدسة وضعها في السجل DE . وإكتب PoP DE

لا بد أنـك لاحظت السجـل الـزوجي AF حيث باستطاعتك أن تستخدم معه الأمر Pus H والأمر PoP ولهذا فإنك تستطيع بشكل مناسب أن تضع جانباً المعلومات المهمة في كلا السجلين أو أحدها A والسجل F (سجل العلم).

والآن تتحدث عن شحن السجل BC من السجل DE الذي سبق عنه الكلام. يمكننا القيام بهذه العملية بطريقتين، الأولى: بوضع معلومات DE في المكدس Pus H DE وبعدها عن طريق الأمر PoP BC أي قراءة (بايتين) من أعلى المكدس ووضعهم في السجل BC ، والطريقة الثانية: تستخدم أمر (الشحن)

ان كلتا الطريقتين عبارة عن أمرين طول الواحدة (بايت) واحد وتستخدمان بشكيل شامل تماماً. ولكن طريقة الأمرين PUSH و PoP تجعل المعالج 280 ينظر عبر نفسه وفي منطقة الذاكرة RAM لينفذ الأوامر. بينها طريقة (شحن) سجل تلو الأخر لا تقوم

(لبايتين) مفردين LD B, D و LD C,E وكل واحدة من الطريقتين تعمل بشكل جيد .

ولكنّ طريقة (شحن) سجل تلو الأخر تكون أسرع (بحوالي 16 حالة زمنية). وإذا أردت وضع (بايتين) من المعلومات التي في إحدى سجلي الفهرس ١٢ أو ١٧ في سجل زوجي فلا خيار لك إلا أن تذهب عن طريق الكدسة (STACK). لاحظ إن لم تحدد مقدار الزحزحة للسجلات فإنه سوف ينفذ:

PUSH IX + d وليس PUSH IX

وهناك بعض الأوامر التي تسمع لك بزحزحة (بايتين) من المعلومات من مكان إلى آخر. تدعى هذه الأوامر «المبادلات» (Exchanges). وهي كما يلي:

EX (SP), HL

EX (SP), IX

EX (SP), 1Y

EX DE, HL

والواضح أن هذه السجلات الزوجية الثلاثة يجب أن توضع فيها القيم الأولية قبل قيام أمر نقل الكتلة بالتنفيذ.

في حالة الأمر LDI والأمر فإن السجل HL والسجل DE يتزايدان بعد كل عملية نقل، بينها في الأمر LDD والأمر LDD فإن السجل HL والسجل DE يتناقصان بعد كل عملية نقل تحدث. وهذا مما يجعلنا نقول: إن السجل HL والسجل DE يشير ان دائها إلى العنوان الصحيح (لبايت) المعلومات التالية التي يجب نقلها.

ومع الأمر LDIR والأمر LDDR ، ينفذ الأمر الذي يلي بعد كل عملية نقل تتم وهذا يسمح بالقيام بعدة أعمال قبل البدء بعملية النقل مرة أخرى ، ولهذا يجب التذكر بعدم مس أو تخريب القيم الموجودة في السجلين DE و HH أو السجل BC . إن الأمرين LDD و LDD يجعلان قيمة العَلَم P/V صفراً إذا استمرا في إنقاص السجل BC إلى الصفر . والبرنامج التالي يقوم بنقل فقط تلك (البايتات) من المعلومات التي يكون فيها (البت) أكثر أهمية (البت رقم 7 (BIT 7) مساو للواحد "1" .

يفترض هذا البرنامج أن السجل DE والسجل HL قد جهزا بعنواني المقصد والمصدر (البداية) والسجل BC قد جهز بالحد الأعلى لعدد (البايتات) التي سيتم إختبارها ونقل البايت الذي (البت) رقم 7 (BIT 7) فيها مساوياً للواحد .

;Get 'next' byte NEXT:LD A, (HL) BIT 7,A ;Test top bit ;Byte wanted - shift it JR NZ, MOVE ;Byte unwanted - increment HL \mathtt{HL} INC ; and decrement the counter BC DEC BC ;Check if BC is zero TEST:LD A,B ;by ORing B with C OR ;Do it again if BC not zero JR NZ,NEXT ;BC is zero - so finish DONE ;Move the byte MOVE: LDI JP PE, NEXT ' ; Do again if BC not zero DONE: Your next command...

ان المعلومات الموجودة في المجموعة الثانية من السجلات لا تقوم بأي علمل. تكون مجمدة، ولهذا فإنك تحتاج إلى طريقة أخرى لتخزين المعلومات بشكل مؤقت بدون تجهيز أي مخازن جديدة أو استخدام الكدسة (STACK).

وعلى أي حال فإنك ستجد في بعض (الكومبيوترات) أن المجموعة الثانية من السجلات تستخدم بشكل واسع في استعمال (روتين) المقاطعة، وإلى غير ذلك. ويجب الانتباه إلى أن حذف بعض المعلومات سهواً أو ترك بعض المعلومات الغربية في المجموعة الثانية من السجلات يؤدي إلى حدوث بعض الأمور المستغربة.

مجموعة نقل الكتلة.

The Block Transfer Group

لقد أتينا الأن على مجموعة الأوامر التي تسمح بنقل عدد من (بايتات) المعلومات من مكان في الذاكرة RAM إلى مكان آخر.

وإليك هذه الأوامر مع وظائف كل منها:
(اشحن) (DE) من (HL) وزائد السجل: LDI
BC والسجل HL وناقص السجل BC
(اشحن) (DE) من (HL) وزائد السجل: DE
BC والسجل HL وناقص السجل BC
BC والسجل HL وناقص السجل BC
وكرر العملية حتى يصبح السجل BC == D
(اشحن) (DE) من (HL) وناقص السجل LDD: DE

والسجل HL والسجل BC

(اشحن) (DE) من (HL) وناقص السجل LD DR: DE

حتى يصبح السجل BC = 0.

إن جميع هذه الأوامر تقوم بنقل (بايتات) المعلومات الموجودة في عنوان مشار إليه بالسجل الزوجي DE .

وبعد نقل كل معلومة يتم انقاص القيمة الموجودة في السجل الزوجي BC

المنطقة المراد النقل إليها ولتكن (9500H) ، ومع تكرار العملية وتناقص السجل DE حتى يصل إلى (9000H) نكون قد نقلنا المعلومات من تلك المنطقة ولا ضرر إذا كتبنا فوقها.

٢ - معالجة المعلومات & أوامر الإختبار.

Data manipulation & test commands

_ مجموعة الثماني بتات (B-Bit) الحسابية والمنطقية.

إن العمليات الحسابية البسيطة التي يمكن أن تجرى على بايت مفردة تكون بإضافة واحد إليها عن طريق الأمر (INC) أو تنقيص واحد منها بالأمر (DEC)

وهـذه العمليات يمكن إجراؤ ها على السجلات التالية والعناوين التي يمكن أن تشير إليها هذه السجلات:

A, B, C, D, E, H, L, (HL), (IX + d), (IY + d)

إن العَلَم Z و P/V والعَلَم S يتأثران طبعاً لنتيجة العملية.

بقية العمليات في هذا الفصل جميعها تجدى على السجل A: ومصادر (بايت) المعلومات الأخرى (حتى ولو كان السجل A أيضاً) يجب أن توصف:

المصادر التالية يمكن أن تستعمل (لبايت) المعلومات الأخرى:

A, B, C, D, H, L, (HL), (IX + d), (IY + d), n

حيث n بالطبع تمثل قيمة محددة.

وإن الأوامر التي يمكن إجراؤ ها هي :

ADD A; ADC A; SUB; SBC; AND; OR; X OR; CP

وسوف نقوم بشرح كل أمر على حدة:

: ADD A

مثال (ADD A,2; ADD A,(HL); ADD A,B) لاحظ أن السجل (A يجب أن يكون معيناً .

كما رأينا هذه الأوامر عبارة عن جمع بسيط (لبايت) معلومات معينة إلى محتويات الله الله الله بالسجل HL يعني اجمع محتويات العنوان المشار إليه بالسجل LL السجل المسجل ال

احضار (البايت) الذي تلي اختبار (البت) رقم 7 (BIT 7) المحلوب إنقله . إذا كان (البايت) المطلوب إنقله . إذا كان البايت غير مطلوب زيارة السجل HL موزيارة السجل BC العداد BC اختبار هل السجل BC مساوي الصفر ومقارنة B مع C كرر العملية مرة ثانية إذا كان BC ليس صفراً كرر العملية مرة ثانية إذا كان BC ليس صفراً ترحيل (البايت)

كرر ثانية إذا كان السبجل BC ليس صفراً.

بدلاً من الأمر -JPPE, NEXT بعد الأمر LDI يمكن القيام بقفزة نسبية إلى الخلف للنقطة TEST والتي تقوم باختبار السجل BC إذا وصل إلى الصفر «٥» بعد اجراء التنقيص منه والملاحظ أنه لا يمكن القيام بالقفز النسبي (JR Label) عندما نقوم بالاختبار من أجل التهاثل. ولكن المزيد عن هذا الموضوع وعن الأوامر الأخرى مثل (BIT 7,A) و DEC وسوف نناقشها فيها بعد.

ربه خطر لك السؤال التالي: لماذ نحتاج كل من الأمرين LDIR و LDDR؟ في الحقيقة حتى لا نقوم بالكتابة فوق المعلومات التي نريد زحزحتها، إفرض على سبيل المثال نريد زحزحة كتلة من المعلومات مؤلفة من (H 1001) من (البايتات)، من العنوان (B 8000 إلى العنوان (B 500 H).

فإذا استخدمنا الأمر LDIR مع الإشارة إلى أن السجل HL يشير إلى العنوان (8000 البايت) عنوان البداية والسجل DE يشير إلى عنوان النهاية (8500 H) . فإن (البايت) الأولى سوف تنقل من العنوان 8000 إلى العنوان H 8500 وفي هذه الحالة نكون قد كتبنا فوق كتلة المعلومات المؤلفة من (H 1001) (بايت) التي نريد نقلها .

في مثل هذه الحالة من الأفضل استخدام الأمر LDDR وجعل السجل HL يشير إلى نهاية الكتلة التي نرغب بإزاحتها ولتكن (9000 H) والسجل DE يشير إلى نهاية

: AND

(AND A; AND (HL); AND 0 F H) ــ : مثال

هذا الأمـريقـوم بأداء العـلاقـة المنطقيـة AND بين السجـل A وبـين (بـايت) معلومات محددة ويضع النتيجة في السجل A .

إن العلاقة المنطقية AND تعني المقارنة بين (بايتين)، (بت) بعد (بت). فإذا كان محتوى كلا البتين «1» عندئي تكون (بت) النتيجة المناظرة تساوي «1» وإلا تكون تساوي «0».

وإليك المثال التالي يوضح هذه العلاقة:

لنفرض أن السجل A يحوي (OA7H) (ستة عشر)، ونريد تنفيذ الأمر: AND) (OFH) . فإليك طريقة المقارنة:

> 10100111 (A7 hex, 167 decimal) 00001111 (OF hex, 15 decimal) Result = 00000111 (7)

يستخدم هذا (التكنيك) عادة في عملية القناع (mask) أو الحجب ويكون لحذف جزء لا نريده من (البايت) ومعلومات التقنيع (masking) أو الحجب في المثال السابق هي «OFH» لتغطي جزءاً من (بايت) المعلومات التي نريد حفظها. (لأنا نرى أن «OFH» قد حجبت (البت) رقم 3 و 4 و 5 و 6 و 7 عن الظهور في (بايت) النتيجة).

من الملاحظ أن عملية المقارنة المنطقية AND تعيد علم الباقي إلى وضعية الصفر دوماً «٥». ولهذا فإن الأمر AND Aسوف يعيد علم الباقي إلى الصفر «٥» ويسدع السجل A كها كان على حاله قبل العملية: لذلك فإن هذا الأمر يمكن استخدامه في عملية تنظيف علم الباقي «٥» بدون التسبب بأي إزعاج للسجل A.

: OR

(OR 80 H, OR (HL), OR A) المثال : _ ا

يقوم هذا الأمر بأداء العلاقة المنطقية OR على السجل A ، ويضع النتيجة في السجل A .

إلى تلك المحتويات التي في السجل A وضع النتيجة في السجل A. فإذا كانت النتيجة تزيد عن (FF hex) أو (225عشري) فإن عَلَم الباقي «C» يعطى القيمة «1» (يشير إلى وجود باقي) والسجل A يحوي على النتيجة مطروح منها 256.

فإذا كانت القيمة (FF hex) في السجل A فبعد الأمر (ADD A,2) تصبح النتيجة في السجل A تساوي الواحد «1» (1 = 256-257) ويوضع واحد في علم الباقي «C» ليشير إلى أن هناك باقياً.

وكذلك أيضاً العَلَم Z والعلم P/V و S يتأثران طبقاً لنتيجة عملية الجمع . مثال:

(ADC A,B; ADC A, (HL); ADCA,2)

يعتبر هذا الأمر نفس الأمر ADD تماماً ما عدا أن محتويات سجل الباقي قبل بدأ العملية تجمع إلى السجل A. وعلى هذا النمط إذاً وضع «1» في عَلَم الباقي «0» والسجل A يحوي (21 hex) وبعد الأمر (ADC A,2) فإن النتيجة في السجل تكون تساوي إلى (24 hex) ولأن العملية لا تحتاج إلى باق فإن علم الباقي «0» سوف يعود إلى وضعية الصفر «0» (للإشارة إلى أنه لا يوجد باق).

: SUB

(SUB B; SUB, (HL); SUB 2) _ : مثال

نلاحظ أن السجل A لم يوصف في هذا الأمر (مالم تكن تريد تنفيذ (SUB A) أي اطرح محتويات السجل A من A). هذا الأمريقوم بطرح معلومات محددة من السجل ويضع النتيجة في السجل A أيضاً وكما في الأمر «ADD» فإن الأعلام (Flags) تتأثر طبقاً لنتيجة العملية.

; SBC

مثال : --(SBC B; SBC, (HL); SBC 2)

الأمر SBC يشاب نوعاً ما الأمر SUB ما عدا محتويات علم الباقي تطرح من السجل A.

الشيعية

00010100 (149, 20 decimal) 00010111 (17H, 23 decimal) Resolt = 00000011 (3)

إن العلاقة XOR تعيد دوماً عَلَم الباقي إلى حالته الإبتدائية «٥» وبَوْ ثر بهفية الأعلام طبقاً للنتيجة. ومن المهم ذكره أن الأمر XORA يجعل قيمة السجل ٨ تساوي الصفر لذلك يستخدم طريقة ناحجة لتصغير السجل ٨ أي جمعل قيمة السجل ٨ تساوي الصفر.

: CP

(CP B, CP (HL), CP 9) _: مثال : _

يقوم هذا الأمر بطرح بايت معينة من المعلومات من القيمة الموجودة في السجل موالتخلص من النتيجة. وله ذا فإن الأعلام فقط هي التي تتأثير من تنفيذ ها الأمر. فإذا كان بايت الاختبار أكبر من القيمة التي في السجل A عندها يوضع في علم الباقي القيمة «1».

وإذا كان بايت الإختبار يحوي نفس القيمة التي في السنجل A فإن علم النسر «٣» سوف يوضع فيه القيمة «١».

أما إذا كان بايت الاختبار يساوي أو أقل من القيمة التي في السجل A عندنا. يعاد علم الباقي إلى القيمة الابتدائية «0».

إن عَلَمُ الإشارة وعَلَم PN صوف يحويان القيمة «0» أو القيمة «1» وذلك طمه للقيمة التي في السعجل A.

جُموعة (السنة عشر) (بت) الحسابية والنطقية (16-18) The 16- BIT Arithmetica Logic Group

كها في مجموعة الثهاني (بتات) يوجد أيضاً أوامر بسيطة في هذه المجموعة وهي. الأمر NC والأمر DEC وعملية المقارنة OH تعني الاختبار بين (بايتين)، (بت) بعد (بت) فإذا كان أحد أو كلا البتين يساوي «1» وإلا يكون أو كلا البتين يساوي «1» وإلا يكون يساوى «0»

وإليك هذا المثال التالي يوضع هذه العلاقة:

لنفرض أن السنجل A يحوي (1B hex) ولدينا الأمر OR 80 H فيعطينا:

البر نامعج :

00011011 (1BH, 27 decimal) 10000000 (80H, 128 decimal) Result = 10011011 (9BH, 155 decimal)

ان هذه الطريقة يمكن أن تكون مفيدة في الجمع على مستوى (البت) إلى (البايت): فإذا كان لدينا على سبيل المثال في السجل A القيمة بين (0 و الـ 9) فإن الأمر (OR 30H) سوف يترك في السجل A رمز الأسكي ASCII لهذا الرقم.

إن العلاقة المنطقية OR دوماً تقوم بتنظيف علم الباقي بعد تنفيذها وتؤثر الاعلام الأخرى الموجودة طبقاً للنتيجة، ولهذا فإن الأمر (ORA) لا يغير قيمة السجل المنظف علم الباقي .

:XOR

(XOR A, XOR (HL), XOR 0 FH) _: むし

يقوم هذا الأمر بأداء العلاقة المنطقية XOF على السجل A ، ويضح النتيجة في ل A

والسلاقة (XOFt) تعني المقارنة بين (بايتين) من المعلومات (بت) بعد (بت). فإذا كان أحد البتات يساوي «1» والأخسر يساوي «0» فعندئندٍ يكون بت

النتيجة المناظرة يساوي «1» وإلا فإنه سوف يكون يساوي «0» .

وهكذا إذا كان لدينا في السجل A القيمة 14H فالأمر (XOFI 17 H) يعطينا:

الزحزحة والتدوير على الثماني بتات (B-BIT).

The 8-BIT Shifts and Routates

هناك بعض أوامر التي يمكن تجري على (بايت) معين من المعلومات كالزحزحة أو تدوير محتوياتها إلى اليمين أو إلى اليسار.

رير سريه الذي يمكن أن تجرى عليها هذه العمليات هي:

A, B, C, D, E, H, L, (HL), (IX + d), (IY + d)

وهذه بعض الأوامر الممكن تنفيذها والتي تكون كما يلي:

RLC

(مثال: RLC B); ALC B)

يقوم هذا الأمر بترحيل محتويات (البت) ذي الرقم 0 إلى البت ذي الرقم 1 والبت ذي الرقم 1 والبت ذي الرقم 1 والبت ذي الرقم 1 والبت ذي الرقم 2 وهكذا.

البت ذي الرقم 7 ترحل إلى البت رقم 0 وإلى علم الباقي والمعلومات في هذه الحالة تكون قد دورت إلى اليسار وعلم الباقي يعكس محتويات البت ذي الرقم 7. لاحيظ أنه مع أوامر السجل A يمكن أن نكتب (RLCA) أو (RLCA): والأمر

RLC A يختلف عن الأمر RLC A فهو يحتاج إلى بايت أمر واحدة أقل.

: RRC

مثال: (RRC (HL); RRC B)

يقوم هذا الأمر بترحيل محتويات البت ذي الرقم 7 إلى البت ذي الرقم 6 والبت رقم 6 إلى البت رقم 5 وهكذا. محتويات البت رقم 0 ترحيل إلى علم الباقي وإلى البت رقم 7 وتكون المعلومات في هذه الحالة قد دورت إلى اليمين وعلم الباقي يعكس محتويات البت رقم 0. ولاحظ أنه من أجيل السجل A يمكن كتابة الأوامر حسب الشكل التالي:

A RRC أو RACA والأمر الأخير يكون أقصر وأسرع في النقل من الأول.

وهذه الأوامر يمكن استخدامها في زيادة أو تنقيص السجلات الزوجية : BC, DE, HL

وكذلك مع السجلات ذات (ستة عشى (بت) (16-BIT) :

SP, IX, IY

ونـلاحـظ أن الأمرين INC وفي السجلات ذات (الستة عش) (بت) لا يؤثران على حالة الأعلام (Flags) مطلقاً كما يؤثران في السجلات ذات ثمانية بتات (B-BIT)

الجدول التالي يرينا الأوامر: SBC, ADC, ADD الممكن تنفيذها على هذه السجلات: (الإشارة X تعني أنه يمكن): _ الأوامر:

ADD IY X X X X ADD HL X X X X

لاحظ من خلال هذا الجدول أن الأمر SUB غير موجود لعدم إمكانية استخدامه ولكن علم الباقي دوماً مرتبط مع عملية الطرح (SBC). وإذا كنت لا تريد إشراك علم الباقي في عملية الطرح، في هذه الحالة يمكن أن يحوي القيمة "1"، استخدم الأمر ORA أولاً حتى تنظف علم الباقي (الأمر ORA) ينظف علم الباقي راجع فقرة ORA).

إن وظائف كل من الأوامر SBC, ADC, ADD هي نفسها أوامر مجموعة ثمانية (بتات) (8-BIT) ما عدا أنها هنا تجري عملياتها على (ستة عشر) بت (16-BIT).

مثال: (RL (HL), RLB)

يقوم هذا الأمربترحيل محتويات البت رقم 0 إلى البت رقم 1 والبت رقم 1 إلى البت رقم 2 ومحتويات علم البت رقم 2 وهكذا، ومحتويات البت رقم 7 ترحل إلى علم الباقي ومحتويات علم الباقي ترحل إلى البت رقم 0 وهكذا فإن تسعة بتات تكون قد اشتركت في عملية التدوير السارية.

لاحظ أنه من أجل السجل A يمكن أن تكتب الأوامر حسب الشكل التالي : (RLA) بدلًا من أن تكتب (RLA) لأن الأمر RLA أقصر وأسرع .

: RF

مثال : (RR (HL), RR B)

يقوم هذا الأمربترحيل محتويات علم الباقي إلى البت رقم 7 ومحتويات البت رقم 7 إلى البت رقم 6 وهكذا رقم 7 إلى البت رقم 6 وهكذا محتويات البت رقم 0 ترحل إلى علم الباقي . وهكذا فإن تسعة بتات تكون قد اشتركت في عملية التدوير اليميني . أما بالنسبة للسجل A فإن الأوامريمكن أن تكتب (RRA بدلاً من أن تكتب (RRA) لأن الأمر وأسرع من الأمرين .

: SLA

مثال : ((SLA B, SLA (HL))

يقوم هذا الأمر بترحيل البت رقم 0 إلى البت رقم 1 والبت رقم 1 إلى البت رقم ٧ وهكذا. أما البت رقم 7 ترحل إلى علم الباقي، والقيمة «٥» توضع في البت رقم 0، وهكذا تكون المعلومات قد أزيجت إلى اليسار.

SRA

مثال : ((SRA B, SRA (HL))

يقوم هذا الأمربتر حيل البت رقم 7 إلى البت رقم 6 والبت رقم 6 إلى البت رقم 5 وحد المربتر حيل البت رقم 7 إلى البت رقم 5 وهكذا. أما البت رقم 0 يرحل إلى علم الباقي. البت رقم 7 يعاد إملائها مرة ثانية

بقيمته الأصلية (هدذا يكون لإشارة العمليات الرياضية لحفظ إشارة البت رقم 7) وهكذا تكون المعلومات قد أزيحت إلى اليمين حسابياً.

SRL

مثال : (SRL (HL), SRL B)

يقوم هذا الأمر بنقل البت رقم 7 إلى البت رقم 6 والبت رقم 6 إلى البت رقم 5 ومهذه وهكذا. أما البت رقم 0 ينقل إلى علم الباقي والقيمة 0 توضع في البت رقم 7. وبهذه العملية تكون قد زحزحنا المعلومات إلى اليمين.

التدوير الحسابي العشري:

Decimal Arithmetic Rotates


لقد أتينا الآن إلى إثنين من وظائف التدوير الخاصة جداً، وهي تستخدم عندما نستعمل الحساب العشري للترميز الثنائي. وإن كل من هذين الأمرين بين السجل A و (بايت) معلومات عنوانه موجود في السجل الزوجي (HL).

فإليك هذين الأمرين:

RLD

يقوم هذا الأوربوضع البتات الأربعة السفلية للسجل A في مكان (البتات) الأربعة الأربعة السفلية (لبايت) المعلومات الموجودة في العنوان (HL)، وهذه (البتات) الأربعة التي في أسفل (HL) توضع مكان (البتات) الأربعة التي في أعلى (HL)، الأربعة التي في أعلى (HL)، الأربعة التي في أعلى (HL).

وهكذا تكون (البتات) الأربعة قد دورت وأما (البتات) الأربعة العليا في السجل A لم تتأثر من جراء هذه العملية.



BIT 3,B

يقوم الأمر باختبار فيها إذا كانت البت 3 في السجل B هي «0» أو «1» فإذا كانت «0» فإن عَلَم الصفر يوضع على «1» وهكذا فإن هذا الاختبار اللاحق للصفر سوف ينتج لنرى هذه الجزء من البرنامج:

BIT 3, B

JPZ, WAS ZERO

سوف يتم القفر إلى الجرن من البرنامج المعنون بد «WASZERO» إذا كان (البت) 3 في السجل B قيمته صفراً «٥» وإلا فإن المعالجة سوف تتابع بالأمر الذي يلى.

نلاحظ أنه بينها يكون علم الصفر إما «1» أو «0» بالتحديد بعد تنفيذ أوامر (البت) (BIT) فإن علم الإشارة «5» والعلم «٣/٧» ربها يتأثران أوربها لايتأثران وإن المعلومات التي بداخلهما تكون غير متعلقة بهذه الحالة وغير قابلة للاختبار.

علم الباقي لا يتأثر بهذه العملية فهوسيحوي القيمة السابقة التي وجدت فيه.

SET 7, (HL)

يقوم هذا الأمربجعل (البت) رقم 7 من (بايت) المعلومات المحددة بالعنوان الموجود في السجل الزوجي HL مساوية للواحد «1» .

RES 5, (IX,3)

هذا الأمريعمل على (بايت) المعلومات المحددة بالعنوان الموجود في السجل X مضافاً إليه إزاحة مقدارها -3- ويجعل البت رقم 5 مساوية للصفر.

وهكـذا فإن كان السجل IX يحوي القيمة «8000H» فعند لله فإن (بايت) المعلومات في العنوان «800 H» سوف يتحول البت رقم 5 فيها إلى الصفر «0» .

إن وظائف معالجة (البت) تستطيع أن تثبت أنها مفيدة جداً في بعض أنواع البرامج. لنعطي مثالاً واحداً فقط على هذه البرامج الواسعة، فمثلاً في برامج العاب المغامرات ربها يكون (بايت) معلومات واحدة تستخدم للإشارة إلى امكانية الخروج

: ARD

يقوم هذا الأمربالعمل نفسه الذي يقوم به الأمر RLD ، ولكن بالإتجاه الآخر. فإن (البتات) الأربعة السفلية للسجل A ترحل إلى مكان (البتات) الأربعة العليا لبايت المعلومات الموجودة في العنوان (HL) ، و(البتات) الأربعة العليا ترحل إلى مكان (البتات) الأربعة السفلية للعنوان (HL) وهذه (البتات) الأربعة السفلية للعنوان (HL) ترحل إلى مكان (البتات) الأربعة السفلية للسجل A . ونلاحظ من خلال هذا الأمر أن (البتات) الأربعة العليا في السجل A لم تتأثر نتيجة هذه العملية .

معالجة البت:

BIT MANIPULATION

في أغلب الأحيان نريد اختبار (بت) محدد في (بايت) معلومات حتى نرى فيها إذا كان «٥» أو «١». وكذلك أيضاً من المفيد أن يكون لدينا القدرة بوضع القيمة «١» أو في «٥» في بت محددة.

المعالج 280 يسمح لك القيام بهذه العملية.

يوجد هناك ثلاثة أوامر متاحة للقيام بهذه العملية وهي :

يقوم باختبار البت b في الموقع "1" :BIT b, 1: "1"

يضع القيمة «1» في (البت) الذي في الموقع «1» :SET b, 1: «1»

يضع القيمة «0» في (البت) الذي في الموقع «1» :RES b, 1: «1»

_ البت b يمكن أن تكون بالطبع أي بت من (0 إلى 7) الصفر إلى السبعة .

(تذكر أن البت رقم 7 هو البت الأكثر أهمية وأن البت «0» هو البت الأقل أهمية).

_ الموقع «1» يمكن أن يكون في سجل من السجلات التالية:

A, B, C, D, E, H, L, (HL), (IX + d), (IY + d)

وهكذا هذاك ثلاثة أوامر أساسية كل واحد من هذه الأوامر يستطيع أن يعمل على بت واحد من أصل ثمانية بتات وبعشرة مواقع مختلفة _ فالمجموع حوالي 240 أمر للكار.

وإليك الآن أمثلة نموذجية على هذه الأوامر الثلاثة :

من موقع معطى (الـ «٥» يعني لا يوجد حروج) والواحد «١» يعني يمكن الخروج. (البت) رقم 7 يستطيع أن يمثل الشيال و(البت) رقم 6 يستطيع أن يمثل الشرق وهكذا، واربعة بتات يسارية تمثل الذهاب إلى فوق، تحت. واثنان لامكانية الحروج. فالاختبار يعني إذا أمكن الخروج أولاً في هذه الحالة ممكن وبسيط فها هو إلا اختيار ما يناسب (البت): (تغيير حالة الحروج يكون بسيط فها هو إلا بوضع «١» أو «٥» بهذه البت).

معالجات خاصة للسجلين F و A

SPECIAL A and F REGISTER MANIPULATION

هناك خمسة أوامس تعمل بشكل خاص على السجل A أوعلى عَلَم الباقي في السجل F ، إليك هذه الأوامر على الشكل التالى:

DAA

يستخدم هذا الأمر بشكل خاص عند انجاز الحساب العشري للترميز الثنائي (BCD) . ففي هذا الأخير كل أربعة (بتات) (4-BIT) تستخدم لتخزين رقم عشري واحد. وهكذا فإن (البايت) يستطيع تخزين رقمين عشريين (هذا يشير إلى الـ (BCD) المضغوطة) . القيمة «11» إلى «15» العشرية يمكن أن تمثل بأربعة (بتات): ومهما يكن فإن في الـ BCD نريد فقط رقم عشري واحد في كل أربعة (بتات)، وهكذا فإن التمثيل الثنائي للرقم العشري «11» إلى «15» هو أقل مما نريد وغير مطلوب.

دعنا الأن نرى هذين المثلين: الأول نود من خلال و جمع الرقم العشري «22» الوقم العشري «42» إلى الرقم العشري «43» والبرنامج الذي يقوم بهذا الجمع العشري المرمز بشكل ثنائي هو حسب ما يلي:

رنامج :

LD A,22H;22H = 0010 0010 binary,'22' in BCD ADD A,43H;43H = 0100 0011 binary,'43' in BCD

كما نرى أن جمع القيم الثنائية هذه سوف يعطينا 0110 0101 وهذا ما يعادل في الـ BCD الرقم «65» وهذا ما نريده.

دعنا الآن نرى ما سيحدث إذا أردنا جمع الرقم العشري «26» مع الرقم العشري «26» مع الرقم العشري «17» نستخدم لذلك البرنامج الجزئي السابق، والتمثيل الثنائي لهذه الأرقام العشرية يكون كما يلي:

0010 0110 (26H) 0001 0111 (17H)

and if we add these, we get! : جمع نجد:

0011 1101 (3DH)

في هذه النتيجة الـ «D» لا معنى لها كرقم عشري. وإن القارىء الصبور يعلم أين يجب أن يأتي الأمـر ، DAA. لنقم بإضـافـة هذا الأمـر بعـد الأمـر «ADDA» في البرنامج السابق، فما هو إلا تعديل للنتيجة العشرية التي في السجل A ،

وهكذا نرى أنه في المشال الأور الأمر «DAA» لا يقوم بشيء لأن النتيجة صحيحة، أما في المشال الشاني رأينا أنه كيف بعض الأشياء وقد تمت بشكل خاطىء بالنسبة (للبتات) الأربعة الدنيا «DB» لناتج الجمع (وهذا يعتمد على طبيعة العملية إذا كنا نريد أن نطرح أو أن نجمع) وهذا يحتاج إلى تعديل النتيجة حسب الحالة.

ففي المثال الثاني ندع السجل A يحوي القيمة الثنائية (0100001) - («43 H») أو 43 في المثال الثاني ـ في هذا المثال بالتحديد تم انجاز النتيجة بجمع 6 أيضاً إلى (البتات) الأربعة الدنيا (ولكن لا تقلق حول هذا). يكفي أن تعلم أن هذا جعل التعديل صحيح.

ولكن ما يجب أن تعلمه على أي حال أنك عندما تريد اخراج نتيجة صحيحة في عليك إلا استخدام الأمر DAA فهو يقوم باستعمال الأعلام حسب حاجته، وبالتالي بعد استخدام الأمر DAA فإن جميع الأعلام تتأثر بطريقة ما.

CPL

يقوم هذا الأمر بتكملة الموجودة في السجل A مهها تكن: وذلك بتبديل كل صفر بواحد "1» وكدل "1» يصبح صفراً "0». وهكذا فإذا كان السجل A يحوي القيمة الثنائية (00101100) فبعد الأمر CPL سوف يحوي القيمة الثنائية (11010011) تدعى هذه الطريقة بالتكملة الأحادية للرقم وهي طريقة لتمثيل القيم الموجبة والسالبة.

على سبيل المثال: الرقم «5» في النظام الثنائي يمثل بـ (00000101) .

ومن ناحية أخرى الرقم "5" يمكن أن يمشل بطريقة التكميل الأحادي بـ (11111010) .

لاحظ أن (البت) رقم 7 أصبح الآن «1» لتمثل القيمة السالبة. أما في هذه الحالة فإن الأعلام التي يمكن أن يجرى عليها الاختبار لا تتأثر.

NEG

في هذا الأمر محتويات السجل A تطرح من الصفر والنتيجة تعاد مرة ثانية إلى السجل A وهذا ما يدعى بالتكملة الثنائية للرقم.

في طريقة التمثيل بالتكملة الشائية، القيم الموجبة تمثل كما في طريقة التكملة الأحادية تماماً. ففي طريقة النظام الثنائي يستدل على القيمة بأنها موجبة أو سالبة من (البت) السابقة BIT -7 (0 = موجبة، 1 = سالبة).

فالأرقام السالبة مها تكن غشل كها في طريقة التكملة الأحادية للقيم مع إضافة واحد عليها.

ويهذا فإن الرقم «5-» يمثل بطريقة التكملة الثنائية ويكون (11111011) .

لماذا وضعنا أنفسنا في كل هذه الحيرة؟ نستطيع القول أن التكملة الثناثية تجمل الإشارة الحسابية أسهل بالنسبة للحاسب ليقوم باستعمالها.

لنرى عملية الجمع هذه بين الرقم «3» و القد «5-».

000011 (+ 3)

್ಲಿ 1111011 (-5)

بمد عَثيل الرقم 5- بطريقة التكملة الثنائية نحصل على: 11111110

في هذه التنيجة (البت) رقم 7 يدلنا على أن التيعجة سالبة.

لناخذ التكملة الثنائية للرقم 1111110 فنحصل على 00000010 (تذكر أن التكملة الثنائية هي عبارة عن التكملة الأحادية للرقم 11111110 والتي هي عبارة عن التكملة الأحادية للرقم 1111110 والتي هي 00000010 مضافاً إليها واحداً «1»)، وجذا فإن القيمة تكون «2» والإشارة السالبة، النتيجة عن التيجة التيجة المضافاً إليها واحداً «1»)، وجذا فإن القيمة تكون «2» والإشارة السالبة، النتيجة عن التيجة الت

الأمر NEG في المعالج 280 يحصل على التكملة الثنائية للقيمة التي في السعول المثن يضع النتيجة في السعول التحمة التحمة التحمة التحمة النتيجة في السعول A أيضاً، وصدا نتجنب الحيرة والمضايقة من عمل التحمة الأحادية CPL ثم إضافة واحد (ADD A.1).

إن هذا السوصف قليل جداً بالنسبة للمسادىء التي وراء التكملة الأحدادية والثنائية الحسابية ولكن نعتقد أن هذا كافي للدخول إلى لغة الألة وإعطاء فكرة عنها. _ يجب الملاحظة أن جميع الأعلام ربها تتأثر بالأمر «MEG».

: CCF

هذا الأمريكمل عَلَم الباقي في السجل ، فإذا كان عَلَم الباقي «٥» فإن CCF عندئذٍ تجعله «١» .

: SCF

هذا الأمر يجمل عَلَم الباقي مساوياً للواحد «1» أي يضع فيه «1» ليس هناك أمر يقوم بتصفير عَلَم الباقي لتنظيفه ولكن كها ذكرنا سابقاً أن زل

من AND و OF يقومان بذلك بدون أن يؤثر ذلك على أي شيء آخر.

XOR تقوم بتنظيف عَلَم الباقي أيضاً ولكن تقوم بتنظيف السجل المافي أيضاً مسه المسجل المافي السحل المسجل المسجل المسجل المسجل علم أي تجعله «٥» وهمذا مما يؤدي إلى جعل علم الصفر مساوي للد «٥» أيضاً ومن أم علم الإشارة سوف يتأثر أيضاً (البت 7).

إن القسارىء المتيقيظ يرى أن هناك عدة طرق يمكن اختيبارها لتنظيف على الباقي فيمكن اختيبارها لتنظيف على الباقي فيمكن أن يضع أولاً الأمر (SCF) وبعد ذلك يقوم بتكملة علم الباقي (CCF). ولكن هذه الطريقية تأخيذ (بابتين) من الأوامر المرميزة، بينها OFA تأخيذ (بابتين) واحداً. فهي ليست جواة بشكل تام لكنها تعمل على أية حال.

مقارنات الكتلة:

BLOCK COMPARISONS

آخر أوامر المعالجة والاختبار التي تقوم بالفحص هي مقارنات الكتلة.

يمكن اعتبار هذه الأوامر مشابهة إلى حدما إلى أوامر نقل الكتلة التي تم مناقشتها فيها سبق.

هذه الأوامر تسمح بالبحث في كتلة كاملة من المعلومات لإيجاد (البايت) الذي له مثيل في السجل A. كما هو الحال في أوامر نقل الكتلة ، فهي لا تحتاج منك إلا أن تجهز السجلات أولاً: تضع في السجل HL عنوان البداية للمنطقة التي سوف يتم فيها البحث، تضع في السجل BC عدد (البايتات) التي ستبحث، ونضع في السجل A (بايت) المعلومات التي نريد البحث عنها. وإليك هذه الأوامر: أوامر:

CPI Increment HL
Decrement BC

CPD Decrement HL
Decrement BC

CPIR Increment HL

Decrement BC

Continue until BC=0 or A={HL}

CPDR Decrement HL

Decrement BC

Continue until BC=0 or A=(HL)

وكما في نقبل الكتلة من المعلومات للأصرين CPI و CPD يسمحان بعمليات أخرى تكون هي المسؤولة داخل حلقة البحث هذه، وعندما يتم العثور على النظير فإن عَلَم الصفر يصبح به واحداً (SET). وعندما السجل BC يصل إلى الصفر فإن العلم PV يصبح صفراً «0» (RESET).

إن الأمرين CPIF والـ CPDR يقومان بالبحث داخل الكتلة حتى يتم العثور على النظير أو يصبح السجل BC مساوياً الصفر. وعندما يتم ايجاد النظير الذي يتم البحث عنه فإن السجل الزوجي HL يشير إلى (البايت) المناظر (المشابه) الذي في كتلة المعلومات.

تحویل مسار برنامج ینفذ بشکل تسلسلی: Re-Routing Program runing Sequence

لقد أتينا الآن إلى الأوامر التي تسمح لك بكبح أو تحويل تعليهات البرنامج الذي لديك، والتي يوجد في لغة (البيزيك) ما يقابلها مثل GOSUB, GOTO، وطبعاً RETURN أما في لغة الآلة فإن لديك مجالاً أكبر لمثل هذه الأوامر.

القفز والقفز النسبي:

Jumps and Relative Jmps

ان تعليمة GOTO في لغة (البيزيك) يقابلها تعليمة القفز (JP) أو القفز النسبي (JR) ما بالنسبة للقفز العادي المستقيم فهو تماماً مثل GOTO فهي تقفز من رقم سطر إلى رقم سطر آخر مباشرة ، وصيغة الأمر تكون على الشكل التالي :

JP Label or JP address

لأن الـ Label يمثل اسم فقرة محددة من البرنامج تكون قد سميتها نفسها في برنامج لغة التجميع. أو تكون قد حددت بمعادلة.

يمكن للقفر أن يكون مشروطاً وذلك باختبار لأحد الأعلام، فإذا تحقق الاختبار يتم القفر. والصيغة لهذا الأمرهي:

JPICC, Label or JPICC, adress

بالعمل حسب ما سبق فإنك سوف تجد أن القفز النسبي قد حصل داخل العنوانين 126 و 129 + BYTES) ابتدىء من عنوان أول (بايت) من الأمر JR .

ولحسن الحيظ أن المجمع يقوم بحساب مقدار الزحزحة تماماً عندما تقوم بتوليد لغة الآلة فلا داعي للقلق حول هذا الموضوع.

القفز الخاص:

Special Jumps

هناك أربعة أنواع من القفز يمكنك استخدامها في لغة الآلة. ثلاثة منها تسمح لك بالقفز إلى عنوان محدد في السجلات. مثال ذلك:

JP (HL)

JP (IX)

JP (IY)

وهـذه الأوامـر الشـلاثـة مفيدة جداً عندما تستخدم جدول القفز. حيث يمكن استخدام على سبيل المثال جدول معلومات (لبنود)، كل بند مؤلف من ثلاثة (بايتات).

_البايت الأول من كل بند يكون منتقي لللائحة الخيارات، و(البايتين) المتبقين يكونان عنوان (روتين) العمل لللائحة خيارات البند. (تذكر أن في كل أمر (بايت) ادنى وبايت أعلى)، يقوم منتقي لائحة الخيارات (mem Selector) بالبحث خلال جدول المعلومات حتى تحصل المطابقة (يقوم بالقفز فوق (البايتين) التاليتين في البند إذا لم يكن هناك تطابق في المعلومات).

عند استخدام السجل HL للإشارة إلى (بايت) التطابق يكون الأمرسهلا LDE, (HL) (بايت) التطابق يكون الأمرسهلا بزيادة السجل INC HL- HL- (يشير إلى (البايت) الأدنى لعنوان العمل) HL (يشير إلى نقوم بالتقاط (البايت) الأدنى في السجل INC HL- E وبزيادة السجل HL (يشير إلى (البايت) الأعلى إلى عنوان العمل).

LD D, (HL) عم التقاطها بـ EX DE, HL; ثم نضع العنوان في السجل HL ثم ننفذ الأمر JP (HL) لأن CC تمثل أي شرط من شروط الأعلام التي يمكن اختبارها . (راجع قسم الأعلام -e.g. NZ, Z, NC, C, PO, PE, P, M)

وهكذا فهذه الأنواع من الأوامريمكن أن تكون على الشكل التالي: .JP NZ بالشكل التالي: .JP NZ وهكذا فهذه الأنواع من الأوامريمكن أن تكون على الشكل التالي: ENDGAME والتي تعني إذا كان علم الصفر ك" لا يساوي «٥» الصفر كنتيجة لعملية سابقة عندئذ اذهب مع المعالجة من العنوان المسمى بـ «ENDGAME».

أما بالنسبة للقفر النسبي فهو يحتاج إلى قليل من الشرح فرموز الأوامر للقفز النسبي أقصر من أوامر القفز المباشر أو المستقيم. قائعنوان الذي يزود القفز هوعنوان نسبي للعنوان الحالي ويعطى مع مقدار زحزحة معين: وبناء على ذلك فالعنوان الحقيقي لا يوجد في رمز الأمر بذاته.

وإن لم يوجد أياً من العناوين في داخل الروتين بذاته فقد أشير إليه بشكل مباشر فإن (الروتين) يمكن أن يتوضع في أي مكان من الذاكرة. وهذا ما يدعى (بالروتين) الذي يمكن إعادة توضعه من جديد. فكثيراً من (المبرمجين) يقومون بكتابة (روتينات) فرعية صغيرة (لتقوم بعمل محدد) بشكل يقبل اعادة التوضع من جديد، وهكذا فإن باستطاعتهم إضافة هذا (الروتين) إلى أي برنامج رئيسي يقومون بتحضيره، فكل ما يحتاجونه هو عنوان البداية لهذا (الروتين) والذي يكون عادة عن طريق اسم فقرة (Label) تكون في البرنامج.

صيغة القفز النسبي تكون على الشكل التالي:

JR Label or JR, SC, Label

لأن SC تمثل اختباراً شرطياً. لا كما في القفز العادي يمكن اختباراي من الأعلام، ففي القفز النسبي فقط علم الصفر «Z» وعلم الباقي «C» يمكن اجراء الاختبار عليهم:

Z, NZ, C, NC

وهكذا فليس باستطاعتك كتابة على سبيل المثال: JR, M, LABEL

ويمكن للقفز النسبي أن يكون إما إلى الأمام أو إلى الوراء. فمقدار الزحزحة يكون بالتكميل الثنائي ويضاف إلى عداد البرنامج مع إضافة (2). فإذا قمت

هذه الطريقة هي واحدة من عدة طرق، فهذاك عدة طرق تستطيع التقاط العنوان (للروتين) المطلوب. وتعتبر هذه الطريقة بدائية ولكنها فقط لتوضيح هذه النقطة.

النوع الرابع من القفزيشابه إلى حدما الأمر FOR-NEXT في لغة (البيزيك)، ولكنه يعتبر نوعاً من أنواع القفز النسبي ويأخذ الشكل التاني:

يستخدم مع هذه التعليمة السجل B كعداد، ولهذا يجب عليك أن تضع فيه قيمة تساوي إلى عدد المرات التي تريد تكرارها لعملية ما

في بدايسة الحلقة التكرارية تضع اسم أو عنوان لهذه الحلقة التكرارية (Label) ومع تنفيذ الأمر DJNZ يتناقص السجل B فإذا لم يكون محتوى هذا السجل صفراً «٥» فالقفز سوف يتم من جديد إلى عنوان اسم الحلقة التكرارية.

وله ذا يعتبر هذا النوع من القفر بالقفر النسبي. وهكذا فعنوان اسم الحلقة التكرارية يجب أن يكون ضمن 126-و 129 + (BYTES) من عنوان الأمر DJNZ (البرنامج المجمع يقوم بحساب مقدار الزحزحة المناسب).

يمكن القفرخارج هذه الحلقة التكرارية في أي وقت إذا تحقق اختبار فرعي موجود ضمن هذه الحلقة. فالسجل B سوف يحتوي في هذه الحالة عدد المرات التي لم تنفذ عند تحقق الاختبار الفرعي ـ والتي تكون معلومة مفيدة في بعض الأحيان.

الاستدعاء:

CALLS

يعتبر الأمر (CALL) مشابهاً تماماً للأمر GOSUB في لغة (البيزيك) وكذلك مثل أمر القفز -JP-ويمكن أن يكون غير مشروط:

CALL Label or CALL adress

أو يمكن أن يكون مع شرط : CALL CC, Label or CALL CC, address

حيث CC تمثل احدى اختبارات الأعلام كيا هو الحال في أمر القفز المشروط.

عندما ينفذ الأمر CALL فإن عنبوان عداد البرنامج للأمر التالي يوضع في المكدس (STACK) ، مجهز المتنفيذ بعد التقاء البرنامج بالأمر (RETURN) . ولقد بحثنا هذا الموضوع عندما استعرضنا السجلات للمعالج Z 80 .

وله ذا يجب عليك أن تتأكد أن المكدس ما زال يحوي عنوان الـ RETURN في الأعلى عندما الأمر -RETURN- قد نفذ (وإنها لكارثة حقيقية إذا لم تفعل ذلك).

إعادة التخزين مرة ثانية:

RESTORE

هناك نوع آخر خاص من أمر الإستدعاء (CALL)، يدعى بـ RST والتي تعني RST أي إعادة التخزين مرة ثانية، وله الشكل التالي:

RST a

حيث a هي عبارة عن أحد عناصر المجموعة التالية:

00 H, 08 H, 10 H, 18 H, 20 H, 28 H, 30 H ј 38 Н

عندما يقوم البرنامج بالاصطدام بالأمر RST ، فإن عنوان عداد البرنامج يوضع في المكدس (كما في الأمر CALL) ويتم القفز إلى عنوان محدد.

سوف تلاحظ أن كل العناوين المهمة موجودة داخل منطقة الـ ROM . ولهذا على سبيل المشال فإن الأمر -RST 00H سوف يعطيك بداية جديدة وكانك قمت بضغط الزر (Rest) أي كأنك أطفأت الجهاز وقمت بتشغيله مرة ثانية .

أما العناوين الأخرى فهي تزودك بالقرف إلى (روتينات) معينة تستخدم في (بيزيك) الـ MSX ، (الوصول إلى الحرف التالي في سطر البيزيك للنص الموجود على الشاشة) وهكذا.

الإرتداد _ أو العودة:

Returns

يراقب هذا الأمر الروتين الضرعي، تماماً كما في لغة البيزيك RETURN وله الشكل التالي :

RET or RET CC

حيث CC هي أحد اختبارات الأعلام. كها في أمر القفز (JP). وأمر الاستدعاء (CAL).

هناك أمرين خاصين من أوامر المودة (PETURN).

الأول هو (PET) أي العودة من حيث تم التوقف أو الإنقطاع . والتي يجب دوماً أن تكون مسبوقة بالأمر Enable Interrup T) (قابل للإنقطاع) .

الثاني وهو (RETN) والذي يقوم بتزويد العودة من الانقطاع الذي ليس قابلاً للمحجب ويقوم أيضاً بتصفير عَلَم الانقطاع للمعالج 280 من شرط كان لديه قبل حدوث الانقطاع الذي لا يكون قابلاً للحجب.

أوامر الإدخال والإخراج:

Input/Output Commands

هناك عدد من الأوامر المتاحة للإدخال أو الإخراج من وإلى الوحدات المحيطية في العديد من الطهرق معظم هذه الأوامر تشبله أوامر نقل الكتلة (نقل المعلومات من مكان إلى آخر). ولهذا فهي تسمح بنقل كتلة من المعلومات إما بشكل أوتوماتيكي أو عن طريق حلقة تكرارية يقوم بإنجازها أوامر أخرى.

وإليك أوامر الإدخال والإخراج هذه:

أوامر الإدخمال	أوامر الإخراج
Input commands	Output commands
INL	TTUO
INIR	OTIR
ДИД	QTUQ
מכואיו	OTDR

بالنسبة لأوامر الإدخمال يقرء عنوان الوحدة المحيطية عن طريق السجل «C» وتشحن المعلومات إلى عنوان مشار اليه بوساطة السجل الزوجي HL. عندئذ السجل B يتناقص والسجل الزوجي IND, INDR).

اما بالنسبة لأوامر الإخراج، فإن الأمر معكوس، حيث أن مختويات السنوان المشار اليه بالسجل النزوجي بالليكون هو إخراج إلى وحدة محيطية معنونة بواسطه المشار اليه بالسجل السجل التزايد أو يتناقص بعد ذل السجل C، أما السجل B يتناقص والسمجل الزوجي بالليتزايد أو يتناقص بعد ذل عملية نقل.

إن أوامر الإدخال والإخراج تنتهي بـ «A» حيث أن التنفيذ يستمر حتى يصبن عمري عدي يصبن عمري السبحل B = 0 عمد على المساوياً للصفر B = 0 .

هناك أيضاً أربع أوامر للإدخال والإخراج يمكن استخدامها وهي :

أوامر الإدخال	أوامر الإخراج		
Input commands	Output commands		
IN A, (p)	OUT (p), A		
IN x,(C)	OUT (C),r		

لأن الأمر (P) . IN A. (P) يقوم بشمحن السمجل A (ببايت) من المعلومات مقروءة من بوابدة وحدة تخيطية «P» . وكذلك بالمثل الأمر OUT(P),A ، يقوم بإخراج (بايت) معلومات من السمجل A إلى بوابة وحدة محيطية «P» .

أما بالنسبة للأمرين (C) , Nr, (C) والأمر OUT (C), r) الهمة نفسها ما الما بالمهمة نفسها ما عدا وحدة البوابة تكون معنونة بالسجل C ، أما بالنسبة للسجل الموصوف «r» فيمكن أن يكون أي سجل من السجلات التالية:

A, B, C, D, E, H, L

التحكم في النظام:

System-Controls

هذه الأوامر تستخدم عادة للتحكم في نظام المعالج 280 :

: NOP

يعني هذا الأمر «لا يوجد عملية» (NO operation) أي أنه لا يقوم بأي شي،

الفصل الثالث استخدام المالح ZEN Using ZEN Assembler

هذا الفصل سوف يتعامل مع بداية كتابة برنامج لغة الآلة الخاص بك مستخدما برنامج المجمع والمحرر مثل المجمع ZEN الذي يعتبر معروفاً ومتاحاً بشكل واسم بالنسبة لجميع الحواسب المنزلية التي تعمل بنظام الـ MSX

إن أي اختلاف في إدخال البرنامج بين المجمع ZEN والمجمعات الأخرى يعتبر بسيطاً جداً حيث أن المبدأ بالنسبة المحميع المجمعات هو نفسه.

فإذا كنت تمرف أو لديبك فكرة عن طرق إدخال الأسطر في المجمع فإنه بإمكانك القفز عن بعض أجزاء هذا الفصل لأنه سوف يكون واضعاً بالنسبة لك

لأننا سوف نبدأ من (شمحن) المجمع ووصف بعض الأخطاء التي يمكن أن يقع بها المستعضدم الأول مرة. إن البرنامج الأول الذي سوف نقوم بإدخاله يسنم بسيطاً وسهالًا في الطباعة لأنه لا يتبجاوز طول سطر الشاشة الواحد، فهولس، بالبرنامج الممتم لكنه جيد وقصير لعرض كيفية إدخال الأسطر.

إن قسم الـ ROM من الذاكرة (العناوين بين 0000 والـ 8000 في نظام الـ MSX لا يحتوي فقط على مفسر لغة (البيزيك) ولكن تحوي أيضاً على (روتينات) تقيوم بتنفيذ بعض الأعهال مثبل طباعة الحروف على الشاشة، طباعة سطر جديد، تداول الساعة، استخدام الشريحة PSG ، قراءة البرنامج على الشريط، التحقق من البرنامج وحفظه على وحدة محيطية . . الخ .

وبشكل فعال وواضح تقوم هذه (الروتينات بالعمل أثناء تنفيذ البرامج المكتوبة بلغة (البيزيك) أوبلفة الآلة لطباعة رسائل على الشاشة حيث تم استدعاء هذه يستفاد من هذا الأمر والأمر الذي سيأتي بعد قليل (HALT) عندما تكتب برامج بلغة التجميع لينزودنا بالتوقف في النقطة المناسبة التي يمكن أن نختارها ويمكن أن يستخدم أيضاً في عملية التأخير لفترة قصيرة جداً.

: HALT

هذا الأمر يوقف تماماً عمليات المعالج 280 ، حتى تصل إشارة انقطاع لهذا التوقف أو حتى تنفذ عملية تجهيز المعالج من جديد (Reset) أي إطفاء الجهاز وتشغيله مرة ثانية .

ويعني هذان الأمران أنه لا يمكن أو يمكن إجراء عملية الانقطاع لسير عمل البرنامج. ولقد نوقشت عملية الانقطاع في فصل سمجلات المعالج 280 .

IM 0, 1 or 2

يقوم الأمر M بتجهيز المسالج 280 بنوع خاص من أنواع الانقطاع. (راجع مناقشة الانقطاعات في فصل سجلات المالج 280).

تعليات غير متعلقة بالمعالج 2 80

NON Z 80 COMMANDS (pseudo OPS)

إذا كنت تستخدم المجمع، فإنك ستجد أوامر أخرى يمكن استخدامها والتي تعتبر جوهرية في كتابة البراميح بلغة التجميح.

تستخدم هذه الأوامر فقط من قبيل المجمع لأنك تخبره بها سوف يقوم به من عمل. حدجز مكان للمعلومات، التجميع عند عنوان معين وهكذا.

هذه الأوامر لا يمكن ترجمتها إلى رموز أوامر المعالج 280 ، وليس من الطبيعي ظهور هذه الأوامر في قائمة فك لغة الآلة إلى لغة التجميع .

وللمسزيد من المعلومات عن هذه الأوامر أرجو أن تراجع كتيب التشفيل للمجمع الخاص بك فإنك سوف تجد تفصيلًا وافراً حول هذه الأوامر.

الـرسـائــل عن طريق (روتينــات) تكــون مكتوبة في الــ ROM فتوفر على نفسك كتابة (روتين) في برنامجك الخاص ليقوم بنفس العمل.

ـ يشحن المجمع ZEN داخل منطقة الـ RAM عند العنوان A000 hex ولهذا نقوم بإدخال الأمر BLOAD «ZEN», R) إدخال أو (شمحن) بإدخما الأمر ZEN». و CLEAR 200, & H9FFF المجمع «ZEN».

وبعد الانتهاء سيظهر على الشاشة: <ZEN

الآن حاول إدخال الأوامر الموجودة تحت العمود TO ENTER حسب ما هو وارد بالضبط مع مراعاة الفراغ الموجود أيضاً عند الإدخال.

وبعد الانتهاء من إدخال كل سطر يضغط المفتاح «RETURN».

هناك خطأ في البرنامج قد أدخل قصداً للتدريب وسوف نقوم بتعديله بعد قليل تذكر أن أي استدعاء أو قفز إلى عناوين بين 000 الـ 8000 الـ 8000 تكون (لروتينات) موجودة ضمن منطقة الـ ROM والوظائف الخاصة بهم سوف نأتي على وصفها . برنامج

e.	TO
DISPLAYED	ENTER
ZEN >	E
1	LOOP: EQU 0A003H
2	CALL 0849H
3	LD A,"A"
4	NEXT: CALLOOA2H
5	INC A
6	CP "2"+1
7	JR NZ,NEXT
8	LD A,ODH
9	CALL 00A2H
10	LD A,OAH
11 .	CALL OOA2H
12	JP LOOP
13	END
14	
ZEN >	

عند نهاية البرنامج يجب إدخال «END» بسطر مستقل، ولإنهاء الإدخال والعودة ثانية إلى مستوى الأمر <ZEN يجب إدخال نقطة «.» بسطر مستقل أيضاً. لنقم الآن بتحليل ما قد تم إدخاله.

السطر الأول من البرنامج :

هو عبارة عن سطر توازن ليقوم ببساطة باخبار المجمع أن عنوان الحلقة مساوي له A003H وهو العنوان الذي نرغب أن يقفز البرنامج إليه في نهاية المعالجة كها أشرنا إلى ذلك في السطر رقم 12 لأنا قمنا بإدخال الأمر JP LOOP ، فإننا لا نحتاج في هذه الحالة إلى تحديد العنوان الذي يجب أن يتم القفز إليه وأن المجمع يعرف تماماً عنوان الحلقة (LOOP) التي سيقفز إليها .

إن الغرض من هذه الموازنة في السطر الأول، إن أردنا تعديل العنوان في المستقبل لسبب ما، فإننا لا نحتاج إلى طباعة البرنامج كله ونقوم بتعديل كل سطر من أسطر البرنامج المذي يحوي هذا العنوان، أما في طريقتنا هذه فكل ما نحتاجه هو تعديل السطر الأول فقط إلى العنوان الذي نريده والمجمع يقوم بالعمل بعد ذلك.

إن هذا العنوان هو نقطة دخول البداية الساخنة للمجمع ZEN. فعندما ينتهي هذا البرنامج القصير من التنفيذ فإننا نحتاج إلى إخبار الحاسب إلى أين سيقوم بالقفز وإن الحلقة الرئيسية للجمع ZEN تبدو في مكان مناسب وحيد في هذه المرحلة، حيث أننا لا نريد لهذا البرنامج أن ينفذ بشكل طائش في الذاكرة.

ملاحظة :

إن كل رقم (ستة عشر) يبدأ بحرف من الـ (A-F كما في مثالنا السابق يجب أن يسبق بالرقم صفر «0» كما رأينا في السطر رقم واحد. وإلا فإن المجمع سيخلط بينه وبين عنوان الفقرة الذي يبدأ عادة بحرف أيضاً.

ومن ناحية أخرى فإن علامة الوقف (:) يجب أن تدخل بين عنوان الفقرة وبين الأحرف EQU . كما هو واضح في السطر الأول.

السطر الثاني من البرنامج:

يقوم باستدعاء (روتين) من منطقة (الروم) (ROM) موجود في العنوان H 0849 H وهـ ويقـ وم بتنظيف شاشــة الحاسب ثم يعود إلى برنامجنا ليقوم بتنفيذ الأمر الذي يلي.

وهـذا يشـابه تماماً تعليمة GOSUB في لغة (البيزيك) وفي هذه الحالة البرنامج الفرعي موجود في منطقة الروم (ROM) وكل ما نحتاجه هو استدعاؤه فقط.

السطر الثالث من البرنامج:

يقوم (بشحن) السجل A بقيمة هي عبارة عن الحرف «A» .

إن المجمع ZEN يمكن التعامل معه بشكل مرن لأنه يسمح لك بإدخال ما تريده ضمن قوسين علويين ويقوم بعد ذلك بتحويله إلى ما يعادله من القيمة في النظام (الستة عشر).

في الحقيقة هذا السطرسوف يؤدي نفس المهمة لوأننا أدخلنا LDA, 41 H لأنه يمكن أن تجمع و (تشحن) إلى المذاكرة عن طريق المجمع ZEN على أي حال 41 Hex هو قيمة الحرف «A» في نظام (الأسكي) ASCII (الستة عشر)، أو يمكننا إدخال LDA,65-وهي عبارة عن قيمة الحرف «A» في نظام (الأسكي) ASCII العشري، وإسقاط السابقة H وهي تعني بالنسبة للمجمع ZEN أن تلك القيمة عشرية والمجمع ZEN يلزمه تحويلها إلى (ستة عشر).

السطر الرابع من البرنامج:

يحوي هذا السطر العنوان NEXT الذي سنقفز إليه عائدين من جديد لمتابعة طباعة الأحرف. والعنوان NEXT متبوع بعد علامة التوقف: بالأمر CALL 00 A 2H متبوع بعد علامة التوقف: بالأمر ROM (طباعة وهو عبارة عن عنوان آخر في منطقة (الروم) ROM (لروتين) فرعي والذي يقوم بطباعة القيمة الحالية الموجودة في السجل A بنظام (الآسكي) ASCII ثم يعود إلى برنامجنا من جديد.

السطر الخامس من البرنامج:

يقوم هذا السطر بزيادة السجل A، لأن الجولة الأولى كانت طباعة الحرف A على الشاشة وما نريده في هذه المرة زيادة هذه القيمة الموجودة في السجل A بمقدار واحد "1"، وهكذا سوف يزداد من 41 وهي قيمة الحرف A إلى 42 والتي هي قيمة الحرف B.

السطر السادس من البرنامج:

يقوم بمقارنة قيمة السجل A ليراها قد وصلت إلى القيمة 1 + Z ، فإذا لم تصل

فإن السطر السابع يقوم بالاختبار والقفز عائداً إلى العنوان NEXT ليقوم بتنفيذ ما سبق مرة ثانية. ومرة أخرى ننوه أن القضية أسهل لو أدخل السطر السادس بالشكل 1 + "Z" ولكن عندما يجمع سيحول (أوتوماتيكياً) إلى قيمة الحرف "Z في (آسكي) المكل الستة عشر) مضافاً إليه واحداً وهو يساوي (B hex).

السطر السابع من البرنامج:

يقوم هذا السطر بالقفز النسبي وهنا نستطيع أن نرى الميزة في إعطاء السطر عنوان (اسم فقرة) لأنا لا نحتاج إلى حساب عدد (البايتات) التي يجب أن يقفز بها إلى إلخلف كها يقوم المجمع بعمل ذلك لنا دون عناء.

وإضافة إلى ذلك فإنه يمكننا إضافة عدد من الأسطر بين السطر 4 والسطر 7 دون الإكتراث إلى أي شيء آخر مشل العدد الجديد للبايتات التي يجب أن يقفز بها إلى الخلف حيث أن المجمع يقوم بحساب العدد الجديد للقفز النسبي (أوتوماتيكياً) مراعياً أن القفز سوف لا يتجاوز الـ 126- أو الـ 129 + .

السطر الثامن من البرنامج:

ينفذ هذا السطر فقد عندما يكون السجل A مساوياً لـ 1 + 2 ، أي عندما تنتهي جميع الحروف الهجائية ، عندها السطر الثامن يقوم (بشحن) السجل A برمز (الأسكي) ASCII لنهاية السطر والذي يعود بالنقطة المضيئة (Cursor) إلى الزاوية اليسارية من السطر، والسطر رقم 9 يقوم باستدعاء (روتين) الطباعة الموجود في العنوان ASCII من جديد ليقوم بطباعتها.

ملاحظة:

تعتبر رموز (الآسكي) (ASSCII codes) التي تحت الـ 20 hex أحرف تحكم لموقع النقطة المضيئة على الشاشة. . الخ. ويمكن استخدامها باستدعاء العنوان 00A2 كها حدث للحرف الأبجدية السابقة.

السطر العاشر من البرنامج:

يقوم هذا السطر (بشحن) السجل A برمز (الآسكي) ASCII لتغذية السطر أي النزول إلى السطر التالي من الشاشة) فإن ما نحتاجه ليس الرجوع بالنقطة المضيئة إلى يسار الشاشة بل أيضاً بالتحرك إلى الأسفل بمقدار سطر أي إلى السطر

الذي يلي، وكذلك الإستدعاء يتم للعنوان A2 00 في السطر 11 ليصار إلى تنفيذ العمل.

السطر الثاني عشر من البرنامج:

يضعنا مرة ثانية تحت سيطرة المجمع ZEN عندما ينتهي البرنامج من التنفيذ بالقفز إلى العنوان AOO3 H) LOOP). المهمة الثانية هي التأكد من أننا أدخلنا أسطر البرنامج بشكل صحيح، بالحقيقة يوجد لدينا بعض الأخطاء الواضحة التي يمكن ملاحظتها الآن، كما أن الوقوع في الأخطاء عند الإدخال في هذه المرحلة المبكرة جيد فإن اكتشافها والتعرف على العدد الشائع منها يجعلنا ذوي خبرة في المرات القادمة.

- أدخل «A» مع الضغط على المفتاح «RETURN» ، فهذا يخبر المجمع ZEN أننا نوغب في تجميع البرنامج الذي أدخلناه قبل قليل .

الشاشة ستعطينا إرشاداً للاختيار وهو الذي يحدد إذا كنا نرغب أن نجمع البرنامج ونعطي النتيجة على الطابعة وذلك بإدخال «P» ، أو إدخال «E» ليتم التجميع على وحدة خارجية (محيطية)، أو بإدخال «V» يتم طباعة النسخة المجمعة الشاشة، أو إذا ضغطنا فقط على مفتاح اله «RETURN» فهذا يعني أن التجميع سيتم داخلياً فقط ويتم الوقوف عند السطر الذي يحوي خطأ، وهذه الطريقة هي أسرع الاختيارات. إذاً بعد ظهور إرشاد الاختيار اضغط على المفتاح «RETURN»

الشاشة سوف تظهر لك ما يلي: ORG!

2 START: CALL 0849 h

ZEN >

وبشكل بسيط يعني أننا لم ندخل مصدر البرنامج وهو المكان الذي نريد أن يتواجد به البرنامج. وفي الحقيقة يكون هذا أكبر إهمال لأننا لم نحدد مكان البرنامج وهذا شيء أساسي ومهم بالنسبة للمجمع فلا بد له من أن يعرف أين وضعنا برنامجنا في الذاكرة.

أدخل الآن «T» ثم اضغط على المفتاح «RETURN» سوف ترى السطر الأول من البرنامج قد ظهر لديك على الشاشة لأن «T» تعني السطر المطلوب إظهاره على الشاشة، أما إذا أدخلت «T4» سوف يظهر السطر الرابع على الشاشة، حيث أن عندما تدخل فقط الحرف «T» فهذا يعني أنك تريد السطر الأول فقط.

أدخل «E» ، وكما قمنا أول مرة بإدخال البرنامج ، سوف نقوم بإدخال أسطر جديدة على البرنامج السابق ابتداء من السطر الحالي الموجود على الشاشة ، وهو السطر رقم «1» الذي ظهر على الشاشة بعد إدخال «T» ، وبعد إدخال هذه الأسطر الإضافية على البرنامج فإن جميع أرقام الأسطر السابقة ستتغير وتزحف بمقدار سطر واحد، فالسطر الموجود رقم 1 سيبقى على حاله ولكنه أصبح الآن السطر الثاني بعد الإزاحة . وهكذا .

تُذلك يلزم إدخال سطر بيحدد أين نرغب أن (نشحن) البرنامج في الذاكرة بعدما يكون قد جُمع وانتهى، وليس من الضروري أن يكون هذا العنوان هو عنوان المصدر نفسه (ORG) ولكن حتى نبقي هذا البرنامج بسيط غير معقد فسوف نقوم (بشحنة) بعد التجميع في المكان نفسه.

برنامج

DISPLAYED	TO ENTER
ZEN > 1 2 3 ZEN >	E ORG 0E000H LOAD 0E000H

_ لاحظ النقطة في السطر الثالث فهي مهمة لتعيدنا مرة ثانية إلى مستوى الأه.

أدخل الأن «T» مع «RETURN» سوف يظهر السطر رقم واحد «1» : 1 ORG 0E 000H

ZEN >

أدخل الأن «P 16» مع «RETURN» سوف تظهر على الشاشة قائمة البرنامج من السطر رقم 1 إلى نهاية البرنامج مع ظهور «EOF» وهي تعني نهاية الملف.

أما إذا أدخلنا «PB» فقط فإن أول ثمانية أسطر من البرنامج سوف تظهر على الشاشة وهكذا فإذا أردت طباعة كامل أسطر البرنامج على الشاشة فعليك إدخال

«ZEN» في الحال على السطر التالي، كي يخسرنا أن التجميع هذه المرة قد تم (.O.K) وأنه قد (شحن) في الذاكرة.

أدخل «GE 00H» مع «RETURN» والشاشة سوف تظهر: ــ قالتها

هذا الدليل يسألنا أن ندخل النقطة التي نرغب أن يتوقف بها البرنامج، لأنه إذا قمنا بأختبار جزء معين من برنامج طويل فإنه يمكن إيقافه بعنوان محدد في الذاكرة والتحكم سوف يعود مرة ثانية إلى ZEN .

هذه العملية مفيدة جداً لأن برامج لغة الآلة تنفذ بشكل سريع جداً بما يجعل متابعتها صعبة للغاية.

وفي الحالة التي لا نريد فيها إدخال نقطة توقف في البرنامج فما علينا إلا الإجابة على < BKPT بالضغط على مفتاح RETURN.

سوف تمحى الشاشة ويظهر عليها ما يلي:

برنامج

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

لا تتوقع أكثر من ذلك من برنامج لغة الألة هذا، لأنه كان عرضاً للمبادى، في إدخال الرموز.

لندخل الآن «A» ونرى ما قد حدث للبرنامج بعد تجميعه على الشاشة، في هذه المرة عندما ترى دليل الاختيار أدخل «۷» مع «RETURN» والنتيجة سوف تكون كما يلى:

PAGE 1

برنامج

ORG 0E000H
LOAD 0E000H
LOOP: EQU 0A003H
E000 CD4908 CALL 0849H
E003 3E41 LD A,"A"
E005 CDA200 NEXT: CALL 00A2H
E008 3C INC A

«P» متبوعة برقم آخر سطر من البرنامج أو أكبر منه. سوف تلاحظ في هذه الحالة أن الأسطر الأصلية في الذاكرة قد زحزجت بمقدار سطرين.

مرة أخرى أدخل «A» مع «RETURN» سوف يظهر لك دليل الإختيار من جديد فضغط «RETURN» لكي نتأكد أن برنامجنا صحيح أو غير صحيح وهل سوف يجمع . فإذا أدخلنا البرنامج كما سبق فسوف يتوقف مرة ثانية وتظهر على الشاشة :

HuH?

6 NEXT: CALL 00 2AH

ZEN >

لنرى ما الخطأ في هذا السطر، ولكن الدليل «HuH» لا يخبرنا ما نوع الخطأ بل يدلنا على أن هناك خطأ. سيظهر لك هذا الدليل كثيراً عندما تقوم بإدخال برامجك في المستقبل.

لننظر إلى هذا السطر، إنه يبدو بحالة جيدة أي لا يوجد فيه أي خطأ. ولكن في الحقيقة الخطأ في هذا السطر هو خطأ في قاعدة أساسية نسيناها لأننا لم نترك فراغاً بين الأمر CALL والعنوان AH 002 AH .

أدخسل «N» مع «RETURN» سوف يظهر لك السطر والنقطة المضيئة تكون على يمينه:

6 NEXT: CALL 00 A2H

وبشكل بسيط احذف الأحرف من اليمين مستخدماً مفتاح المسافة الخلفية «BS» لأن مفاتيح النقطة المضيئة لا تعمل مع المجمع ZEN ، حتى تصل النقطة المضيئة وق الصفر الأول بعد الأمر CALL عندها أدخل فراغ ثم A2H مع «RETURN».

السطر سوف يصبح على الشكل التالي:

6 NEXT: CALL 00 A2H

أدخل الآن «A» مع الضغط على المفتساح «RETURN» مرتين ليعطيك الحاسب النتيجة هذه المرة رسالة لا خطأ فيها، بعدها سوف يظهر دليل المعالج

البرنامج على الشاشة بـ «٧» فإننا لا نرى التعليق يظهر على شاشة الحاسب لكون أعمدة الشاشة هي ٣٧ عموداً فقط، ما لم نكون قد أدخلنا التعليق في أسطر منفصلة ضمن البرنامج.

التعديل والإضافة:

Alterations and Additions

إن وجد من تابع وفهم البرنامج السابق وكانت جميع الأوامر السابقة واضحة بالنسبة له فإنه يستطيع تعديل البرنامج ليقوم بطباعة الأحرف الأبجدية بشكل معكوس من الحرف Z إلى الحرف A

عدل السطر رقم 5 ليصبح «LD A, «Z» 5

السطر رقم 7 ليصبح PEC A

السطررقم 8 ليصبح 1- «A CP «A 8

هذا التعديل سيقوم بشحن السجل A بالحرف «Z» وبدلاً من زيادة السجل A نقوم بتنقيص قيمته بالسطر رقم 7، وهكذا فالدورة الأولى سوف تعطينا قيمة السجل A والتي هي الحرف «Y» وهكذا إلى النهاية.

في السطر رقم 8 تتم عملية المقارنة هل وصلت قيمة السجل A إلى 1- A فإذا لم تصل عاد البرنامج من جديد لطباعة بقية الأحرف وهكذا.

رسائل الشاشة:

SCREEN MESSAGES

غالباً ما نحتاج في برامجنا طباعة بعض الرسائل التي تفيد في إدخال معلومات من الشاشة إلى الذاكرة، وبها أن هذا البرنامج قصير فإن تعديله بسيط جداً، فالسطر الأول بعد تنظيف الشاشة هو سطر الاستدعاء رقم 5، أدخل «T5» مع «RETURN» فتجد السطر رقم 5 قد ظهر على الشاشة:

5 LD A, «Z»

ZEN >

E009	FE5B	CP	"Z"+1
E00B	20F8	JR	NZ,NEXT
EOOD	3E0D	\mathtt{TD}	A,0DH
EOOF	CDA200	CALL	00A2H
E012	3E0A	LD	HA0,A
E014	CDA200	CALL	00A2H
E017	C303A0	JP	LOOP
		END	

ZEN>

في البرنامج السابق نتيجة لكونه سهلاً وبسيطاً لم نقم بتوثيق الوظائف التي يقوم بها كل سطر من اسطر البرنامج ولكن في البرامج الطويلة والمعقدة يكون من الضروري جداً وصف كل جزء بالضبط من البرنامج.

يمكن للتعليق أن يضاف إلى أي سطر وذلك بوضع فاصلة منقوطة «;» ثم تكتب بعدها التعليق المناسب لهذا السطر. فمثلاً لإضافة تعليق إلى السطر الثالث أدخل «T3» مع «RETURN» بعدها سوف أدخل «T3» مع «RETURN» بعدها سوف يظهر السطر الثالث على الشاشة والنقطة المضيئة على يمين السطر:

3 LOOP: EQU 0A 000H

بعد ذلك قم بالإضافة التالية إلى هذا السطر:

; JUMP ON END

مع ضغط المفتاح «RETURN» طبعاً.

هذا السطر عندما يطبع من جديد سوف نرى الآن التعليق بعد الفاصلة المنقوطة والذي يذكر أي شخص في المستقبل يحاول قراءة هذا البرنامج ما مهمة هذا السطر بالضبط.

وهنا ليس كها في لغة (البيزيك) نستطيع تتمة سطر لم ينته معنا بالسطر الذي يليه حيث أن المجمع ZEN لا يسمح لنا إلا بكتابة سطر شاشة واحد، فإذا أردنا تتمة التعليق فعلينا الكتابة على سطر جديد وبدون إدخال أي أوامر فقط ندخل «¡» فاصلة منقوطة ونتابع الكتابة. تستخدم هذه الطريقة في التعليقات الملحقة الكبيرة لتكون أكثر وضوحاً للقارىء.

فإذا كان لدى أحدنا طابعة يستطيع طلب قائمة البرنامج المجمع بـ «P» حيث يستطيع رؤية التعليق مطبوعاً على يمين الورقة بعد صيغة الأوامر. أما إذا طلبنا قائمة

إذا كانت رسالتك اكثر من سطر واحد عندئذ أنهي السطر الأول من الرسالة بإضافة قوسين علويين لإغلاق الرسالة وتابع الرسالة على السطر الذي يلي والتأكد من أنك بدأت السطر الجديد بـ «DB» وأدخل فقط «0،» في نهاية الرسالة.

بالطبع يجب إعادة تجميع البرنامج من جديد بعد إضافة الرسالة والتأكد من أنه العجد شيء قد حذف خطأ من البرنامج بعد إجراء التعديل.

لا يوجد شيء قد حذف خطأ من البرنامج بعد إجراء التعديل. عندما يطبع البرنامج المجمع على الشاشة سوف لا تطبع الرسالة بالكامل على يمين الشاشة ومهما يكن (فالبايتات) التي تمثل تلك الرسالة قد أدخلت في المذاكرة كما شوهد على يسار الشاشة. أما إذا كان سطر الـ MESG1 قد أدخل كما شاهدنا سابقاً فإن الطباعة عادة سوف تبتر بعد الفاصلة المتبوعة بـ «DDH».

لتنفيذ البرنامج يمكن ادخال «GE000H». سوف تلاحظ أن الشاشة نظفت والرسالة «TEST» قد طبعت في السطر الأول والحروف الهجائية طبعت بعد ذلك بشكل معكوس على السطر الذي يلي.

يمكن إضافة رموز مشل «OAH» لتكون الطباعة في أسفل الشاشة أوحسب الطلب. تأكد م أن برنامجك قد أدخل حسب ما هو موجود في القائمة لأننا سوف نقوم

1 ORG 0E000H : بتعدیله بعد ذلك:

برنامج

2 LOAD 0E000H

3 LOOP: EQU OA000H; JUMP ON END

- 4 CALL 0849H
- 5 LD HL, MESG)
- 6 CALL 6678H
- 7 LD A,"2"
- 8 NEXT: CALL 00A2H
- 9 DEC A
- 10 CP "A"-1
- 11 JR NZ, NEXT
- 12 LD A, 0DH
- 13 CALL OOA2H
- 14 LD A, 0AH
- 15 CALL 00A2H
- 16 JP LOOP
- 17 MESG1:DB"TEST", ODH, OAH, O
- 18 END

EOF

أدخــل «E» مع «RETURN» سيكـون بإمكـانـك الأن إضـافـة أسطـرعلى البرنامج وزحزحة الأسطر الموجودة في الذاكرة.

DISPLAYED	TO ENTER	برنامج
5	LD HL, MESG1	
6	CALL 6678H	
7	•	
ZEN >		

هذه الأوامر الجديدة تعني ما يلي:

LD HL, MESSG1 أي (اشحن) السجل الزوجي HL بعنوان في المذاكرة لبداية رسالة الشاشة والتي تحمل العنوان MESG1 الذي خصص لها.

ACALL 6678H هذا الأمريعني إستدعاء لروتين في الروم ROM والذي يقوم بطباعة الرسالة التي تبدأ من العنوان الموجود في السجل الزوجي HL في الموقع الموجودة فيه النقطة المضيئة على الشاشة.

الرسالة كما سوف ترى في الأسفل من هذه الصفحة أيضاً تحوي على أي حرف من حروف التوجيه لتحريك النقطة المضيئة والتي يمكن أن تكون قد أدخلت قبل أو بعد القوسين الذين يحويان الرسالة، إضافة إلى ذلك الرسالة يجب أن تحدد برمز الـ (NOP) . «٥» (والذي يستخدم عادة كعلامة لنهاية الرسالة).

المهمة التالية هي ادخال MESG 1 في برنامجنا. اطبع البرنامج على الشاشة حتى تعرف رقم السطر الأخير وتحدد رقم السطر الذي سوف نضع فيه رسالتنا.

طبعـاً END يجب أن تظهـركما هو الحـال في السطر 17 لذلك أدخل «T 17» مع «RETURN» ثـم أدخل «E» مع «RETURN» .

رنامج

	TO
DISPLAYED	ENTER
17	MESG1: DB"TEST", ODH, OAH, O
18	•
ZEN>	

إدخالات المستخدم -1-USER INPUTS 1

لنفرض أننا نرغب من المستخدم أن يدخل رقم من 1 إلى الرقم 9 حتى نتمكن من طباعة الأحرف الهجائية عدة مرات.

(الروتين) موجود طبعاً في منطقة (الروم) الذي يقوم بإيقاف البرنامج وينتظر حتى يضغط المفتاح قبل المتابعة ويمكن الإستافدة من هذه الروتين بشكل سهل وبسيط تماماً.

عدل السطر 17 بإدخال «T 17» مع «RETURN» ثم أدخل «N» مع «RETURN» حتى تستطيع تعديل الرسالة، وبواسطة النقطة المضيئة من يمين السطر احذف بمفتاح المسافة الخلفي الرسالة السابقة وعدل السطر حتى يصبح على الشكل التالى:

17 MESG 1: DB «INPUT 1 To 9», 0AH, 0 DH,0

نحتاج أيضاً في هذه الحالة إلى تغيير البرنامج حتى يقبل الإدخال عن طريق لوحة المفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 . أدخل «T7» مع «RETURN» ثم أدخل «E» مع «RETURN» .

DISPLAYED	TO ENTER	برنامج
2 10 1 23 1 2 2 2		
7	TIMES: CALL 009FH	
8	CP 31H	
9	JR C,TIMES	
10	СР ЗАН	
11	JR NC, TIMES	
12	SUB 30H	
13	LD B, A	
14	•	
ZEN>		

العنسوان (اسم الفقرة) يجب أن يضاف إلى السطر الحالي رقم 14 لأنه من الضروري للحلقة التكرارية العودة مرة ثانية. عدل السطر 14 حتى يصبح: «Z» ,44 A START: LD A, «Z»

السطر رقم 7 المعنون بـ (TIMES) يقوم باستدعاء (روتين) من منطقة (الروم) (00 9 FH) المدي يوقف المبرنامج وينتظر ضغط المفتاح . بينها ينضغط المفتاح يعود (الروتين) الفرعي إلى برنامجنا مع قيمة الأسكي ASCII للمفتاح المخزن في السجل A

لأننا نحتاج إلى المفاتيح من (1 إلى 9) فيجب مراقبة محتويات السجل A، فالسطر رقم 8 يقوم بمراقبة المفتاح الذي ضغط هل هويساوي أو أكبر من 31 الاوالذي هورمز (الآسكي) للرقم 1. من السهل طرح 31 H من محتويات السجل A فإذا كانت النتيجة هي عبارة عن رمز (آسكي) ASCII أقبل من 31 H عندها علم الباقي سوف يوضع فيه واحد «1» (SET) ومن ثم السطر رقم 9 يقوم بالقفز النسبي عائداً إلى السطر رقم 7 من أجل إبقاء المعالج (الميكروي) في حالة انتظار حتى يتم ضغط مفتاح آخر.

فيما بعد البرنامج يجب أن يراقب القيمة العليا للمفتاح أي القيمة الأكبر من ا

السطر رقم 10 يقارن المفتاح المضغوط مع القيمة AH والتي هي عبارة عن رمز العلامة التوقف (:) والتي تاتي بالترتيب بعد الرقم "9» في جدول (الأسكي) ASCII

السطر 11 يقوم بالقفر النسبي عائداً إلى السطر 7 إذا كانت النتيجة بعد طرح 3AH من محتويات السجل A جعلت عَلَم الباقي لا يساوي الواحد (NOT SET) وهذا يعني أن المفتاح الذي ضغط كان يساوي أو أكبر من 3AH والذي يعني أيضاً ان المفتاح كان أكبر في جدول (الآسكي) الASCII من الرقم 9 ويجب علينا القفز إلى الوراء والانتظار لضغط مفتاح آخر.

بفرض أن المفتاح الصحيح كان قد أدخل فنحن الآن نعلم أن محتويات السجل A تحوي رقم بين الـ 31 H و 30 H و 32 بين علينا تحويل هذه القيمة إلى رقم بين 1 وإلى 9 والسطر رقم 12 يقوم بهذه المهمة بالضبط وذلك بطرح 30 H متويات السجل A ليعطي قيمة من 1 إلى 9.

السطر رقم 13 يقوم (بشحسن) السجل B بمحتويات السجل A حيث السجل B هو عبارة عن عداد لعدد مرات الحروف الأبجدية التي سوف تطبع.

هناك سطر إضافي يجب ادخاله، أدخل «T23» مع «RETURN» ثم أدخل «E>» مع «RETURN» ثم أدخل «E» مع «RETURN» .

```
13 E016 47
14 E017 3E5A
                  START:
15 E019 CDA200
                  NEXT;
                               CALL 00A2H
16 E01C 3D
                                    · A
17 E01D FE40
                                     "A"-1
18 E01F 20F8
                                     NZ, NEXT
19 E021 3E0D
                                     A, ODH
20 E023 CDA200
                               CALL 00A2H
21 E026 3E0A
                                    A, OAH
22 E028 CDA200
                               CALL 00A2H
23 E02B 10EA
                               DJNZ START
24 E02D C300A0
                                    LOOP
                                     "INPUT 1to9", OAH, ODH, O
25 E030 494E5055 MESG1:
25 E034 54203174
25 E038 6F390A0D
25 E03C 00
26
                               END
```

إدخالات المستخدم -2-:

USER INPUTS -2-

هذا القسم يتعمامل مع إدخالات المستخدم ويكون طولها غير محدد أو موصوف، كإدخال مفتاح ابجدي رقمي بشكل تلقائي، أو إدخال رسالة ما من لوحة المفاتيح لتطبع بعد ذلك عدة مرات.

في هذا المثال جميع العناوين قد أعطيت اسهاء عناوين خاصة بها (اسم فقرة) وهي الطريقة المثلى عندما نقوم بكتابة برنامج طويل وإدخاله بشكل صحيح وجيد سوف يكون تدريب عملي حتى نتمكن من الحصول على نسخة صحيحة وبدون أخطاء.

أدخيل «K» مع RETURN حتى تقوم بإلغياء البرنامج الموجود في الذاكرة وبعد ذلك أدخل «E» مع «RETURN» لتبدأ بإدخال البرنامج التالي :

برنامج

	то
DISPLAYED	ENTER
1	ORG 0E000H
2	LOAD OE000H
3	LOOP: EQU OA003H
4	; ROM ROUTINES
5	PTMESG:EQU 6678H
6	PINLIN: EQU OOAEH

DISPLAYED	TO ENTER	برنامج ·
23	DJNZ START	
24		
ZEN>		

هذا الأمركان قد نوقش في قسم (القفر الخاص) في الفصل الثاني والذي هو الأمر الوحيد من أوامر المعالج 280 مع السجل B والذي يقوم بإنقاص السجل B وتنفيذ القفز النسبي إلى الخلف إلى أي مكان قد حددته له في البرنامج ليقوم بتنفيذ الأوامر التي في الحلقة التكرارية مرة ثانية حتى تصل قيمة السجل B إلى الصفر «٥» وهذا يشبه إلى حد ما الأمر FOR/NEXT في لغة (البيزيك). في هذه الحالة سوف يتم القفز إلى الوراء للسطر 14 والذي قد عنون بالعنوان START.

طبعاً يجب الآن تجميع البرنامج من جديد قبل البدء بتنفيذه مرة ثانية. فإذا تكررت الأخطاء خلال عملية التجميع فارجع إلى السطر الذي فيه الخطأ وحاول إيجاد التعديل الصحيح كما فعلنا في مرحلة سابقة من هذا الفصل.

التنفيذ البرنامج أدخل "GE 000H» مع "RETURN» أما بالنسبة لنقطة التوقف (BKPT) أدخل "RETURN» .

قائمة البرنامج بعد التجميع:

The assembled listing: -

PAGE	1							
1 2 3	*** *********************************	d=4000	LOOP:	EQU	0E000H 0E000H 0A000H	*JUMP	on	end
4 5 6 7	E006	CD4908 2130E0 CD7866 CD9F00	TIMES:	LD CALL	0849H HL,MESG1 6678H 009FH			
. 9	E00C E00E	FE31 38F9		CP JR	31H C,TIMES			
10 11 12	E010 E012 E014	30F5		CP JR SUB	3AH NC,TIMES 30H			

45	BELL:LD A, BL
46	JR OUTPUT
47	CRLF:LD A, NEWLNE
48	CALL OUTPUT
49	LD A,CR
50	OUTPUT: CALL CHPUT
51	RET
52	;
53	; MESSAGES
54	MSG1:DB"ENTER A "
55	DB"STRING", ODH, OAH, O
56	MSG2:DB"INPUT 1to9",0DH,0AH,0
57	END
58	
EN	

السطررقم 16 وهو بداية البرنامج حيث يقوم باستدعاء (روتين) موجود في منطقة (الروم) ROM تحت العنوان طقة (الروم) 804 تحت العنوان 0849 لتنظيف الشاشة وقد أشير إليه بالعنوان (CLS).

الرسالة التي تفيد في إدخال صفوف أبجدية رقمية (STRING) قد (شحنت) في السجل الزوجي HL وطبعت بوساطة (الروتين) الذي تم استدعاؤه من العنوان (PTMESG).

السطر 19 يقوم بإستدعاء العنوان المدعو BELL والذي أدخل في (روتين) الإخراج في السطر 45 حيث السجل A قد شحن بالحرف المطلوب، في هذه الحالة BL الإخراج في السطر 50 حيث يتم استدعاء اسم (7)، بعد ذلك يقفز البرنامج إلى الإخراج (السطر 50) حيث يتم استدعاء اسم العنوان CH PUT والتي تعبر عن العنوان (A2H) الموجود في الروم ROM لإخراج عتويات السجل A بعد الرجوع إلى الوراء حيث وجد السطر 20.

هذا السطريستدعي (الروتين) من (الروم) ROM الموجود تحت العنوان (00AEH) والمشار اليه في البرنامج بـ (PINLIN) والذي يسمح بالإدخال من لوحة المفاتيح إلى أن يتم ضغط المفتاح «RETURN» ويقوم بتخزين الصفوف الأبجدية الرقمية التي أدخلت (أي شيء تم إدخاله من لوحة المفاتيح) في منطقة الإدخال (INPUT Buffer) والتي هي تبدأ من العنوان (OF55H) والمشار إليها في البرنامج بـ (INPBUF).

7	CLS:EQU 0849H
8	INPBUF: EQU OF55EH
9	CHGET: EQU 009FH
10	CHPUT: EQU 00A2H
11	; CONTROL CODES
12	BL:EQU 7
13	CR:EQU ODH
14	NEWLNE: EQU OAH
15	;
16	CALL CLS
17	LD HL, MSG1
18	CALL PTMESG
19	CALL BELL
20	CALL PINLIN
21	CALL CRLF
22	LD HL,MSG2
23	CALL BELL
24	CALL PTMESG
25 .	TIMES:CALL CHGET
26	CP 31H
27	JR C, TIMES
28	CP 3AH
29	JR NC, TIMES
30	SUB 30H
31	LD B, A
32	AGAIN: CALL CRLF
33	LD HL, INPBUF
34	NEXTCH:LD A, (HL)
35	CP 0
36	JR Z,FINI
37	CALL OUTPUT
38	INC HL
39	JR NEXTCH
40	FINI: DJNZ AGAIN
41	CALL CRLF
42	JP LOOP
4 3	;
44	;OUTPUT ROUTINES

السطر 21 يستدعي (الروتين) الفرعي الخاص بتغذية الخط ونهاية السطر المسجود في السطر 47 ومرة أخرى السجل A (يشحن) بقيمة (الآسكين) ASCII المسجود في السطر 47 ومرة أخرى السنجل (OAH) والمشار إليه في البرنامج بدر (NEW|LNE) لحرف التحكم أولاً من خلال العنوان (OAH) والمشار إليه في البرنامج بدر (OUTPUT) ثم يتم الإخراج عن طريق استدعاء العنوان (OUTPUT) الموجود في السطر 50 من البرنامج.

السطر 51 يعود بنا إلى السطر الذي يلي آخر إستدعاء CALL والذي هو السطر (49) حيث يتم شحن السجل A بالقيمة (0DH) الموجودة في البرنامج تحت العنوان CR وهذه المرة ينفذ البرنامج في السطر 50 لإخراج الحرف الذي في السجل A مرة أخرى.

في هذه المرة يعود بنا السطر 51 إلى السطر الذي يلي سطر الاستدعاء الرئيسي في البرنامج الموجود في السطر (22) عند ذلك الرسالة الثانية (تشحن) في السجل الزوجي HL ثم يتبع ذلك السطر 23 الذي يقوم باستدعاء العنوان BELL الموجود في البرنامج ليقوم (بشحن) BL إلى السجل A ثم تطبع بعد ذلك الرسالة الثانية بعد تنفيذ السطر 24 من البرنامج.

الأسطر من 25 إلى 31 تقوم بإدخال الأرقام من 1 إلى 9 كما في البرنامج السابق.

السطر 33 (يشحن) بداية منطقة الإدخال حيث تكون صفوف الأحرف الأبحدية الرقمية نخزنة (أي شيء قد تم إدخاله من لوحة المفاتيح) في السجل الزوجي HL والسطر 34 (يشهحن) أول حرف من هذه الصفوف الأبجدية الرقمية في السجل A ثم يتم طبعها في السطر 37 الذي يقوم بإستدعاء روتين الاخراج (OUTPUT).

عندما يخزن صف الحروف الأبجدي الرقمي في منطقة الإدخال فإن (البايت) المذي يكون بعد آخر (بايت) من صف الحروف الأبجدي الرقمي (تشحن) بالقيمة صفر «٥» لذلك في السطر 35 نقوم بمقارنة محتويات السجل A إذا كانت صفراً فإذا كانت نتيجة الإختبار ايجابية فإن القفز النسبي إلى العنوان (FINI) الموجود في السطر 40 ينفذ من خلال السطر 36.

السطر 38 يقوم بزيادة السجل الزوجي HL ليقوم بتحريكه إلى الحرف التالي في منطقة الإدخال والسطر 39 يقوم بالقفز عائداً إلى العنوان NEXT CH في السطر 34 مرة ثانية ومقارنته هل هو صفراً أم لا.

السطر 40يقوم بإنقاص السجل B والذي كان قد خصص كعداد، والحلقة التكرارية تعود إلى السطر 32 المعنون بـ (AGAIN) لطباعة صف الحرف الأبجدي الرقمي مرة أخرى.

السطر 41 يقبوم بتنفيذ مرة أخرى نهاية السطر وخيط التغذية قبل أن يقفز البرنامج غائداً إلى العنوان LOOP (OA003H) والذي هوعنوان البداية الساخنة للمجمع NEZ .

إن الاختلاف الرئيسي بين عنواني المجمع ZEN (0A000) والعنوان (0A003) هو أن اتمام القفز إلى 0A003 سوف يحافظ على شرط السجلات ويسمح بإدخال «X» مع «RETURN» لفحص سجلات المستخدم. وهذا يكون مفيد جداً عندما تكون البرامج كبيرة وذات أهمية.

قائمة البرنامج المجمع التالية تبين استخدام الإختيار «P» مع «RETURN» من أجل الطابعة حيث أن الاختلاف الرئيسي بين هذا الاختيار «P» وبين «V» أي على الشاشة هو أن أرقام الأسطر قد شملت في الإخراج وإن حقول التعليق قد ظهرت بشكل كامل مع الأعمدة الإضافية لها.

حتى تقوم بتنفيذ البرنامج أدخل GEOOH مع «RETURN» مرتين حتى تقفز عن الدليل «BKPIT» ، وبعد ذلك سوف تمحى الشاشة وتظهر الرسالة « BKPIT» عن الدليل «ASTRING» ، وبعد ذلك سوف تمحى الشاشة وتظهر الرسالة جديدة ASTRING . بعد إدخال صف الأحرف الأبجدية الرقمية سوف تظهر رسالة جديدة على الشاشة «INPUT 1 To 9» والتي تريد منك أن تدخل قيمة بين (1 والـ 9) وبعد إدخال القيمة سوف يطبع صف الحروف الأبجدي الرقمية التي تم إدخالها .

PAGE	1,			
1			ORG	0Е000Н
2			LOAD	0E000H
3		LOOP:	EQU	0A003H
4		:ROM ROUTIN	IES	
5		PTMESG:	EQU	6678H
6		PINLIN:	EQU	00AEH
7		CLS:	EQU	0849H
8		INPBUF:	EQU	OF55EH
9		CHGET:	EQU	009FH
10		CHPUT:	EQU	QOA2H
11		; CONTROL CO	DDES	
12		BL:	EQU	7
13		CR:	EQU	ODH
14		NEWLNE:	EQU	OAH

مغناطيسي، فنحاول تخزين هذا البرنامج الذي لدينا وكونه للتدريب حتى نستوعب عملية التخزين بشكل صحيح وتام.

إن عملية التخزين هنا ليست سهلة أو قريبة من عملية تخزين برنامج كتب بلغة (البيريك)، وهكذا فالوقوع في الخطأ الآن أفضل والضرر سوف يكون أقل مما لوحدث هذا الخطأ في المستقبل لبرنامج قد كتبته بلغة الآلة وأخذ منك الجهد الكبير حتى أنجز.

في المجمع ZEN طريقتين في تخزين البرامج التي كتبت بلغة الآلة:

ـ الطــريـقــة الأولـى هي تخزيـن الملف الأســاسي على شكــل ملف نص (بالأسكي) ASCII أي البرنامج يخزن (بالأسكي)

المُلْفَات بنص (الأسكي) أو برامج مخزنة (بالأسكي) ااASC تكون مؤلفة من نص صافٍ كها أدخل من لوحة المفاتيح دون أي تغيير أو تبديل عليها.

ربها أحدنا يحتاج هذه الطريقة في تخزين برنامج لم ينته بعد وبشكل أوضح حيث يمكن تجميعه على وضعه الحالي، ويمكن شحن هذا البرنامج في المستقبل ستخدام المجمع ZEN الذي يقوم بانجاز هذه المهمة بادخال «R» مع «RETURN» بعد ظهور دليل ZEN .

أدخل «H» مع «RETURN» سوف تظهر لديك الآن على الشاشة بداية ونهاية المناسي وأعلى منطقة الذاكرة. في هذه المرحلة البرنامج الأخير سوف يظهر: C000 C2A7 F37F

إذا لم يقم أحد بإضافة فراغات أو تعليقات جديدة.

فإذا أدخلنا QC000H4) مع «RETURN» فإن النص الذي أدخل سوف يشاهد في الذاكرة (بايت) بعد (بايت).

لحفيظ برنساميج (بسالاسكي) ASCII بإستخيدام ZEN أدخيل «W» مع «RETURN» بعدها يلقن اسم الملف ويكون البرنامج قد خزن على الشريط بشكل عادي.

يجب بعد ذلك التحقق والتأكد من تخزين الملف على الشريط.

_ الطريقة الثنائية لتخزين ملف بلغة الآلة (Object) كملف بالنظام الثنائي (Binary) (الملف بالنظام الثنائي هو عبارة عن برنامج مجمع).

20 E00 21 E00 22 E03 23 E01 24 E01	13 2 06 0 09 0 0F 0 15 0 18 0 18 0 20 1 22 1	2151E0 2D7866 2D42E0 2D46E0 2162E0 2D42E0 2D7866 2D9F00 FE31 38F9 FE3A	TIMES:	CALL CALL CALL LD CALL CALL	HL,MSG! PTMESG BELL PINLIN CRLF HL,MSG2 BELL PTMESG CHGET 31H C,TIMES
30 E0	26	D630			30H
31 E0:	28	47		LD	
32 EQ	2 9		AGAIN:		CRLF HL, INPBUF
		215EF5		ΓD	A, (HL)
	2F		NEXTCH:	LD CP	0
35 E0				JR	·
36 E0		2806		CALL	
		CD4DE0		INC	HT.
38 E0		23		JR	NEXTCH
39 E0		18F5	TINT .		AGAIN
		10ED	FINI:	CALL	
		CD46E0		JP	LOOP
	3F	C303A0		-	
43 44			OUTPUT ROU	TINES	
	142	3E07	BELL:	LD	A,BL
		1807		JR	OUTPUT
-		3E0A	CRLF:	LD	A, NEWLNE
		CD4DE0		CALL	OUTPUT
		3EOD		LD	A,CR
50 E	מאר	CDA200	OUTPUT:	CALL	CHPUT
	050			RET	
52	0.50	4 7	;		
53			MESSAGES		••
54 E	051	454E5445	•	DB	"ENTER A "
54 E	055	52204120			
55 E	059	53545249		DB	"STRING", ODH, OAH, O
55 E	05D	4E470D0A			
	061				* 41 AN AND AND A
56 E	062	494E5055	MSG2:	DB	"INPUT 1to9",0DH,0AH,0
	066				
		6F390D0A			
			•		
56 E 57	O O E.	, 00		END	
1 7					

تخزين البرامج: SAVING PROGRAMS

مما نحتاجه أيضاً في بعض الأحيان تخزين البرامج التي نكتبها على شريط

وفي الحقيقة ما نقوم بتخزينه هو عبارة عن ملف مخزن برموز الآلة فقط دون اي تعليقات وجاهز للتنفيذ. في برنامجنا الأخير يمكن تخزينه، ثم بعد ذلك تنفيذه مباشرة بعد شحنه من غير وجود المجمع ZEN، بوساطة الأمر السيط BLOAD نحتاج أيضاً إلى تعديل السطر 42من البرنامج من الأمر JPLOOP إلى الأمر RET حيث لا نحتاج في هذه المرحلة القفز إلى العنوان A003 لأن المجمع ZEN يكون غير مشحون.

عدل الآن السطر 42حتى يصبح على النحو التالي:

42 RET

طبعاً نحتاج هذه المرة أيضاً إلى تجميع البرنامج من جديد بعد تعديله ولكن إذا كان التعديل البسيط السابق صحيحاً يمكننا هذه المرة التجميع على الشاشة وذلك إدخال «٧» مع «RETURN» كما يجب أن نعرف عنوان النهاية للملف.

بعد تعديل السطر 42سوف يكون طول البرنامج أقصر (ببايتين) من النسخة السابقة قبل التعديل وهذا ما يجعل نهاية البرنامج عند العنوان E06CH

ضع الآن شريط (كاسيت) جديد وأدخل «WB» والتي تعني الكتابة بالنظام الثنائي. سوف ندخل طبعاً عنوان البادية والذي هو «E000H» مع «RETURN» ومن الضروري أيضاً إدخال اللاحقة «H» وإلا سوف يعتقد المجمع ZEN أن هذا الرقم هو رقم عشري ولكنه غير ذلك.

بعد ظهور الدليل التالي سوف يكون الإدخال لعنوان التنفيذ (EXEC) لأنه العنوان الذي يبدأ البرنامج التنفيذ منه. في هذه الحالة نحن نريد لهذا البرنامج أن ينفذ من نفس العنوان الذي (شحن) منه ولهذا أدخل مرة أخرى «HETURN» مع «RETURN». في الحقيقة يضاف عنوان التنفيذ EXEC لأن البرنامج ليس دائماً يبدأ التنفيذ من عنوان البداية في الذاكرة. حيث يمكن لذلك البرنامج أن يكتب وبعد ذلك أضيف له بعض رسومات العناوين على الشاشة في نهايته ولكن من الذي نريده أن ينفذ أولاً فعنوان التنفيذ يمكن أن يكون مختلفاً عن عنوان (الشحن).

بعد ذلك سوف تظهر رسالة تدل على دليل (الشحن) LOAD لإدخال العنوان الذي يجب شحن البرنامج فيه ومرة أخرى أدخل «E000H»

الرسالة الأخيرة التي تظهر من أجل إدخال اسم البرنامج الذي نويد تخزينه

فيمكننا وبسكل بسيط أن نختار لهذا البرنامج الاسم «TEST» لأنه برنامج اختبار وبعد ذلك لا يبقى علينا إلا تجهيز المسجلة بوضعية النسخ «RECORD».

بمجرد أن ينتهي البرنامج من التخزين أطفىء جهاز (الكومبيوتر) ثم انتظر عدة ثوان (لا تقم بإطفاء الكومبيوتر ثم اشعاله بسرعة) أعد تشغيل (الكومبيوتر) (واشحن) البرنامج الاختباري الذي قمنا بتخزينه وذلك بإدخال:

BLOAD «TEST», R.

بعد ثوانٍ سوف يقوم البرنامج بالعمل بشكل (أوتوماتيكي) إذا كنت قد قمت بتخريف بشكل صحيح وبعد أن ينتهي من التنفيذ سوف يقفز إلى حلقة لغة (البيزيك) BASIC الأسناسية وتظهر الرسالة «OK».

* نرجو أن يكون واضحاً لك أن هذا عبارة عن تمرين فقط لعملية التخزين بشكل صحيح وبعد ذلك (الشحن) والتنفيذ لبرنامج مكتوب بلغة الآلة ومن الطبيعي أن يكون أكشر إثارة من كونه برنامج اختبار فقط، فقد أخذ منا جهداً ليس كبيراً من ساعات السرمجة حتى أصبح صحيحاً في هذه المرحلة فلوكتب هذا البرنامج بشكل خاطىء فإننا سوف نضيع عدة ساعات من العمل لتعديله.

السقوط:

· CRASHES

عندما نقوم باختبار البرامج في المجمع ZEN قما الذي يمكن اجراؤه عند وجود خطأ ما في برنامجك أدى إلى سقوط هذا البرنامج من سيطرة المجمع ZEN وهذا ما يدعى بـ (CHASHES) وبعد خروجه عن تحكم ZEN فيمكن أن يعود إلى (البيزيك) BASIC أو حتى يمكن أن يعاد العمل من جديد وكأن (الكومبيوتر) قد أشعل الان فتظهر رسالة MSX على الشاشة معلنة عن بداية جديدة.

يمكننا العودة إلى المجمع ZEN بإدخال:

DEF USR = & HA000

A = USR(0)

بعد ذلك نرجوأن يكون المجمع ZEN وبرنامجك قد بقيا في الذاكرة حيث يستطيع المتابعة بعد اكتشاف الخطأ.

الفصل الرابع روتينات الـ MSX MSX Routines

هذا الفصل يتعرض لعدد من (الروتينات) التي زودت بها (روم) HOMالـ MSX وطريقة تداولها.

بناء الجدول

TABLE Construction

البرنامج التالي يستخدم لوحة إدخال المفاتيح لإصدار نغيات في المجال من C إلى B في أي طبقة موسيقية من الطبقات الثيانية (8-OCtaves) التي تعطيها جاذباً عند السماع، ولكن الغسرض الأساسي من كل هذا هو عرض طريقة واحدة من طرق معالجة الجداول.

المفاتيح التي سوف تصدر الأصوات هي كما يلي:

RT UIC

DEGHJKI

السطر السفلي يستخدم للنغمات من C إلى B بينها المفاتيح في السطر العلوي تشير إلى حدة النغمة (+ C . . . إلخ). المفتاح «£» يستخدم للخروج من البرنامج.

عند بداية تنفيذ البرنامج تكون الطبقة الموسيقية (4) (4 Octave) ولكن يمكن تعديلها حسب الطلب وذلك بضغط المفاتيح من 1 إلى 8 خلال عمل البرنامج.

النغمة الحالية والطبقة الموسيقية يظهران على الشاشة والبرنامج يستخدم

وهذا أيضاً يمكن ال يحدث عند معالجة (روتين) (بيزيك) من برنامج مكتوب بلغة الآلة حتى إذا تكرر الخطأ فإن (روتين) مصيدة الخطأ الموجود في (البيزيك) باستطاعته أن يلتقط هذا الخطأ ويظهر رسالة الخطأ ويفرغ محتويات الذاكرة ويعطي بعد ذلك رسالة ال «OK» والتي تعني أننا في طور (البيزيك).

وبلعمل إعادة التخزين بسيطاً وسهلاً يمكننا إدخال سطرين في الأعلى بلغة (البيزيك) معطياً لكل سطر رقباً بالطبع فإذا لم يقطع السقوط أيضاً اضغط المفتاح «F5» والذي يعني «RUN» لإستعادة السيطرة للمجمع ZEN من جديد.

28	E026	2EOC		\mathbf{r}_{D}	L,12	
29	E028	CDC600		CALL	POSIT	
30	E02B	21E9E0		LD	HL,MESG3	
31	E02E	CD7866		CALL	PTMESG	
32	E031	C34CE0		JP	PTOCT	; PRINT OCTAVE VALUE
3.3	E034	CD9C00	INPUT:	CALL	CHSNS	; IS KEY DOWN
14	E037	28FB	•	JR	Z, INPUT	;NO LOOP BACK
35	E039	CD9F00		CALL	CHGET	GET KEY IN REG A
46	E03C	FE23		CP	"E"	; IS IT £ KEY
37	E03E	CA03A0		JP '	z,QUIT	;YES FINISH
38	E041	FE31		CP	31H	;TEST FOR 1
39	10043	38EF		JR	C, INPUT	; IF LESS GET NEXT
40	E045	FE39		CP	39Н	;TEST FOR 9
41	E047	3012		JR	NC, SAMOCT	STILL SAME OCTAVE
4.2	E049	3295E0		LD	(OCTVE+1),A	;DISPLAY OCTAVE
43	E	2615	PTOCT:	LD	H,21	; POSITION CURSOR
4.4	E04E	ZECA		LD	L,10	;TO PRINT OCTAVE No.
45	E050	CDC600		CALL	POSIT	
46	E053	3A95E0		LD	A, (OCTVE+1)	; NEW OCTAVE
47	E056	CDA200		CALL	CHPUT	; PRINT IT
48	E059	18D9		JR	INPUT	GET NEXT KEY
49	E05B	CD9000	SAMOCT:	CALL	0090н	; NO QUEUES
441	E05E	47		LD	B,A	; SAVE KEY IN B
51	E05F	21A7E0		LD	HL, TABLE	
43	E062	7E	COMPR:	LD	A, (HL)	;TABLE IN A
1, 1	E063	FEOF		CP	OFH	; END OF TABLE?
54	E065	28CD		JR	Z,INPUT	; YES WRONG KEY
1,1,	E067	23		INC	HL	
56	1068	В8		CP	В	; COMPARE KEY/TABLE
2 t A	E069	2804		JR	Z, FOUND	; GO PLAY
58	H06B	23		INC	HL	; NOT FOUND. BUMP OVER
${\bf q}_{\bf q}$	E0.6C	23		INC	HL	; NOTE STRING AND
(1)	E06D	18F3		JR	COMPR	;TEST NEXT IN TABLE
t _i l			;			
62	E06F	7E	FOUND:	LD	A,(HL)	;NOTE TO PLAY
11.1	E070	32 X 3E0		LD	(NOTE),A	
64	E073	23		INC	HL	
$\mathbf{G}^{1})$	E0.74	7.6		LD	A, (HL)	; SECOND PART OF NOTE
ti fi	E0.75	32A4E0		LD	(NOTE+1),A	

الروتين PLAY للمسوسيقى الموجود في لغة (البيزيك) والموجود في العنوان PLAY ولـ ذلك صف الحروف الـ ذي سوف يعطي النغمات الموسيقية يجب أن يحاط بقوسين علويين (« ») تماماً كما تستخدم (الروتين) PLAY في (البيزيك) (« CB» (PLAY (CB)) .

ويجب أن ينتهي (ببايت) قيمتها صفراً وإلا سوف يقع خطأ وسوف يعود البرنامج إلى طور (البيزيك) مع إظهار رسلة الخطأ على الشاشة.

يمكننا الآن بعد أن أصبحنا متمرنين في ادخال البرامج إدخال القائمة المجمعة التي لدينا مع الإشارة إلى أنه سوف يتم شرح جميع روتينات الروم ROM المساعدة التي استخدمت في هذا البرنامج.

1				ORG	0E000H	
2				LOAD	0E000H	
3			QUIT:	EQU	0A003H	; ZEN MAINLOOP
4			CHGET:	EQU	009FH	; WAIT FOR KEY
5			CLS:	EQU	00C3H	CLEAR SCREEN
6			POSIT:	EQU	00С6Н	; CURSOR SET UP
7			PTMESG:	EQU	6678Н	PRINT MESSAGE
8			CLIKSW:	EQU	0F3DBH	; KEY CLICK SW
9			CHPUT:	EQU	00A2H	;OUTPUT CHARACT.
10			ERAFNK:	EQU	00ссн	; ERASE FUNC KEY
11			CHSNS:	EQU	009CH	; KEY SCAN
12			;			
13	E000	CDCC00	START:	${\tt CALL}$	ERAFNK	;FUNC KEYS OFF
14	E003	AF		XOR	A	;ZERO A
15	E004	32DBF3		LD	(CLIKSW),A	;TURN OFF CLICK
16	E007	CDC300		CALL	CLS	CLEAR SCREEN
17	E00A	2608		LD	H,8	;SET CURSOR COLUMN
18	E00C	2E02		LD	L,2	;SET CURSOR LINE
19	E00E	CDC600		CALL	POSIT	; POSITION CURSOR
20	E011	21CCE0		LD	HL,MESG1	
21	E014	CD7866		CALL	PTMESG	
22	E017	260C		$\mathbf{L}\mathbf{D}$	H,12	
23	E019	2E0A		LD	L,10	
24	E01B	CDC600		CALL	POSIT	
25	E01E	21E0E0		PD -	HL, MESG2	
26	E021	CD7866		CALL	PTMESG	
27	E024	260E		LD	н,14	

10. E0D8 20

0. E0D9 53544154

DB "STATUS",0

10. E0DD 555300

10. E0E0 4F435441 MESG2: DB "OCTAVE:-",0

10. E0E4 56453A2D

10. E0E8 00

10. E0E9 4E4F5445 MESG3: DB "NOTE:-",0

10. E0ED 3A2D00

10. EDE 3A2D00

END

من ناحية عملية فإن الأسماء أو العناوين (اسم فقرة) تشير إلى (روتينات) (السروم) ROM التي استخدمت طبقاً لمواصفات نظام الـ MSX وينبغي أن تكون متوافقة مع النشرات الأخرى للـ MSX ، حيث لديهم على الأكثر ستة أحرف هي عبارة عن اختصار للوظائف التي تقوم بها هذه (الروتينات) ـ الإختصار (CHGET) يشير إلى (الروتين) الذي يقوم بتلقي الحرف من لوحة المفاتيح (CHaracter GET)

تحليل البرنامج: ANALYSIS

السطر: 13-(CALL ERAFNK (00CCH)

يلغي وظائف المفاتيح من F1 إلى F10 التي تظهر على الشاشة.

أما (الروتين) المعاكس الذي يعيد وظائف هذه المفاتيح إلى الشاشة فهو:

CALL DSPENK (00CFH)

السطر 15- (CLINKSW (F3DBH)

يلغي تكة المفتاح عند الضغط (CLICK) لأنه يقوم بتصغير السجل A وذلك بـ (CLICK) ويشحن داخل F3DB بالقيمة صفر «٥» اللذي يقوم لإلغاء (التكة) وأي قيمة اخرى يمكن أن تعيد هذه (التكة) من جديد.

السطر 16 - CALL CLS (00C3H)

ينظف الشاشة ولكن فقط السجل A قد نظف بالأمر (XORA) 00C3H (XORA) القفز إلى (روتين) تنظيف الشاشة الحقيقي في العنوان (0848H) .

67	E078	2193E0		LD	HL, STRING	;HL=PLAY STRING	
68	E07B	CDE573		CALL	73E5H	BASIC PLAY ROUT	INE
69	E07E	2615		LD	н,21	; POSITION CURSOR	TO
70	E080	2E0C		LD	L,12	;RIGHT OF NOTE:-	-
71	E082	CDÇ600		CALL	POSIT		
72	E085	3AA3E0		LD	A, (NOTE)	; PRINT CURRENT	
73	E088	CDA200		CALL	СНРОТ	; NOTE, AND	
74	E08B	3AA4E0		LD	A, (NOTE+1)	;PRINT + CHARACT	rer
75	E08E	CDA200		CALL	CHPUT	;OR SPACE	
-	E091			JR	INPUT	GET NEXT KEY	
77		•	;				
	E093	22	STRING:	DB	22H	;START WITH QU	OTES
-	E094		OCTVE:	DB	"O4"	;OCTAVE 4	
		543630	TEMPO:	DB	"T60"	;TEMPO 60	
	E099	·	DURAT:	DB	"L8"	;DURATION 8	
-	E09B		ENVPAT:	DB	"S0"	; ENV WAVEFORM	\$0
		4D313030	ENVPER:	DB	"ดา 0000"	;PERIOD M10000)
83	E0A1	3030					
84			NOTE:	DS	2	; NOTE STORAGE	
85	E0A5	22		DB	22H	; PLAY END QUOT	
86	E0 A 6	00		DB	0	; END STRING WI	TH 0
87			;				
88	EOA7	444320	TABLE:	DB	"D","C "		
в9	EOAA	524323		DB	"R","C+"		
90	EOAD	464420		DB	"F","D "		
91	E0B0	544423	•	DB	"T","D+"		
92	E0 B3	474520		DB	"G","E "		
93	E0B6	484620		DB	"H", "F "		
94	E0B9	554623		DВ	"U", "F+"		
95	EOBC	4A4720		DB	"J","G "		
96	EOBF	494723		DB	"I", "G+"		
97	E0C2	4B4120		DВ	"K","A "		
98	£0¢5	4F4123		DB	"O", "A+"		
99	E0C8	4C4220		DB	"L","B "		
.00	EOCE	OF		DB	0FH	; END OF TABLE	MARKER
01			;				
102	EQCC	43555252	MESG1:	DB	"CURRENT NO	TE "	
000	2 E0D0) 454E5420)				
02	2 E0D4	4E4F5445	5				

الشاشة لتدل على الانتظار، ومن وجهة نظري الشخصية (وهذا للمؤلف) هذا يقوم بتخريب الإظهار على الشاشة، ولذلك استخدام (الروتين) CHSNS هو اول وسيلة للتأكد أن البرنامج لن يصل إلى هنا حتى يكون المفتاح في المخزن الوسيط وبعد ذلك يقوم هذا (الروتين) بإلتقاط المفتاح ولا يحتاج إلى أي انتظار ولهذا فإن النقطة المضيئة لن تظهر على الشاشة.

السطر 36-Checks-

يقوم بالمراقبة إذا ضغط المفتاح "£". فإذا تم ذلك فالسطر 37ينهي البرنامج بالخروج. هذا السطريقوم بالققز عائداً إلى المجمع ZEN ولكن إذا قمنا بتخزين هذا البرنامج على شكل ملف بالنظام الثنائي "Bainary" ونفذناه بدون المجمع ZEN فهذه التعليمة ينبغي أن تعدل إلى RETZ.

الأسطر 38/41 يقوم بمراقبة المفاتيح من 1 إلى 8 لتغير اللحن طبقاً لما ورد في المراقبة السابقة للمفاتيح أما إذا كان المفتاح المضغوط أكبر من 8 فإن البرنامج يقفز إلى العنوان SAMOCT في السطر 49 للتحقق من القيمة مع النغمة الموسيقية للعزف.

السطر 42_يتم تنفيذ هذا السطرإذا كان المفتاح المضغوط بين 1 و 8و (يشحن) القيمة في الـ 1 + OCTAVE في المكان الذي خزن به اللحن.

الأسطر 43/45 يقوم بوضع النقطة المضيئة على الشاشة بقرب رسالة اللحن وذلك بإستدعاء العنوان POSIT.

السطر 47 - (00A2H) - 47

يقوم بطباعة الحرف الذي في السجل A الذي كان قد (شحن) في السطر 46 في موضع النقطة المضيئة الحالية التي حددت الآن في الأسطر 48/45 والسطر 48 يقوم بالقفز عائداً إلى إدخال المفتاح التالي.

باستطاعتنا تعديل السطر 47من CALL CHPUT إلى AST 18H الذي يقوم باخراج السجل A إلى وحدة محيطية، طابعة، شاشة، أي شيء آخر.

السطر 49 - (GICINI) - 49

يقوباختبار المدء لمولد الصوت المبرمج (PSG) وقد استخدم لحذف صف النغمات الموسيقية المخزنة والتي لا تقوم بمتابعة العزف من عدة دقائق بعد ضغط المفتاح. يمكنك حذف هذا السطر للحصول على نتائج مختلفة.

إذا كنت ترغب في تنظيف الشاشة ولكنك غير متأكد من محتويات السجل A فإن الد -CALL 0849H سوف تقوم بهذه المهمة وذلك بتجاوز الاختبار على العلم . لقد استخدمت هذه الطريقة في الفصل السابق .

السطر 19 - CALL POSIT (00C6H)

يقوم بوضع النقطة المضيئة على الشاشة معتمداً على قيمة السجل HL في السطر 17 والسطر 18 حيث العمود ادخل في «H» والسطر ادخل في «L» .

CALL PTMESG (6678H) - 21

يطبع الـرسـالـة من عنوان البداية الموجود في السجل HL ويجب أن تنتهي هذه الرسـالة بصفر. MESG1 يمكن أن نراها في السطر 102.

الأسطر 31-22 تتكرر العملية كما في الأسطر السابقة حيث تمت طباعة الرسالة الثانية والثالثة على الشاشة بسطرين مختلفين وذلك بشحن "H" و "L" بقيم عشرية ولم تستخدم قيم ستة عشر (hex).

السطر 28-27: يمكن أن يدخملا بسطر واحمد وذلك بتحويل القيم العشرية إلى (ستة عشر) حيث تصبح 14 = 0C = 12 و 0C = 12

ويختصر السطران إلى سطر واحد حسب ما يلي:

LD HL, 0E0CH ما يجعل البرنامج أقصر.

السطر 33- :

CALL CHSNS (009CH)

يقوم بفحص مخزن لوحة المفاتيح، مكان تخزين المفتاح المضغوط، فإذا ضُغط مفتاح ما يقوم بتصفير العَلَم Reset) 2. أما السطر 34 يقوم بالقفز النسبي عائداً إلى السطر 34 يقوم بالانتظار لضغط أي مفتاح.

البرنامج لن يتخطى هذين السطرين حتى يتم إدخال أي مفتاح.

السطر 35 - (OO9FH) - 35

ينتظرحتى يتم ضغط مفتاح ما ليعود بقيمة (الأسكي) ASCII ويضعها في السجل A . في الحقيقة باستطاعتنا الاستغناء عن السطرين 33/34 بوجود هذا (السروتين) اللذيويقوم بانتظار ضغط أي مفتاح ولكن أيضاً تظهر النقطة المضيئة على

السطر LD HL, TABLE - 51

(يشحن) السجل HL بعنوان البداية لجدول النغمات الموسيقي في السطر 88. المفتاح الذي خزن في السجل B في السطر 50وأول إدخال للجدول (قد شحن) في السجل A في السطر 52. السطر 53 يقارن السجل A مع القيمة OFH والتي تشير إلى نهاية الجدول فإذا لم يوجد المفتاح فهذا يعني أن مفتاح غريب وغير موجود في الجدول مثلًا المفتاح X أو Z إذا أدخل فانه لن يحدث شيء ولن يكون أي عزف موسيقي وسوف يتم القفز للوراء لانتظار إدخال مفتاح جديد.

السطر 55يقوم بزيادة السجل HL بمقدار (بايت) واحد والسطر 56يقارن المفتاح المضغوط في السجل B مع الجدول في السجل A فإذا كان هناك تطابق فسيتم المقنز النسبي إلى FOUND لعزف النغمة الموسيقية (الجولة الأولى ستكون المقارنة مع أول مفتاح مخزن في الجدول والذي هو المفتاح م).

إذا لم يتم التطابق عندها السجل HL يجب أن ينتقل إلى البايت التالية والتي يجب أن تشير الأن إلى المفتاح «A» في السطر 89، تذكر أنه قد ازداد السجل HL مرة قبل ذلك وفي السطرين 58/59 يزداد السجل HL مرتين أياً والسطر 60 يقوم بالقفز إلى الوراء ليقارن الإدخال التالي في الجدول.

هذه المقارنة تستمر حتى يصل السجل HL إلى (البايت) الأول في السطر 100 وهي (OFH) عبارة عن علامة نهاية الجدول ولهذا فقد كان السطران 53/54 يقومان بمراقبة نهاية الجدول للعودة ثانية إلى إدخال جديد.

السطر 62 - FOUND

يصل البرنامج إلى هذا السطر عندما يتم تطابق المفتاح المضغوط مع مفتاح المجدول عندها يجب أن يتم العزف الموسيقي. تذكر أن السجل HL يشير إلى الجدول وقد تمت زيادته في مرحلة سابقة (السطر 55).

لينفرض أن المفتاح «D» قد أدخل والسجل HL سوف يشير الآن إلى (البايت) الذي بعد «D» في السطر 88من الجدول. هذا الحرف يكون من النغمة الموسيقية التي تعزف وللذلك قد شحن في السجل A (السطر 62). السطر 63يشحن هذه النغمة داخل الموقع في صف الحروف والمعنون بـ NOTE في السطر 84.

في الحقيقة لقد حجزت بايتين لهذه النغمة الموسيقية في السطر 84 بإدخالها على الشكل «DS 2» . الأول هو حرف النغمة بينها (البايت) الثاني استخدم لتخزن إشارة الموجب « + » .

النغمة الأولى في الجدول (السطر 88) هي نغمة متبوعة بـ " + " ولذلك ادخلنا فراغ بعـد النغمـة ـ الفـراغ مسمـوح به بين صف الحروف في تعليمة PLAY في (البيـزيـك) فهو لا يدل على شيء ولن يؤدي أي عمل ـ الذي سوف يؤدي فيها بعد للكتابة فوق النغمة الموسيقية التي خزنت في السابق مع إشارة الموجب " + " إذا كانت موجودة.

(لشحن) القسم الثاني من النغمة الموسيقية السطر 64 يقوم بزيادة السجل HL والسجل A يشحن أيضاً إما بفراغ أو بالإشارة وجري والسطر 66 يقوم بتخزينها بداخل NOTE + 1 والتي هي عبارة عن البايت الثانية من المخزن.

السطر CALL 73E5H - 68

يستدعي (روثين البيزيك) من أجل تعليمة العزف PLAY والتي تحتاج إلى بداية صف الحروف لتقوم بالعزف والتي تكون في السجل HL حيث السطر 67 ينفذ هذه المهمة

الأسطر 69/71 : _ يقوم بوضع النقطة المضيئة طبقاً للنغمة الموسيقية التي تعزف حيث تظهر الرسالة على الشاشة متطابقة مع النغمة الموسيقية التي تنفذ.

الأسطر 72/75: _ يشحن النغمة الموسيقية في السجل A ويطبعها بالأمر CALL الأسطر 72/75 لأن النغمة دوماً مؤلفة CHPUT لاستخدامها في طباعة اللحن في السطرين 43/47. لأن النغمة دوماً مؤلفة من حرفين السجل A يكون التالي مشحوناً (بالبايت) التالي من مخزن النغمة الموسيقية وبطريقة مشابهة يقوم بالإظهار في السطر 75.

النقطة المضيئة لا تحتاج إلى تجهيز موقع لها على الشاشة من أجل (البايت) التالي فإنها سوف تنتقل (أوتوماتيكياً) بمقدار موقع واحد على الشاشة بعد تنفيذ سابق لله CHPUT في السطر 73 (طباعة سابقة). بعد ذلك يتم القفز من جديد لإدخال مفتاح تالي (JP INPUT).

السطر STRING- 78

المكان الذي خزن فيه صف الحروف كاملًا التي يستخدمها الأمر «PLAY» .

السطر 78 يحوي قيمة (الأسكي) ASCII للقوسين العلويين "" والتي يجب أن تفتح عند بداية صف حروف المعزوفة وتغلق عند نهايته " " .

كما نحن نعالج أوامر لغة (البيزيك) بشكل صحيح تماماً حتى لا يظهر خطأ يؤدي إلى إيقاف البرنامج كذلك أيضاً عند الخطأ هنا سوف يؤدي إلى اسقاط برنامج لغة الآلة والعودة ثانية إلى طور (البيزيك).

الأسطر 79 يخزن اللحن مع الإستهالال بالحرف «٥»، (ليس صفراً) ويتبع بقيمة البدء «4».

في الحقيقة البايت التالي يبدل إذا ضغط أحد المفاتيح من 1 إلى 8 عندما يكون البرنامج في طور التنفيذ مما يؤدي إلى تغير اللحن.

الأسطر 80/83

يحدد سرعة عزف الموسيقا لصف الحروف بـ (T60) خلال مدة (L8) وكـذلك يحدد غلاف شكل الموجة بـ (S0) وفترة الغلاف بـ (M10000) .

هذه القيم تكون ثابتة ولا يمكن تعديل إلا النغمة واللحن من خلال لوحة المفاتيح. بالطبع يمكن تعديل هذه الثوابت حسب الطلب وبعد ذلك يعاد التجميع للبرنامج من جديد حيث لا يتطلب أكثر من ثواني للقيام بذلك والحصول على نتائج مختلفة. يمكن تعديل البرنامج ليقبل مفاتيح النقطة المضيئة لاجراء تعديل على سرعة العزف أو المدة أو شكل الموجة.

السطر 84 يحوي هذا السطر مخزن النغمة الموسيقية الذي يكون فراغ عندما ينفذ البرنامج لأول مرة.

السطر 85 هو عبارة عن قيمة (الآسكي) ASCII للقوس العلوي "" والسطر 86 يجوي (بايت) قيمته "0» صفراً والتي يجب أن تدخل لتشير إلى نهاية صف الحروف. الأسطر 100/88_ يحوي جدول المفاتيح متبوعة بالنغات الخاصة بها والسطر 100 يحوي علامة نهاية الجدول والتي هي (OFH).

الأسطر 102/105_هوعبارة عن الرسائل التي تطبع وتكون متناسبة مع الحالة الأن بحيث تكون متبوعة (ببايت) قيمته صفر بعد كل واحد منها.

لحفظ ملف على شكل ترميز ثنائي استخدم الاجراءات نفسها في الفصل السابق.

عدل السطر 37 إلى RET Z ولاحظ (البايت) عندما يظهر لك على الشاشة رسالة تريد منك عنوان التوقف (STOP address).

هذا البرنامج قد كتب لينفذ على الشاشة ذات (الموديل) «0» ولكن من الممكن أيضاً أن ينفذ على الشاشة (موديل) «1» ما عدا أن الإظهارات سوف تكون منحرفة قليلًا إلى اليمين لأن هذا لن يزعج (روتين) الـ (POSIT) الذي يحدد موضع النقطة المضيئة على الشاشة.

بإستطاعتنا إدخال سطر في البداية ليجهز نوع الشاشة حسب ما يلي: برنامج

CALL 006FH (INIT32) will initialise to screen 1.

CALL 006CH (INITXT) initialises screen 0.

الخطافات:

HOOKS

لقد خُصص في نظام الـ MSX ذاكرة تبدأ من الموقع FD9A إلى FFC9 والتي تعرف بمنطقة الخطاف (HOOK AREA) .

هناك حوالي 112 خطاف كل واحد منها يتألف من خمسة (بايتات) (BYTES)

(روتینات) متعددة داخل منطقة الروم ROM تقوم باستدعاء هذه الخطافات (طلقه) لتری إذا كانت هذه الخطافات تحوي أوامر إضافية للمهات التي يجب تنفيذها.

عادة كل هذه الخطافات تحوي القيمة (C9hex) وهو عبارة عن رمز لأمر الرجوع «RETURN»

بشكل بسيط تماماً (الروتين) في منطقة (الروم) يستدعي الخطاف (HOOK) ليجد أنه يجب عليه العودة وعدم القيام بأي شيء والرجوع منه إلى المكان الذي أقلع منه.

بعد أن أصبحت أنظمة البرمجة المتطورة متاحة لنظام الـ MSX فهذه الخطافات (HOOKS) سوف تستخدم لربط وحدة (الديسك) (الاسطوانة المغناطيسية) والوحدات المحيطية الأخرى من أجل توسيع الأنظمة من دون الحاجة إلى تغيير الـ ROM.

من أجل الكتابة إلى خطاف (HOOK) يجب علينا بوضوح أن نعرف من أي (روتين) موجود في (الروم) يكون استدعاءه، وهكذا فإن الاستخدام المشوش قد يسبب الوقوع في الإشكالات، فكما يقولون اذا لم تكن متأكداً من القاعدة فدعها.

البرنامج التالي يقوم بكتابة أوامر بنموذج واحد للخطاف (HOOK) عند العنوان FD9F والمعنون في البرنامج بـ (HTIMI) ، حيث استدعي من (روتين) توقيت موجة الإعاقة والذي يعني أنه يقوم بالمعالجة خمسين مرة في الثانية مها تكن نوع المهمة التي ينفذها نظام الـ MSX ما عدا طبعاً القراءة أو الكتابة على شريط مغناطيسي . هذا بوضوح مما يجعله يستخدم في بناء أداة التوقيت (Timer) لأنه يمكننا أن نعلم كم مرة سوف يعد في الثانية الواحدة .

لقد استخدم في البرنامج التالي هذا الخطاف لتبطيء حركة الأشباح حيث بدون هذا التأخير سوف يتحركون بشكل سريع جداً مما يصعب على العين مشاهدتهم.

في الحقيقة يمكننا كتابة روتين بلغة الألة للقيام بهذا التأخير ولكننا نريد القيام بعرض لكيفية استخدام هذا الخطاف (HOOK).

الأشباح:

SPRITES

إن معالج وحدة العرض المرئية (VDP) المستخدم في الـ MSX في الحقيقة هو قوي جداً وفعال وربها للوهلة الأولى يظهر لبعض المستخدمين أنه معقد وصعب.

إن معرفتك بهذه الأمور تعتمد على كمية المعلومات التي توجد في كتاب التشغيل للآلة التي لديك.

من أجل أن تحصل على أفضل الاستخدامات لمعالج وحدة العرض المرئية

(VDP) في نظام MSX يجب على الأقل أن تكون مطلع على أوامر متغيرات نظام المعالج. لوحدة العرض (في البيزيك) وكيفية معالجة السجلات المتنوعة.

هذا لسوء الحيظ لا يمكن أن يوصف في فصل واحد فهذا المجال أبعد من أن يطرق في مقدمة عن لغة الآلة.

لزيادة معرفتك بهذه الأمور وكيفية عملها ينصح بقراءة بعض الكتب المتخصصة في المعالج لوحدة العرض المرئية (VDP) لنظام MSX ككتاب بعنوان.

(Behind The Screen of the MSX) فسوف تجد فيه معظم الإجابات عن أسئلتك.

المهمة الأساسية للبرنامج التالي هي إحداث نموذج لشبحين وتحريك الأول عبر الشاشة حتى يتصادم مع الأخر عند ذلك سوف يتحرك إلى أعلى الشاشة.

هذا البرنامج فقط عبارة عن عرض لكيفية إحداث شبح وتحريكه على الشاشة وملاحظة التصادم، ولكن في الحقيقة هو أيضاً عبارة عن تدريب على الكتابة بلغة الألة.

الشرح حول هذا البرنامج سوف يأتي بعد قائمة التجميع للبرنامج.

CHSNS: HTIMI: OFD9FH 00CCH **ERAFNK:** 0047H WRTVDP: 004AH RDVRM: WRTVRM: INIT32: OF3EOH RG1SAV: | 1 OF3E7H STATFL: ATTR1: 1B00H 1B04H ATTR2: ;WRITE CODE TO HOOK (HTIMI) HL, CODE 16 E000 219EE0 DE, HTIMI 1/ E003 119FFD LDBC,3 TH E006 010300 $\mathbf{L}\mathbf{D}$

58 E04D 21051B		LD	HL,ATTR2+1		19 E009 EDB0		LDIR		
59 E050 CD4D00	-		WRTVRM		20				
60 E053 3E42		LD	A,66	;CHARACTER 66=B	21 E00B CDCC00		CALL	ERAFNK	TURN OFF FUNC KEYS
61 E055 21061B		LD	HL,ATTR2+2	•	22 E00E CD6F00			INIT32	;SCREEN 1
62 E058 CD4D00		CALL	WRTVRM	•	23	;			
63 E05B 3E0F		LD	A,15	; COLOUR WHITE	24	;ALTER SPRI	TE PAT	TTERN	
64 E05D 21071B			HL,ATTRZ+3	•	2 5	•		ADDRESS TO 0000	
65 E060 CD4D00			WRTVRM		26 E011 AF	,	XOR		
66	;			•	27 E012 47			B,A	-
67 E063 AF		XOR	A		28 E013 0E06		LD		
68 E064 3298E0		LD	(COUNT),A	;ZERO COUNTER	29 E015 CD4700			WRTVDP	
69	;DELAY COU			•	30	•			
70 E067 CD9C00	CKMOVE:		. CHSNS		31	;ALTER BIT	0 OF V	VDP REG 1	
71 E06A 2024			NZ,QUIT		32	;TO 1. TO		* •	
72 E06C 3A98E0		LD	A, (COUNT)		33 E018 3AE0F3	, 10		A,(RG1SAV)	
73 E06F FE01		СP	1		34 E01B F601		OR	1	
74 E071 38F4		JR	C, CKMOVE	; IF LESS DONT MOVE	35 E01D 47		LD	B, A	
75					36 E01E 0E01		LD		
76	-MOITE COOK				37 E020 CD4700			WRTVDP	
	; MOVE SPRI		4		38				
77 E073 21051B			HL,ATTR2+1	;VERT POS	39	i .cem un éta	ਹ ਾਲਾ 1		
78 E076 CD4A00			, RDVRM	; PUT INTO A		; SET UP SP		A,140	; VERTICAL POS
79 E079 3C		INC		;MOVE 1 PIXEL RGHT	40 E023 3E8C			HL,ATTR1	, ventione 100
80 E07A CD4D00			WRTVRM	; NEW POS OF SPRT 2	41 E025 21001B			WRTVRM	
81 E07D AF		XOR			42 E028 CD4D00				;HORIZ POS
82 E07E 3298E0			(COUNT),A	;ZERO COUNTER	43 E02B 3EC8			A,200	, nonza 105
83	; CHECK FOR				44 E02D 21011B			HL,ATTR1+1	
H4 E081 3AE7F3			A, (STATFL)		45 E030 CD4D00			WRTVRM	;CHARACTER 65=A
N5 E084 CB6F			5,A	TEST COLLISION BIT	46 E033 3E41	•		A,65	CHARACIER 03-R
86 E086 28DF		JR	Z,CKMOVE	; IF ZERO KEEP MOVIN	47 E035 21021B			HL,ATTR1+2	
#7	;			•	48 E038 CD4D00			WRTVRM	• COTOUR BIACK
88	; COLLISION				49 E03B 3E01			A, 1	COLOUR BLACK
89 E088 21041B			HL,ATTR2	;HORIZ POS	50 E03D 21031B			HL,ATTR1+3	
90 E08B 3E28			A,40		51 E040 CD4D00		ÇALL	WRTVRM	
01 E08D CD4D00		CALL	WRTVRM	;MOVE IT UP	52	;			
92	;		• .		53	;SET UP SP			
93	;PROG END,				54 E043 3E8C			A,140	;VERTICAL POS
94	;INTO HOOK	(HTIM	II)		55 E045 21041B			HL,ATTR2	
95 E090 3EC9	QUIT:	LD	А,0С9Н		56 E048 CD4D00	l		WRTVRM	NODIZ DOG
96 E092 329FFD		LD	A, (IMITH)		57 E04B 3E1E		ГD	A,30	;HORIZ POS

97	E095	C303A0		JР	0A003H
98			;		
99	E098	00	COUNT:	DB	0
00			1		
01			; INCREMENT	COUNT	50 TIMES A SEC
02	E099	2198E0	INCCNT:	LD	HL, COUNT
03	E09C	34		INC	(HT)
04	E09D	C9		RET	•
05			;		
106	E09E	C399E0	CODE:	JP	INCCNT
107			;		
108				END	•

تحليل البرنامج:

الأسطر 16/19 (يشحن) الرمزداخل الخطاف (hook) المعنون بـ (HTIMI) عند العنوان # FD9F. الأمر LDIR استعمل (لشحن) الرمز من العنوان المشار إليه بواسطة السجل HL إلى العنوان المشار إليه بـ السجل DE. القيمة التي ستنقل موجود في السجل BC، في هذه الحالة ثلاثة (بايتات) التي سيتم نقلها كما يظهر في السطر 106 حيث يخبر الخطاف للقفز الى INCCNT الذي يقوم بزيادة العداد. في الحقيقة هذا هو تأثير تبطيء الحركة ويمكن تسريعها أو تبطيئها كما سوف نشاهد بعد ذلك.

السطر 21_هو عبارة عن (روتين) لتنظيف الشاشة من وظائف المفاتيح الموجودة عليها ويتبع هذا السطح استدعاء للعنوان ١١٦٦٥ الذي يقوم بوضع الشاشة على الموديل «1» لأننا لا نستطيع إحداث أشباح على الشاشة «0».

السطر 26/29 يقوم بالكتابة إلى سجل معالج الاظهار المرئي (VDP) لأن الأرقام من (0 الى 7) بجب أن تكون في السجل C والمعلومات التي (ستشحن) إلى داخل الـ VDP موجودة في السجل B .

هنا نقوم (بشحن) سجل 6(C) VDP بـ (0(B) .

هذا في الواقع يكون عبارة عن تعديل عنوان الأساس لجدول نموذج الشبح إلى عنوان أساس مولد الحرف. هكذا فنحن الآن لدينا (الأسكي) اASCI لمجموعة الحرف مخزنة كنموذج شبح.

F3E0) RG1SAV) التي تخزن القيمة الحالية للسجل	السطر 33_ (بشحن) قيمة /
(البايت) رقم «0» من الـ VDP هي التي نهتم بها	
	حيث أنها تراقب تكبير الاشباح.

الصفر هو الحجم الطبيعي بينها عندما نعدله إلى 1 فإن الأشباح سوف تكبر، هكذا في السطر 34- 1 OR الذي سوف لن يؤثر في بقية البتات ولكن سوف يحول البت «٥» الى 1 حيث يضعها في وضع التكبير.

ومدة أخرى يجب أن نشحن محتويات السجل A في داخل السجل B ونختار سجل VDP من السجل C ونقوم باستدعاء WRTVDP الذي سوف يكتب إلى سجل 1 من سجلات معالج الاظهار المرئي.

الآن إذا ظهرت هذه الأشباح يشكل هزيل فلا تخف أوتشعر بالخيبة، فهذه المهارسة تجعلك أفضل، فقط أدخل الرمز وعدله بعد فترة فإن هذا سيكون أسهل عليك لادراك السبب.

الأسطر 40/51 يقوم بإحداث الشبح 1.

الجدول لرمز الشبح في الشاشة (موديل 1) يبدأ من العنوان 1800H ويحوي أربع (بايتات) لكل شبح. لذلك الرمز للشبح 2 سوف يبدأ عند العنوان 1804H حيث أعطيا في السطر 12/13 معادلتين هما ATTR1 و ATTR2.

(البايت) الأول تمسُك موقع المربع العمودي للشبح (Pixel) ، والسطر 40 (يشحن) السجل A بالقيمة 140 . مربعات (Pixel) الشاشة تكون من الصفر «٥» (من الأعلى) الى 191 (من الأسفل) .

السطر 41_ (يشحن) السجل HL بعنوان رمنز الشبح 1(1B00H) ATTR1 والسطر 42 (يشحن) السجل A في داخيل VRAM (مراجعة شرح لـ VRMA من البيزيك). عند العنوان 1B00H بأمر الاستدعاء CALL WRTVRM .

تستمر المعالجة (بشحن) الموقع الأفقي في داخل السجل A ويخزن في (البايت) الثاني للرمز التابع للشبح 1 عند العنوان 1801H (بشحن) السجل HL بـ 1 + 1 + ATTR1

لاحظ: أنه يمكننا إدخال السطر 47على الشكل التاني: TNC HL فعندما يعود البرنامج من الروتين WRTVRM يكون السجل HL يتغير بعد على أي حال ولذلك

فسوف يظل يشير إلى الموقع السابق وبسهولة باستطاعتنا زيادته. ولكن لقد كتبناه بتلك الطريقة لتسهيل التوضيح والابتعاد عن التعقيد.

(البايت) الثالث للرمز يَمسُك رقم حرف الشبح. ولكننا لم نحدد الشبح الحناص بنا فقد قمنا بزحزحة جدول نموذج الشبح ولهذا فقد بدا على شكل أحرف (آسكي) ASCII ليكون ملائماً بشكل تام.

لذلك (فالأسكي) ASCII للحرف A هو 65عشري والسطر 46يشحن السجل A بالقيمة 55حيث أن الحرف A يكون هو شبحنا الأول (Sprite 1). بعد ذلك يشحن في داخل البايت الثالثة من الرموز 2 + ATTRA1.

لاحظ أنه أيضاً القيمة العشرية قد استخدمت هنا فقط للتوضيح حيث قام المجمع بعد ذلك بتحويلها إلى (الستة عشر) (hex) كما هومشاهد في العمود اليساري من قائمة البرنامج.

أخيراً يجب تحديد اللون وشحنه داخل (البايت) الرابع للرمز 3 +ATTR1، والسطر 49يقوم بتحديد اللون رقم 1 والذي يعبر عن اللون الأسود وبهذا نكون قد أنهينا احداث الشبح 1 بتخزين الحرف واللون من العنوان 1800 الى العنوان 1803

الاجراءات السابقة هي نفسها لإحداث الشبح 2 ما عدا المعلومات يجب أن تخزن من العنوان 1804H الى العنوان 1807H والذي قد عنون بـ ATT2 في السطر 13

الموقع العمودي هو نفسه كها في الشبح رقم 1 ولكن الفرق يكون فقط في الموقع الموقع (30) في السطر 57 والحرف يكون هذه المرة «В» بدلاً عن «А» والذي يساوي 66 عشري في (الأسكي) ASCII واللون هو عبارة عن الرقم 15 الذي يمثل اللون الله منه عنها الله منها الله

طبعاً بعد تنفيذ البرنامج يمكن تغيير هذه الاحداثيات حتى تعطي نتائج مختلفة مع التنويه الى ضرورة اعادة تجميع البرنامج بعد التعديل بالطبع.

الأسطر 76/68_ يقوم بتصغير السجل A و(شحنه) الى COUNT لتصغيره أيضاً.

السطر 70/71 ينفذ (الروتين) CHSNS الذي يقوم بالتحقق اذا تم ضغط أي مفتاح ليقوم بالقفز إلى (روتين) الخروج QUIT ولقد أضيف هذا السطر إذا مارغب أحد بإيقاف البرنامج قبل أن ينتهي لتعديله مثلاً في حال يريد أن يبطىء حركة الشبح أكثر مما كانت عليه.

السطر 72 يقوم (بشحن) القيمة الموجودة في COUNT العداد الى السجل A فإذا كانت لم تصل إلى الواحد 1 فالسطر 74 يقوم بالقفز الى الوراء عائداً الى السطر 70 ليقوم بالتحقق من جديد. هذه الحلقة تستمر حتى تكون قيمة السجل A تساوي أو أكبر من القيمة الموجودة في السطر 73.

تذكر الخطاف (hook) عند FD9F قد قام بزيادة العداد COUNT خمسين 50 مرة في الثانية لذلك CP1 سوف تسبب فقط باستمرارية الحلقة من أجل 1/50 من الثانية قبل أن تقوم بتنفيذ البرنامج ونقل الشبح بمقدار مربع واحد.

اذا عدل السطر 73 الى CP50 فسوف يتحرك الشبح بمقدار مربع واحد في كل نانية مما يجعله بطيء جداً.

بدون هذا التأخير فإنه عند الخطاف HTIMI (hook) سوف يتحرك الشبح بسرعة كبيرة مما يجعله يصل الى نقطة النهاية بسرعة.

السطر 77/82 يقوم بتحريك الشبح رقم 2 ويصفر العداد من أجل التأخير التالي قبل أن يتحرك مرة ثانية .

ما نغيره فقط بالرمز هو الموقع الأفقي 1 + ATTR2 لذلك يجب أن يتم (شحنه) في داخل السجل HL ونقوم باستدعاء القراءة لد RDVRM (RDVRM) وسيعيد القيمة التي في السجل A (الموقع الافقي الحالي).

لتحسريك الشبح نقوم بزيادة السجل A ونكتبه لعنوان الـ VRAM الذي ما زال مشار إليه في السجل HL بوساطة (الروتين) WRTVRM

السطر 84/86 يقوم بمراقبة تصادم الشبحين.

(VDP) وإذا تم STATFL (F3E7H) يقوم بضبط حالة سجل معالج الاظهار المرئي (VDP) وإذا تم التصادم فالبت الخامسة يوضع فيها «1» أما الشبحان فهما يتطابقان جزئياً على الأقل في مربع واحد. لذلك السطر 85 يختبر البت الخامسة (5) لحالة العلم والسطر 86 يقوم بالقفز إذا كانت تساوي الصفر عائداً الى CKMOVE مرة أخرى، إذا حدث التصادم

(خلال شحن البرنامج الأول؛

برنامج التحميل يبدأ برسالة على الشاشة، حيث تظهر الرسالة التالية ·

"NOW LOADING MAIN PROGRAM"

الآن أقوم (بشحن) البرنامج الرئيسي:

ينصح إضافة فقط قسم القفر لبرنامج التحميل بعد اتمام التفقد والاختبار للعناوين البيانية. كذلك إيضاً الـ ORG توضع عند العنوان 9000H، الذي هو مثال للاختبار، قبل تخزين البرنامج على شكل ملف بلغة الآلة يمكن تعديله إلى موقع آخر من الـذاكرة وهـذا أيضاً يعني أن البرنامج الثاني يمكن أن يوضع عند نفس الـ ORG قبل التخزين وبرنامج التحميل سوف يكتب فوقه تماماً وسوف يختفي من الذاكرة.

إذا سجلنا ملف مرمز (بالأسكي) ASCII لبرنامج كتب للتدريب فإنه سوف يكون من السهل علينا إختبار برنامج التحميل هذا.

أولاً: أتم الادخالات التي على الصفحة التالية ، تأكد من أنها تنفذ بذكل صحيح ، عندئذ أضف قسم برنامج التحميل بعناية وخزنه على شكل ملف بالنظام الثنائي بواسطة الأمر «WB». أعد التحقق من الشريط ولا تعد لف الشريط حيث ال البرنامج الرئيسي سوف يُسجل ابتداء من مكان أول نهاية على القسم التالي من الشريط.

نظف الذاكرة من برنامج التحميل وشحن البرنامج السابق الذي تم تجميمه وخرن البرنامج الثاني باستخدام الأمر «WB». (أي تخزين بالنظام الثنائي Write) على الشريط. لقد أصبح لدينا الآن برنامجان على شريط واحد الثاني منهم سوف (يشحن) وينفذ بشكل (أوتوماتيكي).

برنامج

1		ORG	9000H
2		LOAD	9000н
1	INIT32:	EQU	006FH
4	ERAFNK:	EQU	00CCH
<u>f</u> 1	FORCLR:	EQU	0F3E9H
b	BAKCLR:	EQU	OF3EAH

(فالبت) الخامسة سوف يكون يساوي الواحد لذلك علم الصفر سوف لا يساوي الواحد والاختبار سوف يفشل وسينتقل البرنامج الى السطر التالي.

السطر 90- لايتم الوصول الى هذا السطر إلا بعد حدوث التصادم وسوف يقذف بالشبح 2 الى أعلى الشاشة وذلك (بشحن) السجل HH بالرمز العمودي ATTR2 ويبقي الرمز الأفقي 1 + ATTR2 على حالة و(يشحن) السجل A بالقيمة 40 ويستدعي WRTVRM مرة ثانية لإعادة وضعه من جديد على الشاشة.

السطر 95_ Quit سطر الخروج.

يتم الوصول الى هذا السطر بعد حدوث التصادم أو بعد ضغط أي مفتاح خلال تنفيذ البرنامج بسهولة يتم إعادة وضع محتويات الخطاف HTIMI (بالبايت) الأصلي له وهو رمز RET ويساوي (C9H).

السطر 99_ هو عبارة عن (بايت) مخزن للعداد.

السطر 102/104 يُعَاجَان فقط من الخطاف (hook) ويضاف واحد 1 السطر 102/104 ويضاف واحد 1 الى العداد كل مرة حدث فيها الانقطاع.

برنامج التحميل أو الشحن LOADER PROGRAM

عندما نشحن برنامج لغة الآلة ربها نرى رسائله مختلفة تظهر على الشاشة تكون غير مألوفة لدينا أو يمكن أن يعدل الإظهار كلياً إلى عنوان بياني يظهر أثناء (شحن) البرنامج.

الجواب في الحقيقة يكمن عندما (يشحن) برنامجان، الثاني (يشحن) بشكل (أوتوماتيكي).

الأول برنامج قصير يجوي عناوين وقفز إلى (روتين) (لشحن) البرنامج الكبير الشاني. عندما (يشحن) برنامج الأول فإنه ينفذ في الحال ويقوم بطبع العناوين على الشاشة ويُدخل (روتين الشحن) للبرنامج الثاني. التنفيذ يكون سريع جداً بعد ذلك يتوقف الشريط لوقت قصير جداً ثم يبدأ من جديد وعلى الأغلب بدون أن تلاحظ أي يتوقف تظهر على الشاشة رسالة: «Found: Program name»

ارضية الشاشة وإلى المخزن (BDRCLR) الذي يمثل الأطار للشاشة وذلك عند العنوانين (F3EA), Sf3eb4, (F3EA) على التوالي.

مخزن لون الحرف (FORCLR) (يشحن) بمحتويات السجل A حيث هذه المرة تساوي الواحد «1» والتي تمثل اللون الأسود وذلك عند العنوان (F3E9)

السطر 19 : يقوم بتحضير الشاشة ذات (الموديل) رقم 1 وذلك بتنظيفها وتغير اللون إلى الألوان الجديدة السابقة .

ملاحظة: إذا رغب أحد إلى تعديل الألوان الموجودة مع ابقاء (موديل) الشاشة على حاله والمحافظة على ما هو مُظهر حالياً على الشاشة فإن عليه استدعاء (الروتين) ودلك بعد تجهيز الألوان. (CHGCLR) عند العنوان (0062H)

السطر 20٪ يقوم (بشحن) السجل الزوجي HL ببداية جدول الاسم للشاشة ذات الموديل 1 والذي هو (1800H) ، أي الموقع اليساري العلوي من الشاشة .

السطر 21: يقوم (بشحن) السجل A برمز الحرف الذي سوف يغطي الشاشة بينها يقوم السطر 22 بشحن عداد (البايت) (السجل BC) برقم الموقع الذي سوف نقوم بالكتابة عليه وحيث أن الشاشة موديل 1 تحوي 24 سطراً وكل سطر مؤلف من 32 حرفاً فإن عداد (البايت) (BC) (شحن) بالقيمة 768 عشري، بالطبع سوف تحول إلى نظام (الستة عشر) لتصبح على الشكل التالي:

- LD BC , 300 H

السطر 23: يقوم باستدعاء (الروتين) (FILVRM) عند العنوان HO056H الذي يقوم بكتابة المعلومات التي في السجل A إلى ذاكرة العرض (VRAM) حيث السجل الزوجي HL يحوي عنوان المصدر لها والسجل BC يحوي عدد (البايتات) المراد نقلها. فإذا ما أراد أحد تعديل الطباعة مثلاً إلى السطر العاشر من الشاشة حيث يبدأ من الموقع 82 (9 * 32 باعتبار السطر الأول «0») أي هو أعلى من موقع بداية الشاشة، لذلك إذا أردنا البداية من السطر العاشر يجب أن يعدل السطر 20 حتى يصبح: LD). لذلك إذا أردنا البداية من السطر العاشر عبدال عداد (البايت) (BC) أيضاً وذلك (بشحنه) بالقيمة العشرية 288 والتي هي عبارة عن (9 * 32).

الأسطر 24/26 يقوم (بشحن) بداية رسالتنا الاعتيادية المعنونة بـ (DISP)

7		r	BDRCLR:	EQU	OF3EBH
8		(CHGCLR:	EQU	0062H
9		ŗ	r32nam:	EQU	1800H
10]	LDIRVM:	EQU	005CH
11		1	FILVRM:	EQŬ	0056Н
12			;		
13	9000 -	CDCC00		CALL	ERAFNK
14	9003	3E09		ĽD	A,9
15	9005	32EAF3		LD	(BAKCLR),A
16	9008	32EBF3		LD	(BDRCLR),A
17	900B	3E01		LD	A,1
18	900D	32E9F3		FD	(FORCLR),A
19	9010	CD6F00		CALL	INIT32
20	9013	210018		\mathtt{TD}	HL,T32NAM
21	9016	3ED1		LD	A,0D1H
22	9018	010003		LD	BC,768
23	901B	CD5600		CALL	FILVRM
24	901E	212D90		гĎ	HL, DISPL
25	9021	116319		ГD	DE,T32NAM+355
26	9024	011A00		\mathbf{r}	BC,26
27	9027	CD5C00		CALL	LDIRVM
28	902A	C300A0		J₽	0A000H
29			;		
30	902D	204E6F77	DISPL:	DB .	" Now Loading"
30	9031	204C6F61			
30	9035	64696E67			
31	9039	204D6169		DB	" Main Program "
3.1	973D	6E205072			
31	9041	6F677261			
31	9045	6D20			
32	ļ			END	

تحليل البرنامج ANALYSIS

السطر 13: يقوم بمسح وظائف المفاتيح من على الشاشة.

السطر 14/18: يقوم بتجهيز الألوان. (يشحن) السجل A أولاً برمز لون الأحمر الفاتح، ثم (تشحن) محتويات السجل A إلى كل من المخزن (BAKCLR) الذي يمثل

«Now Loading Main Program»

«الآن يتم (شحن) البرنامج الرئيسي»

يقوم (بشحنها) إلى السجل HL والسطر 25 يقوم (بشحن) عنوان موقع المقصد لهذه الرسالة على الشاشة في السجل DE و(يشحن) طول هذه الرسالة في السجل BC المداد البايت) والذي هو عبارة عن 26 (بايث) بها فيها الفراغات لأن الرسالة تبدأ من الموقع الشالث من الجهة اليسارية للسطر 12 فإن عملية حساب هذا الموقع تتم على الشكل التالي (3 + 11 * 32) ، السطر الأول من الأعلى يكون دوماً «0» لذلك لحساب الشكل التالي (3 + 11 * 32) ، السطر الاعدد «11» وليس بالعدد «12».

السطر 27: يقوم باستدعاء (الروتين) LDIRVM عند العنوان 005Ch الذي استخدم في الجزء الأول (لشحن) ذاكرة العرض (VRAM) مباشرة بمحتويات منطقة معينة من الذاكرة (RAM).

السطر 28: يقوم بالقفز عائداً إلى طور المجمع ZEN, وسوف يعدل عنوان القفز هذا عندما نقوم بإضافة قسم (الشحن) إلى البرنامج.

بعد إدخال "G9000H" سوف يتبدل الاظهار إلى الشاشة ذات (الموديل) "1" ويغطي الشاشة رمز (الأسكي) ASCII للحرف (D1) وتظهر رسالتنا على سطر المركز (منتصف الشاشة).

قم بتنفيذ البرنامج أولاً وبعد ذلك أجري التعديلات التي نريدها مثل اللون وطول البرسالة النخ ، وتذكر أن تقوم بتجميع (Assemble) البرنامج بعد إجراء كل تعديل والا لا تدخل التعديلات الى داخل الذاكرة .

بعد إجراء كل اختبار رسالة المعالج «zen» سوف تظهر في أعلى الشاشة من أجل تنظيف الشاشة والرجوع إلى موديل الشاشة «o» «Screen o» والتي هي الشاشة العادية في المجمع ZEN، إضغط المفتاح RETURN بعد كل رسالة.

برنامج التحميل (الشاحن):

The Loader

لإضافة (روتين) التحميل إجعل السطر الذي يحوي الرسالة «END» السطر

الحالي، الـذي من المفروض أن يكون السطر 22إذا لم يقم أحد بتعديل البرنامج. وأدخل «E» مع «RETURN» وأضف الأسطر التالية بدقة:

يرنامج

	TO
DISPLAYED	ENTER
32	LOADER: LD A, OFEH
33	LD (OF41CH),A
34	LD HL, STRING
35	JP 6EC6H
36	STRING: DB 22H, "CAS:"
37	DB 22H, 2CH, "R", 0
38	
zen	

السطر 28: والـذي هوعبـارة عن القفـز إلى المجمـع ZEN يحتاج إلى تعديل حتى يصبح: JR LOADER

هذا التعديل يجعل البرنامج يقوم بالقفز إلى (روتين) التحميل بعد ظهور العناوين على الشاشة.

تأكد من أن السطر الأخير هو «END» وجمع البرنامج على الشاشة عن طريق (V) ولإحظ (البايت) الأخير من البرنامج. فإذا لم يقم أحد بتعديل البرنامج فإنها سوف تكون AH ولكن يمكن أن يكون برنامجك أطول من هذا البرنامج. القسم النهائي من البرنامج سوف يجمع على الشكل التالي:

برنامج

34 904C 215290 LD HL,STRIN 35 904F C3C66E JP 6EC6H 36 9052 22434153 STRING: DB 22H,"CAS 36 9056 3A	32	9047 3EFE	LOADER:	LD	A,OFEH
35 904F C3C66E JP 6EC6H 36 9052 22434153 STRING: DB 22H, "CAS 36 9056 3A 37 9057 222C5200 DB 22H, 2CH,	33	9049 321CF4		LD	(OF41CH),A
36 9052 22434153 STRING: DB 22H, "CAS 36 9056 3A 37 9057 222C5200 DB 22H, 2CH,	34	904C 215290		LD	HL, STRING
36 9056 3A 37 9057 222C5200 DB 22H,2CH,	35	904F C3C66E		JР	6EC6H
37 9057 222C5200 DB 22H,2CH,	36	9052 2243415	3 STRING:	DВ	22H,"CAS:"
	36	905 6 3A			
38 END	37	9057 2220520	0	DB	22H, 2CH, "R", 0
	38			END	

البرنامج كما مرمعنا في الطريقة السابقة على نفس الشريط الذي يحوي برنامج التحميل ولكن اضغط «RETURN» عندما تظهرلك رسالة إدخال اسم البرنامج.

للاختبار إطفىء (الكومبيوتر) لعدة يُوانٍ ثم أدره من جديد، ثم أدخل من على اللاختبار إطفىء (الكومبيوتر) لعدة يُوانٍ ثم أدره من جديد، ثم أدخل من على الشاشة BLOAD «CAS», R

وأول برنامج يوجد على الشريط سوف يشحن وينفذ وبعد ذلك بشكل أوتوماتيكي سوف يشحن البرنامج الثاني وينفذ (البرنامج الرئيسي).

النقل باستخدام USR

Argumert Transfer Using USR.

لقد استخدمت وظيفة (USR) في الفصل الأول من هذا الكتاب للإشارة الى الدليل في داخل الأقواص () مثال ذلك (O) USR.

لأنه من الممكن التمسريس (لسروتيين) لغنة الآلة عدد صحيح أو صف حروف (String) أو متغيرات ذات دقة أحادية أو مضاعفة.

(AM) القيمة A= USR (8H1234) القيمة A= USR) القيمة (1234) السنة عشرة. ويستدعي (روتين) لغة الألة.

ان سوء استخدام هذه الوظيفة (USR) يمكن أن يؤدي إلى تخريب البرنامج . إن نوع الدليل الذي يمكن تمريرة إلى (روتين) لغة الآلة يخزن دائماً عند العنوان (F663). لهذا فإن الروتين يمكن اجراء الفحص على نوع الدليل الذي مر إليه والذي يتألف من:

2 من أجل العدد الصحيح (integer).

3 من أجل صف الحروف (String).

4 من أجل متغير ذو دقة أحادية (Single Precision) .

8 من أجل متغير ذو دقة مضاعفة (Double Precicion) .

لنأخذ المثال التالى:

أولاً نحتـاج إلى تعـريف (DE FINE) لعنوان المستخدم (USER) كما شاهدنا في الفصل الأول من الكتاب. (DEF USR 2 = & HE 000).

وبشكل بسيط تماماً لقد شحنا القيمة (FE hex) في داخل محتويات F41H والتي توقف الرسالة "Found" للحظة عندما (يشحن) البرنامج الثاني والتي تتلف الاظهارات على الشاشة.

السطر 34 : (يشحن) السجل HL بهدائية مجموعة الحروف التي عادة تنبع الأمر BLOAD والتي هي (CAS:», R).

بعد ذلك نقوم بالقفز إلى (روتين) BLOAD في ذاكرة (الروم) ROM عند العنوان (6EC6H).

إذا رغبت بتخزين البرنامج السابق على شكل ملف بالنظام الثنائي (Binary) أدخل الأوامر التالية:

برنامج

WB
START 9000H
STOP 905AH
LOAD 9000H
EXEC 9000H

أعط برنامج التحميل اسم البرنامج الرئيسي الذي سوف يتبعه على الشريط. بعد لف الشريط وإجراء التحقق من التخرين عن طريق الأمر «VB» مع «RETURN» فإذا كان كل شيء على ما يرام حرك الشريط مقدار بسيط حتى تترك فراغ بين نهاية برنامج التحميل وبداية البرنامج الثاني.

الآن نظف الـذاكرة من الملف الموجود فيها (البرنامج) وذلك بإدخال «الله «RETURN» مشابهاً لتعليمة «NEW» في لغة (البيزيك) (BASIC) ، وقم (بشحن) البرنامج الرئيسي أو أدخله من خلال لوحة المفاتيح . إذا كان أحد قد خزن البرامج السابقة في الفصل الثالث كملفات آسكي ASCII فسوف يكون ذلك كمثال للإختبار فقط . حاول الآن تعديل الـ ORG و(شحن) البرنامج الثاني إلى العنوان (طمون) نفس العنوان الله المتخدمه برنامج التحميل ، وجمع البرنامج على الشاشة عن طريق الأمر (V) ideo) وذلك حتى تلاحظ (البايت) الأخير من البرنامج وخزن هذا

إن (روتين) لغة الآلة الذي لدينا يتم استدعاءه من لغة (البيزيك) ليقوم بتنفيذ عمل محدد، يمكن أن يكون مثلاً لنقل كتلة من الـذاكـرة، فهـويحتاج الى عنوان المقصد (على سبيل المثال (A020H)) لتمريره من برنامج (البيزيك) وتخزينه من أجل (شحنه) إلى داخل السجل DE.

سطر برنامج (البيزيك) يمكن أن يكون على الشكل التالي: (USR) = 100 A = USR) . « HA020

وهذا عندئذ يقوم باستدعاء (روتين) لغة الآلة عند العنوان E000H وينفذ أي عمل مطلوب حتى يمر على (RETurned) والتي تعني الرجوع الى برنامج (البيزيك). العدد الصحيح أو العنوان (A020H) يكون دائماً مخزن عند العنوان F7F8 والعنوان F7F9 (الستة عشر). من أجل (شحن) هذا العنوان الى السجل DE (سجل المقصد) فإن كل ما يحتاجه برنامج لغة الآن أن يقوم بتنفيذ:

- LD DE, (0F7F8)

والسجل DE سوف يحتوي بعد ذلك على القيمة (A020H).

إذا مارغب أحمد بتعمديل العمدد الصحيح وإرجاعه إلى برنامج لغة البيزيك عندما يعود عن طريق الأمر (RETurns) فإن عليه إضافة السطر التالي:

LD (F7F8H), DE

والقيمة الجديدة سوف توضع في المتغير A عندما يعود إلى برنامج البيزيك. إن استخدام صف الحروف (String) كدليل يختلف اختلافاً بسيطاً في الطريقة المستخدمة فالعنوان F7F8 والعنوان F7F9 (ستة عشر) سوف لا يحتويان على صف الحروف بل على عنوان الموقع الذي يصف هذه الحروف يتألف الموقع الذي يوصف هذه الحروف يتألف الموقع الذي يوصف هذه الحروف من ثلاثة (بايتات) حيث (البايت) الأول يشير إلى طول صف الحروف (عددها) و(البايت) الثاني والشالث يشير ان إلى العنوان المخزنة به هذه الحروف،

حيث يمكن أن تستخدم على هذا الشكل:

100 B\$ = "MSX"

. 110 A\$ = USR2 (B\$)

هذه المرة العنوان F7F9 يحتوي على القيمة 3 . العناوين F7F8 وF7F9 (ستة

عشرة) يحويان عنوان أداة الوصف على سبيل المثال 802D ، وعند هذا العنوان سوف يكسون طول الحسروف (عددهم) والذي هو في مثالنا «3» بينها العنوان 302E والعنوان 802F سوف بحويان عنوان الموقع الحقيقي المخزن فيه صف الحروف وبترتيب معكوس بالطبع.

لعنوان F7F6 الى العنوان F7F9 (ستة عشرة) أما القيم ذات الدقة المضاعفة، والتي تتألف من ثانية المضاعفة، والتي تتألف من ثانية (بايتات) وتبدأ من العنوان F7F6 الى F7F9 ستة عشر. أما القيم ذات الدقة المضاعفة التي تتألف من ثانية (بايتات) تبدأ من العنوان F7F6 إلى F7FD إلى F7FD (ستة عشر).

تحذير:

لايمكن معالجة عناوين المخازن (F7F6H-F7FDH) بعد عودة (الروتين) الى برنامج (البيزيك) (لايمكن إجراء عملية اله Peek عليهم). حيث أنه لايمكن تخزينهم. فقط المتغيرات التي استعملت في سطر اله USR (في مثالنا السابق المتغير (موتين) هذا المعلومات. كمثال على كيفية تمرير عدد صحيح إلى (روتين) لغة الآلة (اشحن) المجمع ZEN بالطريقة العادية وأدخل هذا البرنامج القصير التالى:

برنامج

- 1 ORG OEOOOH
- 2 LOAD 0E000H
- 3 LOOP: EQU 0A003H
- 4 LD DE, (0F7F8H)
- 5 JP LOOP
- 6 END
- 7 . .

بعد تجميع البرنامج والتأكد أن كل شيء صحيح أدخل «B» للعودة إلى طور البيزيك وأدخل برنامج (البيزيك) التالي ونفذه:

برنامج

10 DEFUSR2=&HA000
20 A=USR2(&H1234)
30 PRINT HEX\$(A)
and RUN.

هذا السبرنامج سوف يدخل حلقة المجمع ZEN الرئيسية لذلك أدخل (GE000H) مع «RETURN» مرتين.

البرنامج القصير هذا سوف ينفذ على الفور ويعود بإشارة المجمع ZEN. الأن أدخل «X» وهمذا لفحص السجلات وسوف تجد السجل DE يحوي على 1234 وهذا ما يثبت أن العدد الصحيح يمكن أن يمرر إلى (روتين) لغة الألة.

حتى تكتشف كيف استطاع العدد الصحيح المرورو إلى (روتين) لغة الألة . أدخل «MF7F8H» والمحتويات سوف تظهر على شكل (34) .

أدخل AETURN» التي تعدل عنقطة «.» وأدخل «RUTERN» التي تعدل محتويات الذاكرة.

أدخل «B» للعودة إلى طور (البيزيك) والسطر 30 عندئذٍ سوف ينفذ ويطبع القيمة (الستة عشر) للمتغير A والتي سوف نراها قد تغيرت الى (1235H).

الأمر «Q» في المجمع ZEN يفيد في إظهار محتويات الذاكرة ويمكن استخدامه هنا لاكتشاف كيفية تخزين المتغيرات ذات الدقة الأحادية والمضاعفة، كما أنه إذا ما عاد التحكم الى (البيزيك) فإن منطقة التخزين سوف تخرب.

يقوم هذا الفصل بعرض لبعض (الروتينات) المفيدة الموجودة في الذاكرة ROM والتي يمكن أن تستخدم من خلال برامج لغة الآلة التي تكتبها بنفسك. بعد هذه (الروتينات) قد استخدمت في فصول سابقة من هذا الكتاب وبعضها الآخريمكن أن يكون متقدماً حيث لا مجال لاستخدامه في الوقت الحاضر.

بداية النذاكرة ROM تحتوي على جدول القفزات (لروتينات) متعددة، بعض هذه (الروتينات) المعروفة طبعت في هذا الجدول لتساعدنا إذا رغبنا بفك رموز لعة الآلة إلى لغة التجميع لقسم محدد من النذاكرة، ولكن استدعاء الموقع المناسب في

ألجدول هو الشيء الطبيعي الذي نحتاجه بالاضافة الى تزويدنا بمعرفة أي السجلات التي يجب أن (تشحن) بالمعلومات المناسبة قبل إجراء عملية الاستدعاء (CALL).

إن كل (روتين) موجود في هذا الجدول بحمل اسم مختصر (مصطلح)، أو عنوان بطول ستة أحرف كما هو مستخدم في مواصفات نظام الـ MSX.

إليك الآن قائمة هذا الجدول والتي تحتوي على أربعة أعمدة وهي :

Function

0000 02D7 CHKRAM

Addr Jump Name

الاسم القفز العنوان

- (البايت) الأول تعطل الانقطاعات ويقفز هذا الأمر إلى 02D7 يختبر الذاكرة RAM (ذاكرة الوصول العشوائية) ومجموعة الشقوق (Slots) من أجل منطقة القيادة يتبع ذلك عنوان جدول مولد الحرف وأيضاً البوابات لمعالج الاظهار المرثي من أجل القراءة والكتابة.

0008 2683 SYNCHR

سيستدعى هذا (السروتين) عن طريق الأمر (AST8). يقوم بإختبار الحرف الحالي المشار إليه في السجل HL فإذا كان هو الحرف المطلوب يعود إلى السجل GHRGTR) مولد الحروف وإلا سوف يعطي رسالة خطأ تحوي (Syn taxe error). الحرف الذي يجب أن يكون البايت التالية بعد الـ Rst. المساقي يجهز إذ كان الحرف رقهاً وعلم الصفر علم الباقي يجهز إذ كان الحرف رقهاً وعلم الصفر يجهز إذا صادف نهاية الجملة. السجلات HL و Trغير.

0010 2686 CHRGTR

ـ ينفذ عن طريق RsT2 . يستخدم مفسر لغة (البيزيك) هذا (الروتين) ليقوم باحضار الحرف التالي من نص (البيزيك)، السجل HL يشير إلى

			ett and the test of the
0050 07EC SETRO	- يجهــزمعــالــج العــرض المرئي (VDP)		الحرف المراد إحضاره، السجل A يحوي الحرف،
	للقراءة. السجل AF يتغير .		علم الباقي يجهز إذا كان الحرف رقياً وعلم الصفر
0053 07DF SETWRT	ـ يجهـــز معـــالـــج العــرض المـرئي (VDP)		يجهز إذا صادف نهاية الجملة. السجلات HL و AF
	للكتابة. السجل AF يتغير.	•	تتغير،
0056 0815 FILVRM	ــ يقــوم بملأ ذاكــرة العرض (VRAM) إبتداء	0018 1B45 OUTDO	ـ ينفــذ هذا (السروتين) عن طريق استدعاء
	من العنوان الموجود في السجل HL بالمعلومات التي		(AST 18H) لنقبل محتويبات الاخراج للسجل A
	في السجمل A وبطمول يحدده السجمل BC .		إلى السوحدة المحيطية الحسالية، الشاشمة،
·	السجلات BC و AF يتغيران.		الطابعة ، الخ .
0059 070F LDIRMV	ـ يرحـل كتلة من ذاكـرة العـرض (VRAM)	0020 146A DCOMPR	ـ يقسارن السجـل HL مع السجـل DE
	إلى الــذاكسرة. عنسوان المصــدر لذاكسرة العرض في		ويجهزعلم الصفر إذا كان هناك تطابق. السجل
	السجــل HL وعنوان المقصد في السجل DE وطول		AF يتغير .
	الكتلة في السجل BC . جميع السجلات تتغير .	0038 OC3C KEYINT	ـ ينفذ إجسراءات الإعساقة لمعدات
			(الكومبيوتر) خمسين مرة في الثانية . لا يتم تغيير أي
005C 0744 LDIRVM	- يرحل كتلة من الذاكرة إلى ذاكرة العرض		شيء في السجلات.
	(VRAM) . عنوان المصدر للذاكرة . في السجل HL	0041 05,77 DISSCR	- يعطل الشاشة وتصبح بيضاء. السجل
	وعنوان المقصد في السجل DE وطول الكتلة في		BC و AF يتغيران.
	السجل BC . جميع السجلات تتغير .	0044 0570 ENASCR	_ يعيد فعالية الشاشة بعد تعطيلها مع اظهار
OUT OF ATLANTANCE	_ يقــوم بتحضــير الشـاشــة طبقـاً للقيمــة		ما كان موجود سابقاً عليها. السجلات BC و AF
005F 084F CHGMOD	- ·		ئتفر.
	الموجودة في السجل A (موديل 3-2-1-0). يخزن السجاح من السنان (۲۵۵۵). مسالساد	0047 057F WRTVDP	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	السجل A عند العنوان (FCAFH). جميع السجلات	ATAIN TICD INDO	العرض المرئي (VDP) السجلات BC و AF تتغير .
	تتغیر. د ایالماه تایالیالیا		
0062 07F7 CHGCLR	ـ يغير لون الشباشة طبقاً للون المحدد في:	004A 07D7 RDVRM	ب يقبرء ذاكبرة العرض (VRAM) المشار إليها المساليات الماليات الماليات
	العنسوان F3F9 للون الحسرف (FORCLR) والعنوان	•	بالسجـل HL، يعيـد المعلومات إلى السجل A.
	F3E9 للون الأرضيـة (BAKCLR) والعنـوان F3EB		السجل AF يتغير .
	للون الاطار (BDRCLR). جميع السجلات تتغير .	004D 07CD WRTVRM	ـ يكتب على ذاكرة العرض (VRAM) المشار
0066 1398 NMI	- ينجز إجراء الانقطاع الذي ليس بقابل		إليها بالسجل HL المعلومات التي في السجل A,
	للحجب. السجلات لا تتغير.		السجل AF يتغير .

008D 1510 GRPPRT	- يطبع الحرف الذي في السجل A على	0069 06A8 CLRSPR	- يجهز جميع الأشباح. النهاذج للأشباح تجهز
	شاشة الرسومات (GRAPHIC).		بصفر.
	- pec to the first to be a	006C 050E INITXT	- يجهز الشباشة لنص الكتباسة (الشباشة
0090 04BD GICINI	- يعطي قيمة ابتدائية للسجل PSG. جميع المحادث تتا		0) (Screen 0) ومجمسوعية معاليج العيرض المبرثي
	السجلات تتغير		(VDP). جميع السجلات تتغير .
0093 1102 WRTPSG	ـ يكتب المعلومـات التي في السجـل E الى	006F 0538 INIT32	- يجهسز الشاشة (موديسل) 1 (Screen 1)
	السجل PSG ,	;	ومجمسوعية معيالج العيرض الميرثي (VDP) جمييع
0096 110E RDPSG	ـ يقـرأ المـعلومـات من السجــل PSG في		السجلات تتغير .
	السجل A. ويعود بالمعلومات من السجل A.	0072 05D2 INIGRP	ـ يجهز الشاشة موديل 2 (Screen 2) ومجموعة
	جميع السجلات تتغير .		معالج العرض المرئي (VDP) جميع السجلات
0099 11C4 STRTMS	ــ يراقب ويبدأ خلفية الموسيقا.		تتغير.
009C OD6A CHSNS	ـ يراقب لوحـة المفـاتيــح فيها إذا ضغط أحد	0075 061F INIMET	 _ يجهز الشاشة موديل 3(Screen 3) ومجموعة
	المفاتيح. يجهز العلم «Z» إذا كان هناك مفتاح	00/3 0011 1101/121	معالج العرض المرئي (VDP) جميع السجلات
	موجود في منطقة التخزين. السجل AF يتغير.		تنغير.
009F 10CB CHGET	ـ يقـوم بالانتظـار حتى يضغـط مفتاح ليعود	0078 0594 SETTXT	معالج العرض المرئي VDP للشاشة 0
()()) TOOD CHOD?	يرمز الأسكي له ويضعه في السجل A والسجل AF	0078 0584 SETT32	ــ معالج العرض المرئي VDP للشاشة 1 ــ معالج العرض المرئي VDP للشاشة 1
•	يره و ۱۳۰۰ مي په ويستان ۱۳ وانستان ۱۳ وانستان ۱۳ و درون درون ۱۳ و		
		007E 0602 SETGRP	ـ معالج العرض المرئي VDP للشاشة 2 السال ما الماهة ع
00A2 08BC CHPUT	- يقوم بإخراج محتويات السجل A إلى الشاشة.	0081 0659 SETMLT	ـ معالج العرض المرئي للشاشة 3
		0084 06E4 CALPAT	_يضمع عنسوان جدول نموذج الشبح في
00A5 085D LPTOUT	ـ يقـوم بإخـراج محتـويــات السجــل A إلى		السنجــل HL ، الـسنجــل A = رقــم الشبـــع . المنابع المام عالم السنجـــل A = رقــم الشبـــع .
	الطابعة. يجهزة علم الباقي بعد الانتهاء. السجل		السجلات AF-DE-HL تتغير.
	F يتغير.	0087 06F9 CALATR	ـ يضع عنوان جدول مميز الشبح في السجل
(10A8 0884 LPTSTT	ـ يفحص حالـة الطـابعة. يعود بالقيمة FF		HL ، رقم الشبح في السجـل A . السجلات -AF
	hex إلى داخل السجل A والعلم «Z» يعاد تجهيزه		DE- HL تتغیر .
	من جديــد إذا كانت الطــابعة جاهزة. يوضع ٥ في	008A 0704 GSPSIZ	- يضع حجم الشبح الحالي في السجل A
`	السجل A والعلم «Z» يكون فيه «1» أي مجهزة إذا		(عدد السايسات) يجهز علم الباقي إذا كان الشبح
	كانت الطابعة غير جاهزة.		16 * 16 وإلا يعيد تجهيزه. السجل AF يتغير.

41.11. A 11.				
من قبسل الذاكرة		العناوين F3B0H فيا فوق مخصصة كمناطق تخزين ا	OOAE 23BF PINLIN	ـ يخزن سطر إدخال من لوحة المفاتيح في
(ROM) أو من البرامج التي تكتبها بنفسك في الذاكرة (RAM). القائمة التالية تحوي على أسهاء المناطق الهامة وشائعة الاستعمال في نظام ال				منطقة التخزين، يحدد نهاية السطرطبعاً عن
عیاں ی شعام ،د	w 31 400			ضغط المفتاح «RETURN» ، يضبع بداية منطقة
∴. C. (Screen €	WO 2 L	MSX مع عدد البايتات والغرض منها .		التخزين في السجل HL. علم الباقي يجهز إذا
المهامي تحوث		على سبيل المثال: طول السطر الحالي في الشاشة (مود		ضغط المفتاح STOP . حميع السجلات تتغير .
. 11-11 - 41 .	نىرى). ايادا	في العنوان F3AEH ، وعادة يكون مساوي لي (25H) (37 عنا		•
بيزيك) التالي:	سطر (ال _ا	لراقبة محتويات هذاالموقع في الذاكرة نستطيع إدخال	00B7 046F BREAKX	_ يراقب المفتاحان CTRL/STOP إذا ضغطا
	- QI	PEEK (F&HF3AE) ? أو من خلال المجمع F3AEH : ZEN		معاً. على الباقي يجهز اذا تم ذلك. السجل AF
۱) إلى 9) . جميع 	JSR) 0)	_ هذه العناوين مخصصة لعشرة وظائف للمستخدمين		يتغير.
DEF وهذه القيمة	FUSR) 2	هذه العناوين تحتوي على القيمة (475A) حتى تنفذ التعليمة	00C0 1113 BEEP	_ لصوت الجرس.
F39A USRTAB	20	تشحن الخطأ رقم (5) في علم الخطأ.	00C3 0848 CLS	_ ينظف الشباشية إذا كان علم الصفر «Z»
				مجهزة (SET).
PBAE LINL40	j	ـ عرض السطر في الشاشة (موديل) O (Screen O)	00C6 088E POSIT	والتحوديد موقيع النقطية المضيئية
FJAF LINL32	1	ـ عرض السطر في الشاشة (موديل) 1 (Screen 1)		(CURSOR). السجــل H= العمبود السجــل L ==
1,400 TINTEN	1	ــ طول السطر.		السطر. السجل AF يتغير.
FIN2 CLMLST	1	_ عدد الأسطر على الشاشة (شاشة «0» (Screen 0)	00C9 OB26 FNKSB	_ يراقب مفاتيح الوظائف فإذا كانت بحالة
MANTET EUE	2	ـ بداية جدول عنوان الاسم (0000H)		«ON» أي جاهزة يقوم بإظهارها على الشاشة وإذا
F3B5 TXTCOL	2	ــ بداية جدول عنوان اللون (غير مستخدم)		لم تكن كذلك لا يقوم بأي شيء. جميع السجلات
FUB7 TXTCGP	2	_ بداية جدول مولد الأحرف (H0000)		تتغير.
F3BB TXTPAT	2	_ بداية جدول مولد نموذج الشبح (غير مستخدم)	00CC 0B15 ERAFNK	مين يقوم بإخفاء مفاتيح الوظائف على الشاشة
				» OFF» . جميع السجلات تتغير .
F3BD T32NAM	2	ــ الشاشة (موديل) «1» (Screen 1)	OOCF OB2B DSPFNK	_ يعيد اظهار مفاتيح الوظائف على الشاشة
F3BF T32COL		ـ بداية جدول عنوان الاسم. (1800H)		جميع السجلات تتغير .
. 311 13%COT	2	ــ بداية جدول عنوان اللون. (2000H)	00D2 083B TOTEXT	بنيع المساورات معيراً الله الله الله الكتابة . معيد الشاشية الى نموذج نص الكتابة .
FJC1 T32CGP	2	ـ بداية جدول مولد الحرف. (0000H)	OOD GODD TOIENT	جيع السجلات تتغير.
		ـ بداية جدول المميز. (1B00H)	0156 0468 KILBUF	جميع السجارت تنعير. ـ ينظف منطقة تخزين لوحة المفاتيح السجل
ـ بداية جدول مولد نموذج الشبح . (3800H) _ يا الموادية عدول مولد نموذج الشبح .			- 1	
				HL يتغير .

القصل الخامس
باحث البايت
Byte searcher

(يشعن) هذا البرنياميج المساعيد من المجميع Zen ويضيف بشكيل بسيبا
(روتين) البعث عن البايت والذي يفيد عند فك لغة الآلة إلى لغة التجميم القروم،
الذاكرة، يمكن البحث أيضاً عن عنوان (بايتين) أو صف من الحروف.

البعث عن (بايتين).

Two Byte Search

إن (روتين) لوحة المفاتيح في المجمع ZEN يبدأ من العنوان ٨٦٩2H ، فيمرس النا نريد أن نكتشف أين وكيف كان يشار إلى (روتين) لوحة المفاتيح في داخل مسلسه الذاكرة التي يشغلها المجمع ZEN .

لندخل: YA742H .

تأكد أن العنموان قد أدخل بشكل صحيح ، ليس كه هو موجود في الذات (البايت) الدنيا أولاً ، حيث أن (روتين) البحث قد عدل من أجل هذا.

الأمر «٧» قد استخدم كمعظم الاحرف الاخرى قبل الآن كمساعد، في الأمر «٧» قد استخدم كمعظم الاحرف الاخرى قبل الآن كمساعد، في يمكن أيضاً أن يمدل هذا الحسرف في السطر 11 إلى أحرف صغيرة مثل «نسال المسلم تستعمل خلافاً لذلك.

		۔ الشاشة (موديل) 2 (Screen 2)
F3C7 GRPNAM	2	ـ بداية جدول عنوان الاسم. (١٥٥٥١٠)
F3C9 GRPCOL	2	ـ بداية جدول عنوان اللون. (2000H)
F3CB GRPCGP	2	ـ بداية جدول مولد الحرف. (١٠٥٥٥١)
	73	ـ بداية جدول مولد المميز. (HB00H)
F3CD GRPATR	2	ـ بداية جدول مولد نموذج الشبح (3800H)
F3CF GRPPAT	2	
		ـ الشاشة موديل 3 (Screen 3)
F3D1 MLTNAM	2	بداية جدول عنوان الأسم (H0080)
F3D3 MIZECOL	2	ـ بداية جدول عنوان اللون (غير مستخدم)
F3D5 MLTCGP	2	ـ بداية جدول مولد إلحوف (١٠٥٥٥٢)
F3D7 MLTATR	2	ـ بداية جدول المميز. (HBOOH)
F3D9 MITPAT	2	ـ بداية جدول مولد نموذج الشبيح (H0086)
F3DB CLIKSW	1	ـ مفتاح تحويل (التكتة) 0 = ايقاف (تكتكة)
	•	لمفاتيح وأي قيمة أخرى تعيد (التكتكة).
· -	н	
F3DC CSRY	1	- موقع سطر النقطة المضيئة (Cursor)
F3DD CSRX	•	- موقع عمود النقطة المفييئة (Cursor) X
F3DE CNSDFG	1	- تحويل مفتاح إظهار الوظائف على الشاشة 0 = إيماف
	0	هيم سمجل مصالح المزضى المرثي VDP
FBDF to FBE6	8	- مخازن معالج العرض المرثي VDP من 0 إلى 7 .
F3E7 STATFL	, 1	ـ حالة سجل شحازن ممالج المرض المرثي VDP .
F3E9 FORCLR	. 1	- لون الحرف.
F3EA BAKCLF	1 1	ــ لون الأرف ية .
F3EB BDRCLI	R 1	ـ أون الأطار.
F55E BUF	256	خُزِنْ منطقة الأدنوال.
F672 MEMSIX	ž 2.	ـ أهلي موقع في الذاكرة.

إن باحث (البايت) يمكن أن يعالج عدة (روتينات) داخل المجمع ZEN وذلك فقط باستدعاء (الروتين) إلى الخارج عند العنوان 0020H حيث كان (روتين) الذاكرة ROM لمقارنة السجل HL مع السجل DE ، وبعد ذلك تطبع جميع الروتينات في حقل التعليق لكي يمكن تدقيقها مع كتيب التشغيل للمجمع ZEN الذي لديك.

يمكن حفظ هذا البرنامج على شكل ملف (آسكي) ، حيث بشكل بسيط ندخل «٧» وبعد ذلك ندخل اسم الملف، ويمكن بعد ذلك أن يشحن هذا البرنامج من جديد ويجمع عندما نحتاج لتسهيلات إضافية للبحث عن البايت من أجل فك لغة الآلة إلى لغة التجميع.

ملاحظة :

بعد إدخال الرمز، (والشحن) من الشريط من الضروري تجميع برنامج باحث البايت قبل إجراء التعديل (للبايتات) الثلاثة عند العنوان A251H حيث أن هذه المنطقة تكون في داخل الحلقة الرئيسية للمجمع ZEN والقفز سيتم إلى العنوان E000H للكشف فيها اذا تم ضغط المفتاح "Y".

فإذا كان البرنامج لم يجمع فإنه سوف لن يكون في العنوان E000H حيث يمكن للمجمع ZEN في هذه الحالة أن يُخرب ويضيع البرنامج.

النهاية «END» ففي مثالنا هذا هو آخر عنوان للمجمع BB 5 CH : ZEN.

الـرسـالـة الأخيرة التي تظهر على الشاشة هي اختيارية «OPTION» من أجل إظهار المواقع على الشاشة، فيمكن أن ندخل مثلًا «٧».

سوف تظهر لنا الشاشة بعد ذلك ما يلي:

Occurences of A742H

أي: مصادفة A742H

بين العنوان A000 إلى BB 5C BB 5C إلى

في الموقع : A7F4 A92A

A7F4 A92A ZEN

البحث عن صف حروف.

String Search

يمكن البحث عن صف حروف (String) ما وذلك بعد وضعه داخل قوسين. علويين كما يلي: «V «OK»

لكي يتم البحث عن رسالة «OK».

لايجاد موقع هذه الرسالة في ذاكرة (الروم) «ROM» يجب ادخال عنوان البداية والذي هو «0000» أو «0» وعنوان النهاية هو أعلى عنوان في الذاكرة ROM والذي هو «8000H».

Occurences of "Ok" between: -0000 and 8000

الشاشة سوف تظهر لنا بعد ذلك:

مصادفة الرسالة «OK»

بين العنوان 0000 و 80000

3FD7 ZEN

الموقع 3FD7. والذي هوموقع وجود الرسالة «OK» في الذاكرة ROM. البحث عن (بايتين) يمكن عند أن يستخدم لاكتشاف أي المناطق للذاكرة ROM تعالج الرسالة «OK» وذلك بالبحث عن العنوان 3FD7 بين العنوان «O» والعنوان H 8000 . حيث يمكن أن تظهر لنا نتيجة البحث المناطق التي تشير إلى هذه الرسالة والتي هي: 412F-53FB-7012

```
برامج
                ; BYTESEARCHER
                 ;AFTER ASSEMBLY ALTER
                ; ZEN BY: - MOA251H
                ;and enter these 3 bytes
                ;0C3H 00
                           OEOH
                                  0E000H
                             ORG
                             LOAD OECOOH
                                                   ;Orig routine
                                  2,0A3A5H
10 E000 CAA5A3
                EXTRA:
                                  "Y"
                                                   ; For Bytesearcher
11 E003 FE59
                                                   ;It's what we want
                                  Z,BYTSCH
12 E005 2803
13
                 ;New commands go here
14
15
                                                   ;Back to Zen
                                  QA254H
16 E007 C354A2
17
                                                   ; (TBUFF+1)
                                  DE,0A18AH
18 E00A 118AA1
                 BYTSCH:
                                  HL,SCHSTR
                                                   ;Store Input
19 E00D 21D6E0
                                                   ;String counter
                                  BC,0
                             LD
20 E010 010000
21
                 ;Transfer the string
22
23
                                  A,(DE)
24 E013 1A
                             LD
                 TRSTR:
                                  (HL),A
25 E014 77
                                  \mathtt{HL}
26 E015 23
                             INC
27 E016 13
28 E017 03
                             INC BC
                                                   ;Return?
29 E018 FE0D
                                  ODH
                                                   ;No-keep transfering
                             JR NZ,TRSTR
30 E01A 20F7
31
                 ;Transfer complete-Check that
32
33
                 ;something is there
34
35 E01C 78
                             LD A,B
                                                   ;Don't count 'CR'
36 E01D 0D
                             DEC C
37 E01E B1
                             OR C
```

38	E01F	CAD5A8	•	JP	z,0A8D5H	Error, so HUH?'
39			;			
40			;Now get ST	ART/SI	POP parameters	
41			;			
42	E022	CDC5A8		CALL	0A8C5H	; 'STARTSTOP'
43	E025	2B		DEC	HT	
44	E026	19		ADD	HL,DE	
45	E027	ED532CA1		ΓD	(OA12CH),DE	:=START .
46	E02B	222EA1		LD	(OA12EH),HL	;=STOP
47	E02E	CD39AB	•	CALL	OAB39H	
48			;			
49			;Print title	е		
50			;			ì
51	E031	21E0E0		rp .	HL,MSG1	/
52	E034	CDDCA7		CALL	0A7DCH	; ZEN "STR1"
53	E037	21D6E0		LD	HL,SCHSTR	
54	E03A	CDDCA7		CALL	0A7DCH	
5 5	E03D	21EFE0		LD	HL,MSG2	
56	E040	CDC4A6		CALL	OA6C4H	
57	E043.	CDDCA7		CALL	0A7DCH	
58	E046	2A2CA1		LD	HL, (0A12CH)	
59	E049	CD95A9		CALL	0A995H	;ZEN "WORDSP"
60	E04C	21F9E0		LD	HL,MSG3	
61	E04F	CDDCA7		CALL	0A7DCH	
62	E052	2A2EA1		LD	HL, (OA12EH)	;End of Data
63	E055	CD95A9	•	CALL	0A995H	
64	E058	CDC4A6		CALL	ТА6С4Н	;ZEN "CRLF"
65	E05B	CDC4A6		CALL	OA6C4H	;another CRLF ,
66			;	•		
67			;Check for	H or	Quote at end	
68			;			
69	E05E	21D6E0	·	LD	HL,SCHSTR	
70	E061	0600		LD	B,0	;Counter for convert
71	E063	7 E	FENDS:	LD	A, (HL)	;Find string end
72	E064	FEOD		CP	0DH	
73	E066	2804		JR	Z,COMP	
74	E068	23	•	INC	HL	
	#060	NΔ		INC	В	
	E069			JR	FENDS	•
76	FORV	18F7		OW		

116	EO NE	TO TO TO			Sh.		
	EOAE			CP	ODH		
	EOBO			JR	2,FOUND		
	E0B2			CP	(HL)		
	E0B3			JR	NZ,FINDIT		
120	E0B5	13		INC	DE		
121	E0B6	23		INC	HL		
122	E0B7	18F4		JR	LOOKIT		
123			;				
124	E0B9	E1	FOUND:	POP	HL	;Address t	this srch
125	EOBA	E5	•	PUSH	HL	;Restack :	it
126	EOBB	CD95A9		CALL	0А995Н		
127	E0BE	3AD5E0		LD	A, (COUNT)		
128	E0C1	3C		INC	A		
129	E0C2	FE05		CP	5		
130	E0C4	32D5E0		ľD	(COUNT),A		
131	E0C7	20CF		JR	NZ,FINDIT		
132	E0C9	AF		XOR	A	_	
133	EOCA	32D5E0		LD	(COUNT),A	\	
134	E0CD	CDC4A6		CALL	0А6С4Н		
135	E0D0	18C6		JR	FINDIT		
136			;				
137	E0D2	C300A0		JР	0А000Н		
138	E0D5	00	COUNT:	ĎВ	0		
139			SCHSTR:	DS	10		
140	EOEO	4F636375	MSG1:	DB	"Occurences of "	',ODH	
140	EOE4	72656E63				•	
140	E0E8	6573206F			`		
140	E0EC	66200D					
141	E0EF	62657477	MSG2:	DΒ	"between:-",0DH		
141	EOF3	65656E3A			•		
141	E0F7	2 DOD					
142	EOF9	616E6420	MSG3:	DВ	"and ",0DH		
	EOFD						
143			•	END			
143				EMD			

.

	-7	;			
	.77 78 E06C 2B	COMP:	DEC F	iL	;Back-up to 'H' or "
	79 E06D 7E	4		A,(HL)	
	80 E06E FE22	2		22H	;It's a quote string
	81 E070 281		JR :	Z,SEEK	
	82 E072 FE48			"ដ"	
	83 E074 C2D	•		NZ,0A8D5H	;Not hex
	84 E077 23			HL	Back to end
;Address this srch	85 E078 11D	6E0		DE, SCHSTR	
;Restack it	86 E07B CDD			0A8DAH	; ZEN convert routine
THE BELLON IL	87 E07E 22D			(SCHSTR+1),HL	
	88 E081 3E0		LD .	A,ODH	
	89 E083 32D		•	(SCHSTR+3),A	
	90 E086 180		JR	FIND	
	91	;			
	92 E088 360	_	$\mathbf{L}\mathbf{D}$	(HL),ODH	
_	93 E08A 2A2		ГD	HL, (OA12CH)	
_	94 E08D ED5	-	LD	DE,(0A12EH)	
	95 E091 2B		DEC	HL	
	96 E092 D5		PUSH	ĎE	
	97 E093 E5	•	PUSH	нL	
	98	;			
	99 E094 AF		XOR	A	
	100	* *			
',0DH	101 E095 32D	5E0	LD	(COUNT),A	
	102 E098 E1	FINDIT:	POP	HL	
	103 E099 D1		POP	DE	
	104 E09A 23		INC	HT	
	105 E09B D5		PUSH	DE	
	106 E09C E5		PUSH	HL	
	¹⁰⁷ E09D CD2	:000	CALL	0020Н	;ROM Compare HL'DE
	08 E0A0 200	8	JŔ	NZ,LOOK	
	109 E0A2 E1		POP	HL	
•	110 E0A3 D1	•	POP	DE	
	111 E0A4 CDC	24A6	CAĻL	0A6C4H	;Finished so CRLF
•	112 E0A7 C36	0A00	JР	0A000H	;Back to ZEN
	113	;			
	114 E0AA 111	D7E0 LOOK:	LD	DE,SCHSTR+1	
	115 EOAD 1A	LOOKIT:	ГD	A, (DE)	

•

الملحق Introduction

جلول تحويل القيمة سنة عشر إلى رمز العملية. HEX: To opcode Conversion table

إن هذا الجدول يساعدنا عندما نكون نمرف القيمة (السنة عشر) ونرغب في معرفة إرمز العملية لهذه القيمة مع عدد البايتات التي تتبعها .

عند مما يحاول أحد تحويل القيمة العشرية التي في تعليمة الـ DATA في لفة (البيزيك) إلى رمز عملية والمعاملات (الأرقام) تبدأ بالتأكيد من البايت الأولى في الروتين وإلا فسوف نحصل على معلومات مغلوطة وخاطئة.

على سبيل المثال لنأخذ البرنامج رقم "1" في الفصل الأول. البايت الأولى في تمليمة الد DATA تحوي القيمة العشرية (62) ، لنحول هذه القيمة العشرية إلى قيمة (ستة عشر) فسوف نجدها (3E hex). لنظر الآن إلى الجدو التالي لنجد ماذا يقابل القيمة hex (3E) من رمز عملية. نجدها تقابل الأمر: (LD A, nn) والذي يعني (السحن) السجل A بالقيمة التي في (البايت) التالي والتي تكون هي (66 عشري) أو (42 hex) (ستة عشر). لتنابع الآن القيمة الشالثة في سطر الـ DATA والتي تكون (عشري) أو (21 hex) (ستة عشس). عشس). عند التدقيق بالجدول نجد أن هذه القيمة تقابل الأمر: (1D HL, aabb) والذي يعني (شمون) (البايتين) التاليتين إلى السجل HL وهكذا.

إذا أراد أحد أن يبدأ بالتحويل من مكان خاطىء مشلاً البايت الثاني أو البايت الثاني الثانية و البايت الثانث فوجد القيمة العشرية 66 والتي تساوي 42 (سنة عشر) فنظر إلى الجدول ليرى ما يقابل هذه القيمة فوجد الأمر التالي: (LDB,D). إن رمز العملية صحيح ولكن بالنتيجة

24		INC H	49	LD C,C
25		DEC H	4A	LD C,D
26	nn	LD H, nn	4B	LD C,E
27		DAA	4C	LD C,H
28	nn	JR Z,nn	4p	LD C,L
29		ADD HL, HL	4E	LD C,(HL)
2A	bb aa	LD HL, (nn)	4F	LD C,A
2B		DEC HL	50	LD D,B
2C		INC L	51	LD D,C
2D		DEC L	52	LD D,D
2E	nn	LD L,nn	53	LD D,E
2F		CPL	54	TD D'H
30	nn	JR NC, nn	55	LD D.L
31	bb aa	LD SP,aabb	56	LD D,(HL)
32	bb aa	LD (aabb),A	57	LD D,A
33		'INC SP	58	LD E,B
34		INC (HL)	59	LD E,C
35		DEC (HL)	5A	LD E,D
36	nn	LD (HL), nn	5B	LD E,E
37		SCF	5C	LD E,H
38	nn	JR C, nn	5D	LD E,L
39		ADD HL,SP	5E	LD E, (HL)
3A	b b aa	LD A, (aabb)	5F	LD E,A
3в		DEC SP	60	LD H,B
3C	•	INC A	61	LD H, C
62		LD H,D	85	ADD A,L
63		LD H,E	86	ADD A, (HL)
64		LD H,H	87	ADD A,A
65		LD H,L	88	ADC A,B
66		LD H, (HL)	89	ADC A,C
67		LD H, A	8A	ADC A,D
68		LD L,B	88	ADC A,E
69		LD L,C	8°C	ADC A,H
6A		LD L,D	80	ADC A,L
бВ		LD L,E	8E	ADC A,(HL)
6C		LD L,H	8F	ADC A,A
6D		LD L,L	90	SUB B
6E	. •	LD L,(HL)	91	SUB C
6F		LD L,A	92	SUB D

سوف يعطيها معلومات خاطئة لأننا لم نبدأ بالتحويل من البايت الأولى لذلك لم ندرك ماذا تعنيه بالضبط البايت الثالثة.

لذلك من الجوهري أن نبدأ بالتحويل من البايت الأولى من سطر الـ DATA . ـ في هذا الجدول nn تساوي قيمة بايت واحد في المجال:

(00h إلى FF h) (سنة عشر).

(0 الى 255 dec) عشري

ـ bbaa تساوي قيمة (بايتين) في المجال السابق نفسه.

الجندول

00	NOP	0C	INC C
01 bb aa	LD BC,aabb	OD.	DEC C
02	LD (BC),A	OE nn	LD C,nn
03	INC BC	OF	RRCA
04	INC B	10 nn	DJNZ nn
05	DEC B	11 bb aa	LD DE,aabb
06 nn	LD B, nn	12 -	LD (DE),A
07	RLCA	13	INC DE
. 80	EX AF, AF'	14	INC D
09	ADD HL,BC	15	DEC D
ΑO	LD A, (BC)	16 nn	LD D,nn
0B	DEC BC	17	RLÄ
		210	DEC A
18 nn	JR nn	3D	LD A,nn
		73 177	1-11 M - LLL1
19	ADD HL, DE	3E nn	-
	ADD HL, DE LD A, (DE)	3E 1111	CCF
1A			CCF
1A 1B	LD A, (DE)	3 F .	CCF
1A 1B 1C	LD A, (DE) DEC DE	3F 40	CCF
1A 1B 1C 1D	LD A, (DE) DEC DE INC E	3F 40 41	CCF LD B,B LD B,C LD B,D LD B,E
1A 1B 1C 1D 1E nn	LD A, (DE) DEC DE INC E DEC E	3F 40 41 42	CCF LD B,B LD B,C LD B,D
1A 1B 1C 1D 1E nn 1F	LD A, (DE) DEC DE INC E DEC E LD E, no	3F 40 41 42 43	CCF LD B,B LD B,C LD B,D LD B,E LD B,H LD B,Ln
1A 1B 1C 1D 1E nn 1F 20 nn	LD A, (DE) DEC DE INC E DEC E LD E, no RRA	3F 40 41 42 43 44	CCF LD B,B LD B,C LD B,D LD B,E LD B,H
1A 1B 1C 1D 1E nn 1F 20 nn 21 bb aa	LD A, (DE) DEC DE INC E DEC E LD E, nn RRA JR NZ, nn	3F 40 41 42 43 44	CCF LD B,B LD B,C LD B,D LD B,E LD B,H LD B,H LD B,Ln LD B,(HL) LD B,A
1A 1B 1C 1D 1E nn 1F 20 nn	LD A, (DE) DEC DE INC E DEC E LD E, nn RRA JR NZ, nn LD HL, aabb	3F 40 41 42 43 44 45	CCF LD B,B LD B,C LD B,D LD B,E LD B,H LD B,Ln LD B,(HL)

BA	CP D	CB 12	RL D				
BB	CP E	CB 13	RL E	70	LD (HL),B	93	SUB E
BC	CP H	CB 14	RL H	71	LD (HL),C	94	SUB H
BD	CP L	CB 15	RL L	72	LD (HL),D	95	SUB L
BE	CP (HL)	CB 16	RL (HL)	73	LD (HL),E	96	SUB (HL)
BF	CP A	CB 17	RL A	74	LD (HL),H	97	SUB A
C0	RET NZ	CB 18	RR B	75	LD (HL),L	98	SBC A,B
C1	POP BC	CB 19	RR C	76	HALT	99	SBC A,C
C2 bb aa	JP NZ,aabb	CB 1A	RR D	77	LD (HL),A	9A	SBC A,D
C3 bb aa	JP aabb	CB 1B	RR E	78	LD A,B	9B	SBC A,E
C4 bb aa	CALL NZ, aabb	CB 1C	RR H	79	LD A,C	9C	SBC A,H
C5	PUSH BC	CB 1D	RR L	7 A	LD A,D	9 D	SBC A,L
C6 nn	ADD A,nn	CB 1E	RR (HL)	7B	LD A,E	9E	SBC A, (HL)
C7	RST 00	CB 1F	RR A	7C	LD A,H	9 F	SBC A,A
C8	RET Z	CB 20	SLA B	7D	LD A,L	A0	AND B
C9	RET	CB 21	SLA C	7 E	LD A, (HL)	A1	AND C
CA bb aa	JP Z,aabb	CB 22	SLA D	7 F	LD A,A	A2	AND D
Cr. DD Ga	or byddabb	00 22	OLA D	80	ADD A,B	A3	AND E
CB 23	SLA E	CB 46	BIT 0,(HL)	81	ADD A,C	A4	AND H
CB 24	SLA H	CB 47	BIT 0,A	82	ADD A,D	A5	AND L
CB 25	SLA L	CB 48	BIT 1,B	83	ADD A,E	A6	AND (HL)
CB 26	SLA (HL)	CB 49	BIT 1,C	B 4	ADD A, H	A7	AND A
CB. 27	SLA A	CB 4A	BIT 1,D	A8	XOR B	CB 00	RLC B
CB 28	SRA B	CB 4B	BIT 1,E	A9	KOR C	CB 01	RLC C
CB 29	SRA C	CB 4C	BIT 1,H	.AA	XOR D	CB 02	RLC D
CB 2A	SRA D	CB 4D	BIT 1,L	AB	XOR E	CB 03	RLC E
CB 2B	SRA E	CB 4E	BIT 1,(HL)	AC	XOR H	CB 04	RLC H
CB 2C	SRA H	CB 4F	BIT 1,A	AD	XOR L	CB 05	RLC L
CB 2D	SRA L	CB 50	BIT 2,B	AE	XOR (HL)	CB 06	RLC (HL)
CB ZE	SRA (HL)	CB 51	BIT 2,C	AF	XOR A	CB 07	RLC A
CB 2F	SRA A	CB 52	BIT 2,D	во	OR B	CB 08	RRC B
CB 30	SLI B	CB 53	BIT 2,E	В1	OR C	CB 09	RRC C
CB 31	SLI C	CB 54	BIT 2,H	в2	OR D	CB OA	RRC D
CB 32	SLI D	CB 55	BIT 2,L	в3	OR E	CB 0B	RRC E
CB 33	SLI E	CB 56	BIT 2,(HL)	B4	OR H	CB OC	RRC H
CB 34	SLI H	CB 57	BIT 2,A	B5	OR L	CB OD	RRC L
CB 35	SLI L	CB 58	BIT 3,B	В6	OR (HL)	CB OE	RRC (HL)
CB 36	SLI (HL)	CB 59	BIT 3,C	В7	OR A	CB OF	RRC A
CB 37	SLI A	CB 5A	BIT 3,D	В8	CP B	CB 10	RL B
CB 38	SRL B	CB 5B	BIT 3,E	в9	CP C	CB 11	RL C
		•			•	•	
161							

•

				СВ 39	SRL C	CB 5C	BIT 3,H
CB 83	RES 0,E	CB A6	RES 4,(HL)	CB 3A	SRL D	CB 5D	BIT 3,L
CB 84	RES 0,H	CB A7	RES 4,A	CB 3B	SRL E	CB 5E	BIT 3, (HL)
CB 85	RÉS 0,L	CB A8	RES 5,B	CB 3C	SRL H	CB 5F	BIT 3,A
CB 86	RES 0,(RL)	CB A9	RES 5,C	CB 3D	SRL L	CB 60	BIT 4,B
CB 87	RES 0,A	CB AA	RES 5,D	CB 3E	SRL (HL)	CB 61	BIT 4,C
CB 88	RES 1,B	CB AB	RES 5,E	CB 3F	SRL A	CB 62	BIT 4,D
CB 89	RES 1,C	CB AC	RES 5,H	CB 40	BIT O,B	CB 63	BIT 4,E
CB 8A	RES 1,D	CB AD	RES 5,L	CB 41	BIT 0,C	CB 64	BIT 4.,H
CB 8B	RES 1,E	CB AE	RES 5, (HL)	CB 41	BIT O,C	CB 65	BIT 4,L
CB AF	RES 5,A	CB 12	SET 2,D	CB 42	BIT O,E	CB 66	BIT 4, (HL)
CB B0	RES 6,B	CB D3	SET 2,E	CB 43	BIT O,E	CB 67	BIT 4,A
CB B1	RES 6,C	CB D4	SET 2,H	CB 45	BIT O,L	CB 68	BIT 5,B
CB B2	RES 6,D	CB D5	SET 2,L	CB 43	. BII V,L	CB 00	0.1 3,2
св вз	RES 6,E	CB D6	SET 2,(HL)	CB 69	BIT 5,C	CB 8C	RES 1,H
CB B4	RES 6,H	CB D7	SET 2,A	CB 6A	BIT 5,D	CB 8D	RES 1,L
CB B5	RES 6,L	CB D8	SET 3,B	CB 6B	BIT 5,E	CB 8E	RES 1,(HL)
CB B6	RES 6, (HL)	CB D9	SET 3,C	CB 6C	BIT 5,H	CB 8F	RES 1,A
СВ В7	RES 6,A	CB DA	SET 3,D	CB 6D	BIT 5,L	CB 90	RES 2,B
CB B8	RES 7,B	CB DB	SET 3,E	CB 6E	BIT 5,(HL)	CB 91	RES 2,C
СВ В9	RES 7,C	CB DC	SET 3,H	CB 6F	BIT 5,A	CB 92	RES 2,D
CB BA	RES 7,D	CB DD	SET 3,L	CB 70	BIT 6,B	CB 93	RES 2,E
св вв	RES 7,E	CB DE	SET 3,(HL)	CB 71	BIT 6,C	CB 94	RES 2,H
св вс	RES 7,H	CB DF	SET 3,A	CB 72	BIT 6,D	CB 95	RES 2,L
CB BD	RES 7,L	CB £0	SET 4,B	CB 73	BIT 6,E	CB 96	RES 2,(HL)
CB BE	RES 7, (HL)	CB E1	SET 4,C	CB 74	BIT 6,H	CB 97	RES 2,A
CB BF	RES 7,A	CB E2	SET 4,D	CB 75	BIT 6,L	CB 98	RES 3,B
CB CO	SET 0,B	CB E3	SET 4,E	CB 76	BIT 6,(HL)	CB 99	RES 3,C
CB C1	SET 0,C	CB E4	SET 4,H	CB 77	BIT 6,A	CB 9A	RES 3,D
CB C2	SET 0,D	CB E5	SET 4,L	CB 78	BIT 7,B	CB 9B	RES 3,E
CB C3	SET 0,E	CB E6	SET 4, (HL)	CB 79	BIT 7,C	CB 9C	RES 3,H
CB C4	SET O,H	CB E7	SET 4,A	CB 7A	BIT 7,D	CB 9D	RES 3,L
CB C5	SET 0,L	CB E8	SET 5,B	CB 78	BIT 7,E	CB 9E	RES 3, (HL)
CB C6	SET 0, (HL)	CB E9	SET 5,C	CB 7C	BIT 7,H	CB 9F	RES 3,A
CB C7	SET 0,A	CB EA	SET 5,D	CB 7D	BIT 7,L	CB AO	RES 4,B
CB C8	SET 1,B	CB EB	SET 5,E	CB 7E	BIT 7,(HL)	CB A1	RES 4,C
СВ С9	SET 1,C	CB EC	SET 5,H	CB 7F	BIT 7,A	CB A2	RES 4,D
CB CA	SET 1,D	CB ED	SET 5,L	CB 80	RES 0,B	CB A3	RES 4.E
Св Св 🚿	SET 1,E	CB EE	SET 5,(HL)	CB 81	RES 0,C	CB A4	RES 4,H
CB CC	SET 1,1.	CB EF	SET 5,A	CB 82	RES 0,D	CB A5	RES 4,L
	•	•					
104	•						
		••				•	

		nn 46	BIT 0,(IX+nn)	E4 bb aa	CALL PO, aabb
		nn 4E	BIT 1,(IX+nn)	E5 _.	PUSH HL
		nn 56	BIT 2,(IX+nn)	E6 nn	AND nn
DD	СB	nn 5E	BIT 3,(IX+nn)	E7	RST 20
		nn 66	BIT 4, (IX+nn)	E8	RET PE
		nn 6E	BIT 5,(IX+nn)	E9	JP (HL)
		nn 76	BIT 6,(IX+nn)	EA bb aa	JP PE,aabb
		nn 7,E	BIT 7, (IX+nn)	EB	EX DE,HL
DĎ	CB	nn 86	RES 0,(IX+nn)	EC bb aa	CALL PE, aabb
		nn 8E	RES 1,(IX+nn)	ED 4C	IN B,(C)
DD	CB	пп 96	RES 2,(IX+nn)	ED 41	OUT (C),B
		nn 9E	RES 3,(IX+nn)	ED 42	SBC HL,BC
DD	СВ	nn A6	RES 4,(IX+nn)	ED 43 bb aa	LD (aabb
ממ	CB	nn AE	RES 5,(IX+nn)	ED 44	NEG
		nn B6	RES 6,(IX+nn)	ED 45	RETN
DD	СВ	nn BE	RES 7,(IX+nn)	ED 46	IM 0
		nn C6	SET 0,(IX+nn)	ED 47	LD I,A
			SET 1,(IX+nn)	ED 48	IN C,(C)
			SET 2,(IX+nn)	ED 49	OUT (C),C
		nn DE	SET 3,(IX+nn)	ED 4A	ADC HL, BC
ממ	СВ	nn E6	SET 4,(IX+nn)	ED 4B bb aa	LD BC, (aabb)
DΦ	CB	nn EE	SET 5,(IX+nn)	ED 4D	RETI
		nn F6	, ,	ED 4F	LD R,A
DD	CB	nn FE	SET 7, (IX+nn)	ED 50	IN D,(C)
DD	E1		POP IX	ED 51	OUT (C),D
DD	E3		EX (SP),IX	ED 53 bb aa	LD (aabb),DE
aa	E5		PUSH IX	ED 56	IM 1.
ĎΦ			JP (IX)	ED 57	LD A,I
ΔĎ	F9		LD SP,IX	ED 58	IN E,(C)
DE	nn		SBC A, nn	ED 59	OUT (C),E
DF			RST 18	ED 5A	ADC HL, DE
E0			RET PO	ED 5B bb aa	LD DE,(aabb)
E1			POP HL	ED 5E	IM 2
	bb a	aa	JP PO,aabb	ED 5F	LD, A,R
E3			EX (SP), HL	ED 60	IN H, (C)
ED	61		OUT (C),H	F3	DI -
ED	62		SBC HL, HL	F4 bb aa	CALL P,aabb
ED	67		RRD .	F5	PUSH AF
ED	68		IN L, (C)	F6 nn	OR nn

CB	CD		SET 1,L	CB F0	SET 6,B
СВ	CE		SET 1,(HL)	CB F1	SET 6,C
СВ	CF		SET 1,A	CB F2	SET 6,D
СВ	D0		SET 2,B	CB F3	SET 6,E
CB CB	D1 F5		SET 2,C SET 6,L	CB F4 DD 2B	SET 6,H DEC IX
СВ	F6		SET 6,(HL)	DD 34 nn	INC (IX+nn)
СB	F7		SET 6,A	DD 35 nn	DEC (IX+nn)
СВ	F8		SET 7,B	DD 36 nn n1	LD (IX+nn),n1
СВ	F9		SET 7,C	DD [39	ADD IX,SP
СВ	FA		SET 7,D	DD 46 nn	LD B,(IX+nn)
СВ	FB		SET 7,E	DD 4E nn	LD C,(IX+nn)
СВ	FC		SET 7,H	DD 56 nn	LD D,(IX+nn)
CB	FD		SET 7,L	DD 5E nn	LD E, (IX+nn)
СВ	FE		SET 7,(HL)	DD 66 nn	LD H, (IX+nn)
СВ	FF		SET 7,A	DD 6E nn	LD L,(IX+nn)
CC	bb aa		CALL Z,aabb	DD 70 nn	LD (IX+nn),B
СD	bb aa		CALL aabb	DD 71 nn	LD (IX+nn),C
CE	nn		ADC A,nn	DD 72 nn	LD (IX+nn),D
CF			RST 08	DD 73 nn	LD (IX+nn),E
D0			RET NC	DD 74 nn	LD (IX+nn),H
D1			POP DE	DD 75 nn	LD (IX+nn),L
D2	bb aa		JP NC,aabb	DD 77 nn	LD (TX+nn),A
D3	nn		OUT (nn),A	OD 7E nn	LD A, (IX+nn)
D4	bb aa		CALL NC, aabb	DD 86 nn	ADD A,(IX+nn)
D5			PUSH DE	DD 8E n:	ADC A,(IX+nn)
D6	nn		SUB nn	DD 96 nn	SUB (IX+nn)
D7			RST 10	DD 9E nn	SBC A, (IX+nn)
D8			RET C	DD A6 nn	AND (IX+nn)
D9			EXX	DD AE nn	XOR (IX+nn)
DA	bb aa		JP C,aabb	DD B6 nn	OR (IX+nn)
DΒ	nn		IN A,(nn)	DD BE nn	CP (IX+nn)
DC	bb aa		CALL C,nn	DD CB nn 06	RLC (IX+nn)
DD	09		ADD IX,BC	DD CB nn OE	RRC (IX+nn)
DD	19		ADD IX,DE	DD CB nn 16	RL (IX+nn)
ממ	21 bb	aa	LD IX,aabb	DD CB nn 1E	RR (IX+nn)
DD	22 bb	aa	LD (aabb),IX	DD CB nn 26	SLA (IX+nn)
aq	23		INC IX	DD CB nn 2E	SRA (IX+nn)
DD	29		ADD IX,IX	DD CB nn 36	SLI (IX+nn)
qС	2A bb	aa	LD IX,(aabb)	DD CB nn 3E	SRL (IX+nn)

FĐ	BE	nņ		CP (IY+nn)	FD	£5
FD	СВ	nn	06	RLC (IY+nn)	FD	E9
FD	CB	nn	0£	RRC (IY+nn)	FD	F-9
FD	CB	nn	16	RL (IY+nn)	FE	nn
FD	C₿	nn	1 E	RR (IY+nn)	FF	
£D	СВ	nn	26	SLA (IY+nn)		
FD	СВ	nn	2E	SRA (IY+nn)		
FD	СВ	nn	36	SLI (IY+nn)		
FD	св	nn	3E	SRL (IY+nn)		
FD	CB.	nn	46	BIT 0,(IY+nn)		
FD	СВ	nn	4E	BIT 1,(IY+nn)		
FD	CB	nn	56	BIT 2,(IY+nn)		
FD	CB	nn	5E	BIT 3,(IY+nn)		
FD	СВ	nn	66	BIT 4,(IY+nn)		
FD	CB	nn	6E	BIT 5,(IY+nn)		
FD	СВ	nn	76	BIT 6,(IY+nn)		
FD	СВ	nn	7 E	BIT 7,(IY+nn)		
FD	CB	nn	86	RES 0,(IY+nn)		
FD	CB	nn	8E	RES 1,(IY+nn)		
FD	СВ	nn	96	RES 2,(IY+nn)		
FD	CB	nn	9E	RES 3, (IY+nn)		
FD	СВ	nn	A6	RES 4,(IY+nn)		
FD	CB	nn	AE	RES 5, (IY+nn)		
FD	СВ	nn	В6	RES 6,(IY+nn)		
ΡD	CB	nn	BE	RES 7,(IY+nn)		
FD	СВ	nn	C6	SET 0,(IY+nn)		
FD	СВ	nn	CE	SET 1, (IY+nn)		

PUSH IY

JP (IY) LD SP,IY

CP nn

RST 38

⊦ED 69	OUΤ (C),L	F7	RST 30
ED 6A	ADC HL, HL	F8	RET M
ED 6F	RLD	F9	LD SP, HL
ED 70	IN F,(C)	FA bb aa	JP M,aabb
ED 72	SBC HL, SP	FB	EI
ED 73 bb aa	LD (aabb),SP	FC bb aa	CALL M.aabb
ED 78	IN A, (C)	FD 09	ADD IY,BC
ED 79	OUT (C),A	FD 19	ADD IY, DE
ED 7A	ADC HL, SP	FD 21 bb aa	LD IY,aabb
ED 7B bb aa	LD SP, (aabb)	FD 22 bb aa	LD (aabb),IY
ED AO	LDI	FD 23	INC IY
ED A1	CPI	FD 29	ADD IY,IY
ED A2	INI	FD 2A bb aa	LD IY, (aabb)
ED A3	OUTI	FD 2B	DEC IY
ED A8	LDD	FD 34 nn	INC (IY+nn)
ED A9	CPD	FD 35 nn	DEC (IY+nn)
ED AA	IND	FD 36 nn n1	LD (IY+nn),n1
ED AB	OUTD	FD 39	ADD IY,SP
ED BO	LDIR	FD 46 nn	LD B, (IY+nn)
ED B1	CPIR	FD 4E nn	LD C, (IY+nn)
ED B2	INIR	FD 56 nn	LD D,(IY+nn)
ED B3	OTIR	FD 5E nn	LD E, (IY+nn)
ED B8	LDDR	FD 66 nn	LD H, (IY+nn)
ED B9	CPDR	FD 6E nn	LD L,(IY+nn)
ED BA	INDR	FD 70 nn	LD (IY+nn),B
ED BB	OTDR	FD 71 nn	LD (IY+nn),C
EE nn	XOR nn	FD 72 nn	LD (IY+nn),D
EF	RST 28	FD 73 nn	LD (IY+nn),E
FO.	RET P	FD 74 nn	LD (IY+nn),H
Fi	POP AF	FD 75 nn	LD (IY+nn),L
F2 bb aa	JP P,aabb	FD 77 nn	LD (IY+nn),A
		(15 GB BC	command (TV week)
FD 7E nn	LD A, (IY+nn)	FD CB nn D6	SET 2,(IY+nn)
FD 86 nn	ADD A, (IY+nn)	FD CB nn DE	SET 3,(IY+nn)
FD 8E nn	ADC A, (IY+nn)	FD CB nn E6	SET 4,(IY+nn)
FD 96 nn	SUB (IY+nn)	FD CB nn EE	SET 5,(IY+nn)
FD 9E nn	SBC A, (IY+nn)	FD CB nn F6	SET 6,(IY+nn)
FD A6 nn	AND (IY+nn)	FD CB nn FE	SET 7,(IY+nn) POP IY
FD AE nn	XOR (IY+nn)	FD E1	-
FD B6 nn	OR (IY+nn)	FD E3	EX (SP),IY

СВ	4Ç			BIT 1,H	CB	64			BIT	4,H
CB	4D			BIT 1,L	CB	65			BIT	4,L
CB	56			BIT 2,(HL)	CB	6E			BIT	5,(HL)
DD	CB	nn	56	BIT 2,(IX+nn)	DĎ	CB	nn	6E	BIT	5,(IX+nn)
ΡD	ĊB	nn	56	BIT 2,(IY+nn)	FD	СВ	nn	6 E	BIT	5,(IY+nn)
CB	57			BIT 2,A	CB	6F			BIT	5,A
CB	50			BIT 2,B	CB	68			\mathtt{BIT}	5,B
CB	51			BIT 2,C	CB	69			BIT	5,C
CB	52			BIT 2,D	CB	6A			BIT	5,D
CB	53			BIT 2,E	CB	6B			BIT	5,E
CB	54			BIT 2,H	СВ	6¢			віт	5,H
CB	55			BIT 2,L	CB	6D			віт	5,L
CB	5E			BIT 3,(HL)	СВ	76			BIT	6,(HL)
DD	CB	nn	5 E	BIT 3,(IX+nn)	DD	CB	nn	76	BIT	6,(IX+nn)
FD	CB	nn	5E	BIT 3,(IY+nn)	FD	CB	nn	76	BIT	6,(IY+nn)
СB	5 F			BIT 3,A	CB	77			BIT	6,A
CB	58			BIT 3,B	CB	70			BIT	6,B
CB	59			BIT 3,C	CB	71			BIT	6,C
CB	5A			BIT 3,D	СВ	72			BIT	6,D
CB	5 B			BIT 3,E	CB	73			BIT	6,E
СВ	5C			BIT 3,H	CB	74			BIT	6,H
CB	5 D			BIT 3,L	СВ	75			BIT	6,L
CB	66			BIT 4,(HL)	CB	7E			BIT	7,(HL)
dd ,	ĊB	nn	66	BIT 4,(IX+nn)	DD	CB	nn	7 E	BIT	7,(IX+nn)
FD	CB	пn	66	BIT 4, (IY+nn)	FD	СВ	nn	7E	BIT	7,(IY+nn)
СВ	67			BIT 4,A	СВ	7 F			BIT	7,A
	60			BIT 4,B	CB	78			BIT	7,B
	79			BIT 7,C	2F				CPL	
	7A			BIT 7;D	27				TS A. A.	
	7B			BIT 7,E	27				DAA	
	7C			BIT 7,H	25				DEG.	(UT)
CB	7D			BIT 7,L	35					(HL)
5.0	L- 1-			ant a sch			חת			(IX+nn)
	dd			CALL C,aabb			ηn			({IY+nn}
	bb			CALL MC sabb	3£ 05				DEC DEC	
	bb			CALL NC, aabb CALL aabb						
CD	рþ	аa		CALL ABOO	0 E	•	,		DEC	BC

Instruction set in Alphabetical order

8E			ADC	A,(HL)	DD	39			ADD	IX,SP
Œ	8E	nn	ADC	A,(IX+nn)	FD	09			ADD	IY,BC
FD	8E	nn	ADC	A,(IY+nn)	FD	19			ADD	IY, DE
8 F			ADC	A , A	FD	29			ADD	IY,IY
88			ADC	A,B	FD	39			ADD	IY,SP
89			ADC	A,C						
8 A			ADC	A,D	A6				AND	(HL)
8B			ADC	A,E	DD	A6	nn		AND	(IX+nn)
8C			ADC	H,A	FD	Аб	nn		AND	(IY+nn)
80			ADC	A,L	A7				AND	A
CE	nn		ADC	A,nn	ΑO				AND	В
ED	4A		ADC	HL,BC	A1				AND	С
ΕD	5A		ADC	HL, DE	A2				AND	D
ED	бA		ADC	HL, HL	A3				AND	E
ED	7A		ADC	HL,SP	A4				AND	Н
					A5				AND	L
86			ADD	A, (HL)	E6	מח			AND	nn
DD	86	nn	ADD	A,(IX+nn)						
FD	86	ักท	ADD	A,(IY+nn)	CB	46			BIT	0,(HL)
87			ADD	A,A	DD	CB	nn	46	BIT	0,(IX+nn)
80			ADD	A , B	FD	CB	nn	46	BIT	0,(IY+nn)
81			ADD	A,C	CB	47			BIT	0,A
82			ADD	A,D	CB	40			BIT	0,B
83			ADD	A,E	CB	41			віт	0,C
84			• ADD	A,H	СВ	42			BIT	0,0
85			ADD	A,L	CB	43			BIT	0,E
C6	nn		ADD	A,nn	CB	44			BIT	0,H
09			ADD	HL,BC	CB	45			BIT	0,L
19			ADD	HL,DE	•					
29			ADD	HL, HL	CB	4 E			BIT	1,(HL)
39			ADD	HL,SP	DD	CB	nn	4 E	BIT	.1,(IX+nn)
DD	09		ADD	IX,BC	FD	CB	กก	4 E	BIT	i,(IY+nn)
DD	19		ADD	IX,DE	CB	4F	•		BIT	1,A
DD	29		ADD	X1,XI	CB	48			BIT	1,3
СВ	49		BIT	1,C	CB	6.1			BIT	4,C
CB	4A		BIT	1,D		62				4,D
СВ	4B		BIT	1,E	СВ	63			BIT	4,E

DD 34 nn	INC (IX+nn)	30 nm	JR NC, nn	C4 bb aa	CALL NZ, aabb	0D	DEC C
FD 34 nn	INC (IY+nn)	20 nn	JR NZ,nn	F4 bb aa	CALL P, aabb	15	DEC D
3C	INC A	28 nn	JR Z,nn	EC bb aa	CALL PE, aabb	13	DEC DE
0 4	INC B		·	E4 bb aa	CALL PO, aabb	1D	DEC E
0.3	INC BC	02	LD (BC),A	CC bb aa	CALL Z,aabb	25	DEC H
0C	INC C	12	LD (DE),A			2B	DEC HL
14	INC D	77	LD (HL),A	3F	CCF	DD 2B	DEC IX
13	INC DE	70	LD (HL),B			FD 2B	DEC IY
1 C	INC E	71	LD (HL),C	BE	CP (HL)	2D	DEC L
24	INC H	7 2	LD (HL),D	DD BE nn	CP (IX+nn)	3 B	DEC SP
23	INC HL	73	LD (HL),E	FD BE nn	CP (IY+nn)		
DD 23	INC IX	74	LD (HL),H	BF	CP A	F3	DI
FD: 23	INC IY	75	LD (HL),L	B8	CP B		
2C	INC L	36 nn	LD (HL),nn	B9	CP C	10 nn	DJNZ nn
33	INC SP			ВА	CP D		
		טם 77 תח	LD (IX+nn),A	BB	CP E	FB	EI
ED AA	IND	DD 70 nn	LD (IX+nn),B	₿C	CP H		
ED BA	INDR	DD 71 nn	LD (IX+nn),C	BD	CP L	E3	EX (SP),HL
ED A2	INI	DD 72 nл	LD (IX+nn),D	FE nn	CP an	DD E3	EX (SP),IX
ED B2	INIR	DD 73 nn	LD (IX+nn),E	•		FD E3	EX (SP),IY
DD 74 nn	t D		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ED A9	CPD	08	EX AF, AF
DD 74 nn	LD (IX+nn),H	70	LD A,L	ED B9	CPDR	EB	EX DE, HL
DD 36 nn n1	LD (IX+nn);L	3E ភាព	LD A, nn	ED A1	CPI	9ט	EXX
DD 36 Mil II)	LD (IX+nn),n1	ED 5F	LD A,R	ED B1	CPIR	76	HALT
FD 77 nn	LD (IY+nn),A	46	LD B, (HL)	ED 46	IM O	£9	JP (HL)
FD 70 nn	LD (IY+nn),B	9D 46 nn	LD 3,(IX+nn)	ED 56	IM 1	DD E9	JP (IX)
FD 71 nn	LD (IY+nn),C	FD 46 nn.	LD B, (IY+nn)	ED 5E	IM 2	FD E9	JP (IY)
FD 72 nn	LD (IY+nn),D	47	LD B,A			DA bb aa	JP C,aabb
FD 73 nn	LD (IY+nn),E	40	LB B,B	ED 78	IN A, (C)	FA bb aa	JP M,aabb
FD 74 nn	LD (IY+nn),H	41	LD B,C	DB nn	IN A, (nn)	D2 bb aa	JP NC,aabb
FD 75 nn	LD (IY+nn),L	42	LD B,D	ED 40	IN B, (C)	C3 bb aa	JP aabb
FD 36 nn n1	LD (IY+nn),nl	43	LD B,E	ED 48	IN C,(C)	C2 bb aa	JP NZ,aabb
		44	LD B,H	ED 50	IN D,(C)	F2 bb aa	JP P,aabb
32 bb aa	LD (aabb),A	45	LD B,L	ED 58	IN E,(C)	EA bb aa	JP PE,aabb
ED 43 bb aa	LD (aabb),BC	06 nn	LD B,nn	ED 70	IN F,(C)	E2 bb aa	JP PO,aabb
ED 53 bb aa	LD (aabb),DE			ED 60	IN H, (C)	CA bb aa	JP Z,aabb
22 bb aa	LD (aabb), HL	ED 4B bb aa	LD BC, (aabb)	ED 68	IN L,(C)		
DD 22 bb aa	LD (aabb),IX	01 bb aa	LD BC, aabb			38 nn	JR C,nn
FD 22 bb aa	LD (aabb), IY	-		34	INC (HL)	18 nn	JR nn
	,						

DD 66 mm	TD U (TV.mm)	ED 78 bb ac	ID CD (sabb)	wa 21 kb	LD (aabb),SP	4E	LD C, (HL)
DD 66 nn	LD H, (IX+nn)	ED 7B bb aa	LD SP,(aabb)	ED 73 bb aa	TO (adob), Sr	DD 4E nn	LD C, (IX+nn)
FD 66 nn 67	LD H,(IY+nn)	P9	LD SP, HL		TD & (BC)	FD 4E nn	LD C, (IY+nn)
60	LD H,A	DD F9	LD SP,IX	OA	LD A,(BC) LD A,(DE)	4F	LD C,A
61	LD H,B LD H,C	FD F9 31 bb aa	LD SP,IY	1 A	LD A, (HL)	48	LD C,B
62		or on ag	LD SP,aabb	7E	LD A, (IX+nn)	49	LD C,C
63	LD H,D	re le	I DD	DD 7E nn	LD A, (IY+nn)	4A	LD C,D
	LD H,E	ED A8	TDD	FD 7E nn	LD A, (aabb)	4B	LD C.E
64	LD H,H	ED B8	LDDR	3A bb aa		4C	LD C,H
65	LD H,L	ED AO	LDI	7F	LD A,A	4D	LD C,L
26 nn	LD H,nn	ED BO	LDIR	78	LD A,B	0E nn	LD C,nn
ED 44	NEG	1א מס	POP IX	79	LD A,C	02 iii	22 7,
		FD E1	POP IY	7 A	LD A,D	56	LD D,(HL)
00	NOP			7B	LD A,E	DD 56 nn	LD D,(IX+nn)
		F5	PUSH AF	7C	LO A,H	FD 56 nn	LD D,(IY+nn)
в6	OR (HL)	C5	PUSH BC	ED 57	LD A,I	ווו פל כי	
DD B6 nn	OR (IX+nn)	D5	PUSH DE	57	LD D, A	2A bb aa	LD HL,(aabb)
FD B6 nn	OR (IY+nn)	E5	PUSH HL	50	LD D,B	21 bb aa	LD HL,aabb
в7	OR A	DD E5	PUSH IX	51	LD D,C		
в0	OR B	FD ES	PUSH IY	52	LO D, D	ED 47	LD I,A
в1	OR C			53	LD D,E		4
в2	OR D	CB 86	RES 0,(HL)	LD D,L	•	DD 21 bb aa	LD IX,aabb
в3	OR E	DD CB nn 86	RES 0,(IX+nn)	16 nn	LD D, nn		
в4	OR H	FD CB nn 86	RES 0,(IX+nn)		·	FD 2A bb aa	LD IY, (aabb)
в5	OR L	CB 87	RES 0,A	ED 5B bb aa	LD DE,(aabb)	FD 21 bb aa	LD IY,aabb
F6 nn	OR nn	CB 80	RES 0,B	11 bb aa	LD DE, aabb		
		CB 81	RES 0,C			6 E	LD L,(HL)
ED BB	OTDR	CB 82	RES O,D	5 E	ĻD E,(HL)	DD 6E no	LD L,(IX+nr)
ED B3	OTIR	CB 83	RES 0,E	DD 5E nn	LD E,(IX+nn)	FD 6E nn	LD L,(IY+nn)
		CB 84	RES 0,H	FD 5E nn	LD E, (IY+nn)	6F	LD L,A
ED 79	OUT (C),A	CB 85	RES 0,L	5 F	LD E,A	68	LD L,B
ED 41	OUT (C),B			58	LD E,B	69	LD L,C
ED 49	OUT (C),C	CB 8E	RES 1, (HL)	59	LD E,C	6A	LD L,D
ED 51	OUT (C),D	DD CB nn 8E	RES 1,(IX+nn)	5A	LD E,D	6B	LD L,E
ED 59	OUT (C),E	FD CB nn 8E	RES 1,(IY+nn)	5B	LD E,E	6C	LD L,H
ED 61	OUT (C),H	CB 8F	RES 1,A	5C	LD E,H	6D	LD L,L
ED 69	OUT (C),L	CB 88	RES 1,B	5 D	LD E,L	2E nn	LD L,nn
D3 nn	OUT (nn),A	CB 89	RES 1,C	1E nn	LD E,nn		
		CB 8A	RES 1,D			ED 4F	LD R,A
ED AB	OUTD	СВ 8В	RES 1,E	66	LD H, (HL)		

CB AF	RES 5,A	FO ·	RET P				
CB A8	RES 5,B	<u>c</u> 8	RET PE	ED A3	OUTĮ	CB 8C	RES 1,H
E0	RET PO	DD CB nn lE	RR (IX+nn)			CB 8D	RES 1,L
C8	RET Z	FD CB nn 1E	RR (IY+nn)	۲1	POP AF		
		CB 1F	RR A	C1	POP BC	CB 96	RES 2,(HL)
ED 4D	RETI	CB 18	RR B	p1	POP DE	DD CB nn 96	RES 2,(IX+nn)
ED 45	RETN	CB 19	RR C	£1	POP HL	FD CB nn 96	RES 2,(IY+nn)
25 45		CB 1A	RR D	CB 97	RES 2,A	CB A9	RES 5,C
CB 16	RL (HL)	CB 1B	RR E	CB 90	RES 2,B	CB AA	RES 5,D
DD CB nn 16	RL (IX+nn)	CB 1C	RR H	CB 90	RES 2,C	CB AB	RES 5,E
FD CB nn 16	RL (IY+nn)	CB 1D	RR L	CB 92	RES 2,D	CB AC	RES 5,H
C3 17	RL A			CB 92	RES 2,E	CB AD	RES 5,L
CB 10	RL B	1 F	RRA	CB 94	RES 2,H	70	
CB 11	RL C			CB 95	RES 2,L	СВ В6	RES 6,(HL)
CB 12	RL D	CB OE	RRC (HL)	CB 33	NEO 2, II	DD CB nn B6	RES 6,(1X+nn)
CB 13	RL E	DD CB nn OE	RRC (IX+nn)	CD 05	RES 3,(HL)	FD CB nn B6	RES 6,(IY+nn)
CB 14	RL H	FD CB nn OE	RRC (IY+nn)	CB 9E DD CB nn 9E	RES 3,(IX+nn)	CB B7	RES 6,A
CB 15	RL L	CB OF	RRC A		RES 3,(1X+nn)	CB BO	RES 6,B
00 10	n - -	CB 08	RRC B	FD CB nn 9E		CB B1	RES 6,C
17	RLA	СВ 09	RRC C	CB 9F	RES 3,A	CB B2	RES 6,D
• ,	*14***	CB OA	RRC D	CB 98	RES 3,B	CB B3	RES 6,E
СВ 06	RLC (HL)	св Ов	RRC E	CB 99	RES 3,C	CB B4	RES 6,H
DD CB nn 06	RLC (IX+nn)	CB OC	RRC H	CB 9A	RES 3,D	CB B5	RES 6,L
FD CB nn 06	RLC (IY+nn)	CB OD	RRC L	CB 9B	RES 3,E RES 3,H	34 3 3	
св 07	RLC A			CB 9C	RES 3,L	CB BE	RES 7,(HL)
CB 00	RLC B	0 F	RRCA	CB 9D	RES J.D	DD CB nn BE	RES 7,(1X+nn)
CB 01	RLC C			on 16	RES 4,(HL)	FD CB nn BE	RES 7,(IY+nn)
CB 02	RLC D	ED 67	RRD	CB A6	RES 4, (IX+nn)	CB BF	RES 7,A
CB 03	RLC E			DD CB nn A6 FD CB nn A6	RES 4,(IY+nn)	CB B8	RES 7,B
CB 04	RLC H	C7	RST 0	CB A7	RES 4,A	CB B9	RES 7,C
CB 05	RLC L	CF	RST 8h		RES 4,B	CB BA	RES 7,D
GD V V		D7	RST 10h	CB A0 CB A1	RES 4,C	CB BB	RES 7,E
07	RLCA	DF	RST 18h	CB A2	RES 4,D	CB BC	RES 7,H
.		E7	RST 20h		RES 4,E	CB BD	RES 7,L
ED 6F	RLD	EF	RST 28h	CB A3	RES 4,H	42 25	. , , _
2D 01	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F7	RST 30h	CB A4	RES 4,L	C9	RET
CB 1E	RR (HL)	er	RST 38h	CB A5	RES 4,1	D8	RET C
(B) (E)	1110 1110 1			OD 45	DEC 5 (UI)	F8	RET M
9E	SBC A, (HL)	CB C9	SET 1,C	CB AE	RES 5,(HL)	DO	RET NC
DD 9E nn	SBC A, (IX+nn)	CB CA	SET 1,D	DD CB nn AE		C0	RET NZ
	> ,			FD CB nn AE	RES 5,(IY+nn)		KDI NO

70	COM 5 (TW.)	** 30					
FD CB nn EE	SET 5,(IY+nn)	CB 22	SLA D	FD 9E nn	SBC A, (IY+nn)	СВ СВ	SET 1,E
CB EF	SET 5,A	CB 23	SLA E	9F	SBC A,A	CB CC	SET 1,H
CB E8	SET 5,B	CB 24	SLA H	98	SBC A,B	CB CD	SET 1,L
CB E9	SET 5,C	CB 25	SLA L	99	SBC A,C	•	
CB EA	SET 5,D			.9A	SBC A,D	CB D6	SET 2,(HL)
CB EB	SET 5,E	.B 36	SLI (HL)	98	SBC A,E	DD CB nn D6	SET 2,(IX+nn)
CB EC	SET 5,H	DD CB nn 36	SLI (IX+nn)	9C	SBC A,H	FD CB nn D6	SET 2,(IY+nn)
CB ED	SET 5,L	FD CB nn 36	SLI (IY+nn)	9D	SBC A,L	CB D7	SET 2,A
		CB 37	SLI A	DE nn	SBC A, nn	CB D0	SET 2,B
CB F6	SET 6,(HL)	CB 30	SLI B			CB D1	SET 2,C
DD CB nn F6	SET 6,(IX+nn)	CB 31	SLI C	ED 42	SBC HL, BC	CB D2	SET 2,D
FD CB nn F6	SET 6,(IY+nn)	CB 32	SLI D	ED 52	SBC HL, CE	CB D3	SET 2,E
CB F7	SET 6,A	CB 33	SLI E	ED 62	SBC HL, HL	CB D4	SET 2,H
CB F0	SET 6,B	CB 34	SLI H	ED 72	SBC HL,SP	CB D5	SET 2,L
CB F1	SET 6,C	CB 35	SLI L	CD 72	BEC HE, OL	CD D3	001 2,5
CB F2	SET 6,D			37	SCF	CB DE	SET 3,(HL)
CB F3	SET 6,E	CB 2E	SRA (HL)	J,	ocr .	DD CB nn DE	SET 3,(NH,
CB F4	SET 6,H	DD CB nn 2E	SRA (IX+nn)	CD C6	SET 0,(HL)	FD CB nn DE	SET 3,(IX+mm)
CB F5	SET 6,L	FD CB nn 2E	SRA (IY+nn)	CB C6			
		CB 2F	SRA A	DD CB nn C6	SET 0,(IX+nn)	CB DF	SET 3,A
CB FE	SET 7,(HL)	CB 28	SRA B	FD CB nn C6	SET 0,(IY+nn)	CB D8	SET 3,B
OD CB nn FE	SET 7,(IX+nn)	CB 29	SRA C	CB C7	SET 0,A	CB D9	SET 3,C
FD CB nn FE	SET 7,(IY+nn)	CB 2A	SRA D	CB CO	SET 0,B	CB DA	SET 3,D
CB FF	SET 7,A	CB 2B	SRA E	CB C1	SET 0,C	CB DB	SET 3,E
CB F8	SET 7,B	CB 2C	SRA H	CB C2	SET 0,D	CB DC	SET 3,H
CB F9	SET 7,C	CB 2D	SRA L	CB C3	SET O.E	CB DD	SET 3,L
CB FA	SET 7,D	•		CB C4	SET 0,H		
CB FB	SET 7,E	CB 3E	SRL (HL)	CB C5	SET 0,L	CB E6	SET 4,(HL)
CB FC		DD CB nn 3E	SRL (IX+nn)			DD CB nn E6	SET 4,(IX+nn)
CB FD	SET 7,L	FD CB nn 3E	SRL (IY+nn)	CB CE	SET 1, (HL)	FD CB nn E6	SET 4,(IY+nn)
			Sub (117mm)	DD CB nn CE	SET 1,(IX+nn)	CB E7	SET 4,A
CB 3F	SRL A	94	SUB H	FD CB on CE	SET 1,(IY+nn)	CB E0	SET 4,B
CB 38	SRL B	95	SUB L	CB - CF	SET 1,A	CB E1	SET 4,C
CB 39	SRL C	D6 nn	SUB nn	CB C8	SET 1,B	CB E2	SET 4,D
CB 3A	SRL D			св ез	SET 4,E	CB 26	SLA (HL)
CB 3B	SRL E	AE	XOR (HL)	CB E4	SET 4,H	DD CB nn 26	SLA (IX+nn)
CB 3C	SRL H	DD AE nn	XOR (IX+nn)	CB E5	SET 4,L	FD CB nn 26	SLA (IY+nn)
CB 3D	SRL L	PD AE nn	XOR (IY+nn)	(1) 11.7	,	CB 27	SLA A
		AF.	XOR A	CD FF	SET 5,(HL)	CB 20	SLA B
96	SUB (HL)	A8	XOR B	CB EE		CB 21	SLA C
•		•		DD CB nn EE	SET 5,(IX+nn)	CB 21	56H 4


DD 91	6 nn	SUB	(IX+nn)	A9	XOR	С
FD 9	6 nn	SUB	(IY+nn)	AA	XOR	D
97		SUB	A	AB	XOR	
90		SUB	В	AC	XOR	
91		SUB	С	AD		
92		SUB	D		XOR	
93		SUB		EE nn	XOR	מת

HEX DEC	DEC	ļн	ח	D	Н	D	D	H	D	D	Н	D	Ď
*256			*256			*256			*256			*256	
00 00000	0	34		5.2	68	26624	104	90	39936	156	DO	53248	208
01 00256	1	35		53	69	26880	105	9D	40192	157	Dl	53504	269
02 00512	2	1		54	6A	27136,	106	9£	40448	158	D2	53760	210
03 00768	3	37	14080	. 55	6B	27392	107		40704	159	_	54016	211
04 01024 05 01280	4 5	38		56	6C	27648	108		40960	160	D4	54272	212
. 06 01536	6	39 3A		57 58	6D 6E	27904 28160	110		41216 41472	161 162	D5	54528	213
07 01792	· 7	3B		59	6F	28416	111	A3	41728	163		54784 55040	214 215
08 02048	8	30		60	70	28672	112		41984	164		55296	216
09 02304	9	3D	15616	61	71	28928	113		42240	165		55552	217
OA 02560	10	3E	•	62	72	29184	114	ı	42496	166	DA	55808	218
0B 02816	11.	3F	16128	63	<u> </u>	29440	115	ı	42752	167	DΒ	56064	219
0C 03072	12 13	40	16384	64	•	296696	116	ı	43008	168		56320	220
0E 03584	14	41	16640 16896	65 66	75	29952 30208	117	A9	43264	169	DD	56576	221
OF 03840	15	43	17152	67	77	30464	119		43500 43776	170 171	DE DF	56832 57088	222 223
10 04096	16	44	17408	68	78	30720	120	1		172	EO	57344	224
11 04352	17	45	17664	69:	79	30976	121	AD	44288	173	E1	57600	225
12 04608	18	46	17920	70	7A	31232	122	ΑE		174		57856	226
13 04864	19	47	18176	71	7B	31488	123	AF	44800	175	_	58112	227
14 05120	20	48	18432	72	7C	317,4.4	124	BO	45056	176		58368	228
16 05632	21 22	49	18688	73	•	32000	125		45312	177		58624	229
17 05888	23	48	18944 19200	74 75	7E 7F	32256 32512	127		45568 45824	178 179		•	230 231
18 06144	24		19456	76	80	32768	128	B4	46080	180			232
19 06400	25		19712	77	81	33024	129		46336	181		59648	233
1A 06656	26	4E	19968	78	82	33280	130	B6	46592	182			234
1B 06912	27	4 F	20224	79	83	33536	131	B7	46848	183	EB	60160	235
1C 07168 1D 07424	28	50	20480	80	84	33792	132		47104	184			236
1D 07424 1E 07680	29 30		20736	81 82	85				47360				
1F 07936	31	53	21248	1	86 87	34304 34560	135		47616 47872	186 187			238
20 08192	32		21504	84	88	34816	136	BC	48128	188		-	240
21 08448	33	55	21760	85	89		137		48384			61696	
22 08704	34	56	22016	86	A8	35328	138		48640	190			
23 08960	35	57	22272	87	88	35584			48896	191			243
24 09216 25 09472	36	58	22528	88	8C	35840	140		49152	192			244
26 09728	38	59 5A	22784		08 38		141		49408	193			245
27 09984	39	5B	23296		8F		142 143		49664 49920	194			246
28 10240	40		23552	92			144		50176	196			248
29 10496	41	5D	23808	. I	91			-	50432	197			249
2A 10752			24064	94	92	37376	,		50688	198		64000	
2B 11008	43	5F	24320	95			147		50944	199		64256	`
2C 11264 2D 11520	44	60	24576	96 į			146		51200	200		64512	252
2E 11776	45 ¦		24832 25088	97		38144	149		51456				253
2F 12032			25344						51712 51968			65024 65280	254
30 12288		64		100			152		52224			002 0 U	4 J J
31 12544			25856	101			153		52480	205			
32 12800	50 j	66	26112	102		39424			52736	206			
33 13056	51	67	26368	103	9B	39680	155	CF	52992	207	-		
			···				 .				····	· - · · - · - · - · · · · · · · · · · ·	

The left column is the Mex code.
The centre column is the decimal equivalent multiplied by 256 for calculating the M.S.B.
The third column is for use with the L.S.B. or single byte

هزررالتي

- «البرمجة بلغة الآلة لنظام MSX» هو الكتاب الثاني في «سلسلة نظام MSX» وهي سلسلة من الكتب تقوم بتغطية جميع جوانب هذا النظام MSX» وهي سلسلة من الكتب تقوم بتغطية جميع جوانب هذا النظام IMSX.
- «البرمجة بلغة الآلة لنظام MSX» هو الدليل الدقيق لجميع الحاسبات الالكتر ونية التي تحمل علامة MSX ومهم كانت تسميتها التجارية.
- إنه كتاب قيم لمستخدمي نظام اله MSX وبشكل خاص للمتقدمين منهم، لأنه يساعدهم على التعامل مع أجهزتهم وكتابة وتنفيذ برامجهم، بسرعة كبيرة مقارنة مع اللغات الأخرى.
 - يقوم هذا الكتاب بمعالجة النقاط التالية:
 - التعريف بلغة الألة بشكل عام.
 - شرح تعليهات المعالج Z80 و Z80A وطرق استخدامها.
 - استخدام المجمع ZEN لكتابة برامج بلغة الآلة.
 - شرح الروتينات المستخدمة في نظام الـ MSX وكيفية معالجتها.



دار الحضارة للنشر والتوزيع